

cecotec

CEC-03201



Τοστιέρα - Γκριλ 1500 W Rockn Toast Grill Family

1. Μέρη και Εξαρτήματα

Εικ. 1

6. Άνω περίβλημα
7. Ένδειξη λειτουργίας
8. Ένδειξη θέρμανσης
9. Κλείδωμα
10. Πλάκα φρυγανίσματος

2. Πριν από τη Χρήση

- **Αποσυσκευασία:**
Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
- **Αφαίρεση υλικών συσκευασίας:**
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Διατηρήστε το αρχικό κουτί.
- **Έλεγχος εξαρτημάτων:**
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε εμφανείς ενδείξεις ζημιάς, επικοινωνήστε άμεσα με την Τεχνική Υποστήριξη.

3. Λειτουργία

- **Σύνδεση:**
Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- **Ενδείξεις:**
Οι ενδείξεις λειτουργίας και θέρμανσης θα ανάψουν και οι πλάκες φρυγανίσματος θα αρχίσουν να θερμαίνονται.
- **Προθέρμανση:**
Προθερμάνετε τη συσκευή πριν τη χρήση. Όταν η συσκευή είναι έτοιμη, η ένδειξη θέρμανσης θα σβήσει. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία φρυγανίσματος.

Προειδοποίηση:

Μην πιέζετε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή. Πολύ γεμισμένα ψωμιά μπορεί να εμποδίσουν το κλείσιμο της συσκευής. Αφαιρέστε μέρος της γέμισης και δοκιμάστε ξανά.

- **Κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος:**
Ενώ το φαγητό φρυγανίζεται, η ένδειξη θέρμανσης θα αναβοσβήνει.
- **Αφαίρεση τροφίμων:**
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φρυγανίσματος (περίπου 2-3 λεπτά), ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε το φαγητό με μια ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επικάλυψη.
- **Επαναχρησιμοποίηση:**
Για να τη χρησιμοποιήσετε ξανά, κλείστε τη συσκευή και περιμένετε να ξαναθερμανθούν οι πλάκες φρυγανίσματος.
- **Επανάληψη φρυγανίσματος:**
Όταν ανάψει ξανά η ένδειξη λειτουργίας, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία φρυγανίσματος όπως περιγράφεται παραπάνω.
- **Απενεργοποίηση:**
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Τέλος, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

Προειδοποίηση

- Οι πλάκες φρυγανίσματος και τα πλαϊνά της συσκευής θα γίνουν πολύ ζεστά κατά τη χρήση. Αποφύγετε να τα αγγίζετε. Μην σηκώνετε τη συσκευή παρά μόνο από τη λαβή.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται οριζόντια κατά τη χρήση.

4. Καθαρισμός και Συντήρηση

- **Αποσύνδεση:**
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- **Εξωτερικός καθαρισμός:**
Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί. Συνιστάται η αφαίρεση ψίχουλων με μια μαλακή βούρτσα.
- **Προειδοποίηση:**
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- **Καθαριστικά προϊόντα:**
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια για να καθαρίσετε το προϊόν.

5. Τεχνικές Προδιαγραφές

- **Κωδικός προϊόντος:** 03201
- **Προϊόν:** Rock'nToast Family Grill
- **Ισχύς:** 1500 W
- **Τάση και συχνότητα:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία**

6. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών Συσκευών

Η ευρωπαϊκή οδηγία **2012/19/ΕΕ** για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθορίζει ότι οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά αστικά απόβλητα.

Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, για να διευκολυνθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών τους και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το σύμβολο του διαγραμμένου “τροχοφόρου κάδου” στη συσκευή υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε τη συσκευή σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

7. Τεχνική Υποστήριξη και Εγγύηση

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται, έχει γίνει κακή χρήση του, έχει υποστεί χτυπήματα, έχει εκτεθεί σε υγρασία, έχει βυθιστεί σε υγρά ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βλάβη που οφείλεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από πρόσωπα που δεν ανήκουν στην επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων λόγω χρήσης.

Υπηρεσία εγγύησης:

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε ελάττωμα κατασκευής της συσκευής σας για 2 χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρουμένων των αναλώσιμων εξαρτημάτων. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει.

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο **+34 963 210 728**.

