

KRAFT & DELE

PROFESSIONAL

Ηλεκτρικό Μπουλονόκλειδο 1/2"
2000 W Kraft&Dele KD-1534



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση..... 230-240V-/50Hz
Δύναμη εισόδου..... 2000W
Μπροστινός κόφτης χωρίς φορτίο..... 2300RPM
Ροπή..... 800N.M

Τετράγωνη λαβή..... 1/2"(13mm)
Καθαρό βάρος..... 3.89KG

πληροφορίες σχετικά με το θόρυβο / τους κραδασμούς

Οι μετρούμενες τιμές προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το EN 50144.

Τα ζυγισμένα επίπεδα χαφά είναι:

Επίπεδο ηχητικής πίεσης: 90 dB (A):

Επίπεδο ισχύος ήχου: 80 dB (A):

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών σε αυτό το έγγραφο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή/και σοβαρό τραυματισμό

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διατηρήστε το χώρο εργασίας καθαρό και κάτω από καλό φωτισμό.

Τα ακατάστατα και σκοτεινά μέρη μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, για

παράδειγμα παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή πετρωμάτων. Τα

ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή άλλα συντρίμια.

Κρατήστε τους θεατές, τα παιδιά και τους επισκέπτες μακριά όταν εργάζεστε

Ηλεκτρική ασφάλεια

Μην εκθέτετε τα εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Το νερό που εισέρχεται στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην κάνετε κατάχρηση του καλωδίου. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε εργαλεία ή για να αφαιρέσετε το φισ από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη.

Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα καλώδια. Κατεστραμμένοι ενισχυτές 4. κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε την εξωτερική προέκταση, σημειωμένη με τα σύμβολα "WA" ή "W". Τέτοια καλώδια προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

Να είστε σε εγρήγορση, να παρατηρείτε, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά το σέρβις του ηλεκτρικού εργαλείου σήμερα.

Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας ενώ εργάζεστε μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο μωρό σας.

Φορέστε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν τοποθετήσετε το φισ στην πρίζα. Μεταφέρετε τον εξοπλισμό έτσι ώστε τα δάχτυλά σας να μην πλησιάζουν το διακόπτη λειτουργίας. Η τυχαία εκκίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χειριστή και άλλα άτομα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν κλειδιά ή σπασμένους διακόπτες πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Εάν αφηθεί ένας διακόπτης ή κλειδί στη συσκευή, θα μπορούσε να τραυματίσει το σώμα σας. Ελέγξτε προσεκτικά όλες τις πρίζες.

Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ασφαλείας

Να φοράτε πάντα προστατευτικά για τα μάτια. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να χρειαστεί να φορέσετε προστατευτική στολή, μπότες ασφαλείας, κράνος ή προστατευτικά αυτιών.

Μην αγγίζετε το γρανάζι κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, καθώς η θερμότητα που δημιουργείται κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Σέρβις και συντήρηση

Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή κάποια άλλη μέθοδο για να στερεώσετε το τεμάχιο εργασίας σε μια σταθερή πλατφόρμα. Κρατώντας το τεμάχιο εργασίας ή ακουμπώντας το στο σώμα, το τεμάχιο εργασίας θα είναι ασταθές και μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος και του τεμαχίου εργασίας.

Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Τα σωστά εργαλεία θα κάνουν την εργασία σας πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη.

Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν ανάβει ή δεν απενεργοποιείται. Κάθε εργαλείο που δεν ελέγχεται με τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

Αποσυνδέστε το φως από την πηγή ρεύματος πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το εργαλείο. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης του εργαλείου.

Το εργαλείο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και άλλα άτομα που δεν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση αυτού του τύπου εργαλείου. Τα εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ανειδίκευτων χρηστών.

Το εργαλείο πρέπει να συντηρείται σωστά. Διατηρείτε το εργαλείο καθαρό και αιχμηρό. Αιχμηρά εργαλεία συντηρημένα σωστά οι άκρες είναι ασφαλέστερες και ευκολότερες στο χειρισμό.

Το εργαλείο πρέπει να ελεγχθεί για πιθανή μετατόπιση 6 στοιχείων και κακή ευθυγράμμισή τους, ζημιές σε εξαρτήματα και άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του εργαλείου. Σε περίπτωση που η συσκευή υποστεί ζημιά, η συσκευή θα πρέπει να επισκευαστεί. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακοσυντηρημένα εργαλεία.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή για ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Τα εξαρτήματα για το ένα εργαλείο μπορεί να μην ταιριάζουν στο άλλο και μπορεί να αποτελούν κίνδυνο.

Επιπλέον πληροφορίες

Προειδοποίηση: (1) Το εργαλείο πρέπει να απενεργοποιείται όταν πρέπει να αλλάξει η φορά περιστροφής. (2) Η ροπή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση του εργαλείου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ελαστικών, αμορτισέρ, σύστημα εξάτμισης, επισκευή του χλοοκοπτικού. Χρησιμοποιείται επίσης για ελαφριές εργασίες σε κινητήρες και τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση μπουλονιών και παξιμαδιών.



Διακόπτης [B]

Το εργαλείο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται πατώντας και αφήνοντας το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί στον διακόπτη για να κάνετε τη συσκευή να περιστρέφεται δεξιόστροφα. Πατήστε το επάνω μέρος του διακόπτη για να περιστρέψετε τη συσκευή αριστερόστροφα.)



Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση υποδοχών ή εξαρτημάτων [C]

Για να τοποθετήσετε την υποδοχή, τοποθετήστε την στο μπροστινό μέρος του εργαλείου. Για να τα αφαιρέσετε, απλώς τραβήξτε την υποδοχή.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

