

Cumbia

POWER INSTANT-CCINO 20

Ημιαυτόματη Καφετιέρα Espresso



Εγχειρίδιο οδηγιών

cecotec

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τύπος κινδύνου.

Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε και μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίξει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε τη από το φις και όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από τη πρίζα. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες: Ενεργοποιημένη ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.

Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή ενώ χρησιμοποιείται και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες κατά τη χρήση ή αμέσως μετά.

Μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήρια πιάτων.

Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστο ελεύθερο χώρο 20 cm σε κάθε πλευρά και 30 cm από την κορυφή.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από μονάδες τοίχου κουζίνας ή ντουλάπια, ο ατμός που παράγει μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Μην ρίχνετε γάλα ή άλλα υγρά στη δεξαμενή νερού. Η δεξαμενή πρέπει να γεμίζει μόνο με νερό.

Μην γεμίζετε υπερβολικά το κλείστρο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κατάλληλο δοχείο κάτω από το στόμιο καφέ και το ακροφύσιο της δεξαμενής γάλακτος.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αρκεί να τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήση των σχετικών κινδύνων. Επιβλέψτε τα παιδιά τα οποία δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Κάλυμμα δεξαμενής νερού
2. Δεξαμενή νερού
3. Πίνακας ελέγχου
4. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής γάλακτος
5. Κουμπί αφρού γάλακτος
6. Κάλυμμα δεξαμενής γάλακτος
7. Μοχλός ακροφυσίου δεξαμενής γάλακτος
8. Ακροφύσιο δεξαμενής γάλακτος
9. Δεξαμενή γάλακτος
10. Δίσκος στάγδην
11. Αφαιρούμενο πλέγμα
12. Κλείστρο
13. Αναδιπλούμενο στήριγμα κυπελλού
14. Στόμιο καφέ
15. Κύπελλο πιο ζεστό
16. Κουμπί λειτουργίας
17. Διπλός εσπρέσο
18. Ένδειξη κόκκινου φωτός
19. Latte macchiato
20. Αυτόματος καθαρισμός
21. Αφρός γάλακτος
22. Ένδειξη κίτρινου φωτός
23. Καπούτσινο
24. Εσπρέσο
25. Φίλτρο για 1 καφέ
26. Φίλτρο για 2 καφέδες
27. Κουτάλι καφέ

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προειδοποίηση: Καθαρίστε το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά για να αφαιρέσετε όλα τα πιθανά υπολείμματα κατασκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση» στο τέλος αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό, μαλακό βρεγμένο πανί.
3. Επελύνετε τη δεξαμενή νερού (1), τη δεξαμενή γάλακτος (9), το φίλτρο (12), και τα δύο φίλτρα, το δίσκο στάγδην (10), το κάλυμμα (11) και το κουτάλι με σαπουνόνερο.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και ασφαλή επιφάνεια.

5. Εστυλίξτε εντελώς το καλώδιο δικτύου και συνδέστε το σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη.

6. Προετοιμάστε έναν δοκιμαστικό καφέ με σκόνη καφέ για να βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υπολείμματα παραγωγής στο εσωτερικό του συστήματος νερού. Επαναλάβετε αυτό το βήμα 2 φορές.

Προειδοποίηση: ενδέχεται να εμφανιστεί ελαφριά οσμή και καπνός κατά τη λειτουργία της συσκευής για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα κατασκευαστικών υλικών και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δίσκος στάγδην

Ο δίσκος στάγδην έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει τον καφέ που στάζει από το στόμιο καφέ ή το γάλα από το ακροφύσιο της δεξαμενής γάλακτος.

Σημείωση: αφαιρείτε πάντα ή εισάγετε το δίσκο στάγδην όταν το δοχείο γάλακτος δεν είναι τοποθετημένο στη συσκευή.

Τοποθετήστε το αφαιρούμενο πλέγμα (11) στο δίσκο στάγδην.

Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς στο κάτω μέρος της συσκευής για να σύρετε το δίσκο στάγδην στη σωστή του θέση.

Δεξαμενή νερού

Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού (1).

Βγάλτε τη δεξαμενή νερού (2) από τη λαβή.

Ρίξτε νερό στη δεξαμενή γάλακτος για να υπερβείτε το σήμα MAX.

Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή νερού και γυρίστε τη λαβή προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού ταιριάζει σωστά. Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού.

Σημείωση: Εάν το νερό δεν χρησιμοποιήθει εντός δύο ημερών, ρίξτε το υπόλοιπο νερό και ξαναγεμίστε το δοχείο νερού πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Δεξαμενή γάλακτος

Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος από τη συσκευή πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης (4) και τραβώντας ταυτόχρονα τη δεξαμενή γάλακτος στο πλάι.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξαμενής γάλακτος (6) από τη δεξαμενή γάλακτος (9) πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης στην πλευρά του καλύμματος της δεξαμενής γάλακτος.

Ρίξτε το γάλα στη δεξαμενή γάλακτος για να υπερβείτε το σήμα MAX.

Κλείστε τη δεξαμενή γάλακτος με το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει σωστά.

Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή γάλακτος στη συσκευή μέχρι να ακούσετε ένα μικρό "κλικ". Βεβαιωθείτε ότι είναι στη σωστή του θέση.

Σημείωση: Εάν το γάλα δεν χρησιμοποιήθει εντός δύο ημερών, ρίξτε το υπόλοιπο νερό και ξαναγεμίστε το δοχείο νερού προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Φίλτρα

Εισάγετε το επιθυμητό φίλτρο στο κλείστρο (12). Το φίλτρο πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο έτοι ώστε να μην μπορεί να πέσει ξώς όταν αφαιρεθεί η σκόνη καφέ.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το μικρό φίλτρο για μονό espresso, κανονικό καπουτσίνο ή κανονικό latte macchiato και το μεγάλο φίλτρο για διπλό espresso ή δύο expressos, ένα δυνατό καπουτσίνο ή ένα ισχυρό latte macchiato.

Αφαιρέστε με μη αυτόματο τρόπο το φίλτρο από το κλείστρο.

Για να γεμίσετε το φίλτρο με σκόνη καφέ:

Χρησιμοποιήστε το κουτάλι μέτρησης για να μετρήσετε και ρίξτε την επιθυμητή ποσότητα σκόνης καφέ στο επιλεγμένο φίλτρο. Ένα πλήρες κουτάλι μέτρησης ισοδυναμεί με ένα γεμάτο μικρό φίλτρο, περίπου.

Χρησιμοποιήστε το κουτάλι για να πίεστε τον καφέ στο φίλτρο.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε καφέ που είναι πολύ αλεσμένο, υποκατάστατα καφέ ή εκχυλίσματα καφέ, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κολλώδεις ουσίες και να εμποδίσουν τη συσκευή.

Κλείστρο

Τοποθετήστε το κλείστρο (12) στη συσκευή και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να το ασφαλίσετε.

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο από τη συσκευή, γυρίστε το δεξιόστροφα και τραβήξτε το προς τα κάτω.

Για να αφαιρέσετε τη χρησιμοποιημένη σκόνη καφέ, αγγίξτε απαλά το κλείστρο σε μια άκρη (π.χ. κάδος απορριμάτων, μπολ ή παρόμοιο αντικείμενο) έτσι ώστε να μπορεί να απελευθερωθεί η σκόνη καφέ.

Θερμότερο φλιτζάνι

Η συσκευή διαθέτει θερμαντικό κύπελλο (15) το οποίο θερμαίνεται αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Τοποθετήστε τα ποτήρια που θα ζεσταθούν στο θερμαντικό κύπελλο για περίπου 5 - 10 λεπτά.

Αναψυκτικό

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη κόκκινου φωτός και όλα τα κουμπιά θα αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα δεν είναι ακόμη έτοιμο για χρήση.

Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο του καφέ.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, η συσκευή θα πραγματοποιήσει έναν κύκλο αυτοκαθαρισμού.

Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο καφέ και γάλα και περιμένετε μέχρι να τελειώσει. Μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, η καφετέρα θα είναι έτοιμη για χρήση.

Πατήστε το κουμπί on / off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να προθερμάνετε το νερό. Κατά τη διαδικασία προθερμανσης, ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήνει.

Προετοιμασία καφέδων

Εσπρέσο

Γεμίστε το δοχείο νερού (1).

Εισάγετε το επιθυμητό φίλτρο στο portafilter (12).

Γεμίστε το φίλτρο με σκόνη καφέ και σφίξτε το με το άκρο του κουταλιού μέτρησης.

Τοποθετήστε το φίλτρο portaf στη συσκευή.

Πατήστε το κουμπί on / off για (16) ενεργοποίηση της συσκευής και προθέρμανση νερού. Κατά τη διαδικασία προθερμανσης, ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήνει.

Σημείωση: Εάν δεν έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή γάλακτος, θα ενεργοποιηθούν μόνο αυτά τα 2 κουμπιά, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να επιλεγεί μόνο το κουμπί (24) για έναν εσπρέσο ή το κουμπί (17) για δύο εσπρέσο.

Τοποθετήστε ένα ή δύο κατάλληλα φλιτζάνια (-α) κάτω από το στόμιο καφέ (14).

Για μικρά φλιτζάνια, η συσκευή διαθέτει αναδιπλούμενη επιφάνεια κατάθεσης (13) στο περίβλημα.

Ανοίξτε το έάν είναι απαραίτητο.

Μόλις η συσκευή θερμανθεί, ο πίνακας ελέγχου θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί για έναν εσπρέσο (24) ή το κουμπί για δύο εσπρέσο (17). Το μηχάνημα θα παράγει ένα ηχητικό σήμα και το επιλεγμένο κουμπί θα αναβοσβήνει.

Μόλις ο καφές ή οι καφές είναι έτοιμοι, το μηχάνημα θα ηχήσει, ο πίνακας ελέγχου θα ανάψει ξανά και η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Καπουτσίνο / Latte Macchiato

Γεμίστε το δοχείο νερού (1).

Γεμίστε τη δεξαμενή (1) με κρύο, φρέσκο γάλα για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα (9).

Σημείωση: Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με όλους τους τύπους γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρους, αποκυρυφωμένους, οργανικού γάλακτος ή ποτού σόγιας.

Εισάγετε το επιθυμητό φίλτρο στο portafilter (12).

Γεμίστε το φίλτρο με σκόνη καφέ και σφίξτε το με το άκρο του κουταλιού μέτρησης.

Τοποθετήστε το φίλτρο στη συσκευή.

Διπλώστε το ακροφύσιο του δοχείου γάλακτος (8) χρησιμοποιώντας το μοχλό (7). Χρησιμοποιήστε το κουμπί του αφρού γάλακτος (5) για να ρυθμίσετε τον αφρό γάλακτος. (5)

Πατήστε το κουμπί on / off για (16) ενεργοποίηση της συσκευής και προθέρμανση νερού. Κατά τη διαδικασία προθερμανσης, ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήνει.

Τοποθετήστε ένα κατάλληλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο καφέ (14) και το ακροφύσιο της δεξαμενής γάλακτος.

Μόλις η συσκευή θερμανθεί, ο πίνακας ελέγχου θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί (23) για καπουτσίνο ή το κουμπί (19) για latte macchiato, το μηχάνημα θα παράγει ένα ηχητικό σήμα και το επιλεγμένο κουμπί θα αναβοσβήνει.

Μόλις ο καφές είναι έτοιμος, το μηχάνημα θα ηχήσει, ο πίνακας ελέγχου θα ανάψει ξανά και η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Αφρός γάλακτος

Γεμίστε το δοχείο νερού (1).

Γεμίστε τη δεξαμενή (1) με κρύο, φρέσκο γάλα για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα (9).

Σημείωση: Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με όλους τους τύπους γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρου, αποκορυφωμένου, οργανικού γάλακτος ή ποτού σόγιας.

Διπλώστε το ακροφύσιο του δοχείου γάλακτος (8) χρησιμοποιώντας το μοχλό (7). Χρησιμοποιήστε το κουμπί του αφρού γάλακτος (5) για να ρυθμίσετε τον αφρό γάλακτος. (5)

Πατήστε το κουμπί on / off για (16) ενεργοποίηση της συσκευής και προθέρμανση νερού. Κατά τη διαδικασία προθέρμανσης, ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήνει.

Τοποθετήστε ένα κατάλληλο κύπελλο κάτω από το ακροφύσιο της δεξαμενής γάλακτος.

Μόλις η συσκευή θερμανθεί, ο πίνακας ελέγχου θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί αφρού γάλακτος (21), το μηχάνημα θα ηχήσει και το επιλεγμένο κουμπί θα αναβοσβήνει.

Μόλις ο καφές είναι έτοιμος, το μηχάνημα θα ηχήσει, ο πίνακας ελέγχου θα ανάψει ξανά και η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Η συσκευή θα παραμείνει σε λειτουργία και ο πίνακας ελέγχου θα ανάψει έως και 30 λεπτά μετά την τελευταία λειτουργία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το θερμαντικό κύπελλο (15) συνεχίζει να θερμαίνεται. Μόλις περάσουν 30 λεπτά, η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά χρησιμοποιώντας το κουμπί on / off (16) για να προστιμάσει έναν άλλο καφέ.

Σημείωση: Η διαδικασία του καφέ μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας ξανά το επιλεγμένο κουμπί καφέ. Αυτό θα αλλάξει τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή καφέ

Το μηχάνημα περιλαμβάνει μια λειτουργία προσαρμογής που επιτρέπει την επιλογή της ακριβούς ποσότητας καφέ και γάλακτος για κάθε καφέ, εξοικονομώντας τις επιθυμητές ρυθμίσεις για μελλοντικές χρήσεις. Οι καθορισμένες ποσότητες αποθηκεύονται έως ότου οριστεί μια νέα ποσότητα.

Εσπρέσο, διπλός εσπρέσο, αφρός γάλακτος

Γεμίστε τη δεξαμενή καφέ ή γάλακτος

Πατήστε παρατεταμένα το επιλεγμένο κουμπί καφέ (2 μπιπ) μέχρι να έχετε την επιθυμητή ποσότητα καφέ ή γάλα.

Σταματήστε να πατάτε το κουμπί μόνο όταν υπάρχει αρκετός καφές ή γάλα στο φλιτζάνι. Μόλις σταματήστε να πατάτε, το μηχάνημα θα ηχήσει 3 φορές δείχνοντας ότι αυτή η ποσότητα έχει αποθηκευτεί.

Καπουτσίνο και Latte Macchiato

Για να προετοιμάσετε αυτούς τους καφέδες, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί δύο φορές, μία για την ποσότητα εσπρέσο και μία για την ποσότητα γάλακτος. Γεμίστε τη δεξαμενή καφέ και γάλακτος.

Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο της δεξαμενής γάλακτος (8) είναι διπλωμένο και ότι υπάρχει ένα κύπελλο κάτω από το ακροφύσιο της δεξαμενής γάλακτος.

Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος: πατήστε παρατεταμένα το επιλεγμένο κουμπί καφέ (1 μπιπ) και αφήστε το μόλις πάρετε αρκετό γάλα.

Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα καφέ: πατήστε παρατεταμένα το ίδιο επιλεγμένο κουμπί καφέ (1 μπιπ) και αφήστε το μόλις πάρετε αρκετό καφέ.

Μόλις σταματήσετε να πατάτε, το μηχάνημα θα ηχήσει 3 φορές δείχνοντας ότι αυτή η ποσότητα έχει αποθηκευτεί.

Ρύθμιση ποσότητας αφρού γάλακτος. Χρησιμοποιήστε το κουμπί στην πλευρά του δοχείου γάλακτος για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο αφρό γάλακτος. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για περισσότερο αφρό και αριστερόστροφα για λιγότερο αφρό.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις Για να διαγράψετε τις ποσότητες καφέ και γάλακτος που είχαν οριστεί προηγουμένως και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις: Πατήστε το κουμπί on / off (16) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά (24) και (17) και κρατήστε τα πατημένα.

Πατήστε το κουμπί on / off (16) για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήνει 5 ασβέστες και το μηχάνημα θα ηχήσει 5 φορές.

Σταματήστε να πατάτε το κουμπί. Τα ποσά έχουν πλέον επαναφερθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τη δεξαμενή γάλακτος (9) και τα φίλτρα μετά από κάθε χρήση με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.

Επελύνετε μέσα από το σωλήνα τη δεξαμενή γάλακτος με καθαρό ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα γάλακτος μετά από κάθε χρήση.

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη δεξαμενή νερού (2) και το δίσκο στάγδην (10) και το κάλυμμα (11) με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.

Εκτελέστε τακτικά το πρόγραμμα καθαρισμού (ανατρέξτε στην ενότητα «Αυτοκαθαρισμός») για να καθαρίσετε το σύστημα δεξαμενής γάλακτος, καθώς και το στόμιο καφέ (14) ή το φίλτρο (12). Σκουπίστε το περιβλήμα με ένα υγρό πανί.

Στεγνώστε καλά τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ πριν τη συναρμολογήσετε ξανά.

Μην χρησιμοποιείτε τοξικά, διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια καθαρισμού για να καθαρίσετε τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

Αυτόματος καθαρισμός

Γρήγορος καθαρισμός του συστήματος δεξαμενής γάλακτος:

Γεμίστε το δοχείο γάλακτος με νερό.

Διπλώστε το ακροφύσιο του δοχείου γάλακτος (8) χρησιμοποιώντας το μοχλό (7).

Πατήστε το κουμπί on / off για (16) ενεργοποίηση της συσκευής και προθέρμανση νερού. Κατά τη διαδικασία προθέρμανσης, ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί

(20), το μηχάνημα θα ηχεί με ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει ο κύκλος αυτοκαθαρισμού.

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο.

Εντατικός καθαρισμός του συστήματος δοχείου φίλτρου και γάλακτος:

Γεμίστε το δοχείο γάλακτος και νερού με νερό.

Διπλώστε το ακροφύσιο του δοχείου γάλακτος (8) χρησιμοποιώντας το μοχλό (7).

Πατήστε το κουμπί on / off για (16) ενεργοποίηση της συσκευής και προθέρμανση νερού. Κατά τη διαδικασία προθέρμανσης, ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήνει.

Τοποθετήστε ένα κατάλληλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο καφέ (14) και το ακροφύσιο της δεξαμενής γάλακτος.

Μόλις η συσκευή θερμανθεί, ο πίνακας ελέγχου θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί (20) για περίπου 5 δευτερόλεπτα, το μηχάνημα θα ηχήσει με ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει ο κύκλος αυτοκαθαρισμού. Ο κύκλος καθαρισμού μπορεί να σταματήσει πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί, η συσκευή θα αλλάξει σε κατάσταση αναμονής.

Μόλις τελειώσει ο κύκλος, ρίξτε όλα τα υπόλοιπα καθαρισμού.

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο.

Αφαλάτωση

Οι εναποθέσεις χαμηλής κλίμακας έχουν δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στην ποιότητα του εσπρέσο και του νερού, αλλά προκαλούν επίσης απώλειες ισχύος και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Πιθανά σημάδια που δείχνουν ότι απαιτείται αφαλάτωση είναι μια μεγάλη ποσότητα ατμού που παράγεται και πιο αργή παρασκευή. Το μηχάνημα υποδεικνύει πότε απαιτείται καθαρισμός ή αφαλάτωση, ανάβοντας την ένδειξη κίτρινου φωτός (22). Χρησιμοποιείτε τακτικά καθαριστικά κατά της κλίμακας, κάθε 2-6 εβδομάδες, για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα του μηχανήματος και να μην λειτουργεί σε κακές συνθήκες.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αντό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον υποβληθεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, δύναται εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προορίζονται για αυτό, κατάχρηση, , έκθεση σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που οφείλεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, χωρίς εξουσιοδότηση από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

