

cecotec

ThermoSense 350 Clear

Ασύρματος Ηλεκτρικός Διάφανος Βραστήρας



Εγχειρίδιο οδηγιών

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο κατά μήκος αιχμηρών άκρων ή γωνιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικά ή τοξικούς ατμούς.



- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των την ηλικία των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους, και να κατανοήσουν τους κινδύνους.
- Επιτηρήστε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε τη από την παροχή ρεύματος όταν τελειώσετε τη χρήση της ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό όταν δεν λειτουργεί, όταν μετακινείται σε διαφορετική θέση και πριν τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση. Τυλίξτε το καλώδιο με ασφάλεια για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη νερού στο βραστήρα . Βρασμένο νερό μπορεί να εξαχθεί.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό κατά την πλήρωση.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ του MAX. και MIN. σημάδια.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πριν το αφαιρέσετε από τη βάση.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.
- Το σώμα του βραστήρα πρέπει να ταιριάζει με τη βάση του βραστήρα. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νοικοκυριά και :
 - Κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - αγροικίες.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες.
 - Τύπος περιβάλλοντος δωματίου για πρωινό
- Αποφύγετε να αγγίζετε την καυτή επιφάνεια όταν λειτουργεί ο βραστήρας, περιμένετε μέχρι να κρυώσει για λίγα λεπτά. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για μεταφορά του βραστήρα.
- Μην βάζετε το πρόσωπό σας προς την κατεύθυνση των ατμών για να αποφευχθεί το δέρμα.



- Για να αποφύγετε το κάψιμο του δέρματος, μη βγάξετε το κάλυμμα ενώ ο βραστήρας λειτουργεί.
- Ανοίξτε και κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα ενώ ο βραστήρας είναι ζεστός. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε το βραστήρα με βραστό νερό από το ένα μέρος στο άλλο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το κάλυμμα για να το κρατάτε. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα ενώ είναι άδειος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη βάση για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση.
- Μην ανοίγετε το κάλυμμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βρασμού ούτε λεπτά πριν ή μετά το σημείο βρασμού για να αποφύγετε εγκαύματα ατμού.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα για πρώτη φορά, βράστε νερό δύο φορές χωρίς καθαρυστικά.

- Γεμίστε το βραστήρα με νερό χωρίς να υπερβείτε το μέγιστο επίπεδο. Ελέγξτε την ένδειξη στάθμης νερού.
- Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει με την τάση στην ετικέτα της συσκευής.
- Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στη λαβή για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ένα μπλε φως θα ανάψει και το νερό θα αρχίσει να βράζει.
- Μετά από βραστό νερό, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
- Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ σερβίρετε.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η επιφάνεια της κανάτας μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό βρεγμένο πανί εάν είναι απαραίτητο.
- Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.
- Σε περίπτωση που το νερό που χρησιμοποιείται έχει προκαλέσει συσσώρευση ορυκτών, συνιστάται να γεμίσετε το μισό βραστήρα με νερό και χυμό λεμονιού και να βράσετε. Εάν απομείνουν υπολείμματα μετά από αυτό, επαναλάβετε τη διαδικασία και αφήστε τη να κρυώσει πριν τον αδειάσετε και ξεπλύνετε.