

cecotec

ThermoSense 370 Clear
Ασύρματος Ηλεκτρικός Βραστήρας



Εγχειρίδιο οδηγιών

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν το χειρισμό του βύσματος ή ενεργοποίησης της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην φτάσετε στο νερό!

• Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη τεχνική υπηρεσία υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

• Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο κατά μήκος αιχμηρών άκρων ή γωνιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή καταστροφή με οποιονδήποτε τρόπο.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί

επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του και κατανοεί τους σχετικούς κινδύνους.

- Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος όταν τελειώσετε τη χρήση του ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ο βραστήρας υπερχειλίσει βραστό νερό μπορεί να εξαχθεί.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό κατά την πλήρωση.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ του MAX. και MIN. σημάδια.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πριν το αφαιρέσετε από τη βάση.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.

- Το σώμα του βραστήρα πρέπει να ταιριάζει με τη βάση του βραστήρα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νοικοκυριά και:
 - Κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγροικίες
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά μέρη.
 - Τύπος περιβάλλοντος δωματίου για πρωινό
- Αποφύγετε να αγγίξετε την επιφάνεια του ζεστού βραστήρα και μέχρι να κρυσώσει για λίγα λεπτά. Χρησιμοποιήστε τη λαβή και τα κουμπιά.
- Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό κάλυμμα για να αποφύγετε ζημιές εάν χρησιμοποιούνται σε ξύλινα έπιπλα.
- Για να αποφύγετε εγκαύματα, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο πριν από τη λειτουργία.
- Μπορεί να προκληθεί εγκαύμα εάν το καπάκι αφαιρεθεί κατά τη θέρμανση.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το καπάκι προσεκτικά όταν είναι ζεστό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε το βραστήρα που περιέχει ζεστό νερό. Ποτέ μην σηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι του. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή του αμαξώματος.
- Ποτέ μην ανάβετε το βραστήρα σας όταν είναι άδειος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα βάσης για άλλους σκοπούς.
- Για να αποφευχθεί ο καυτός ατμός στα χέρια σας, μην ανοίγετε το καπάκι ενώ το νερό βράζει ή σύντομα πριν και μετά.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, βράστε νερό δύο φορές χωρίς καθαριστικά και μετά πετάξτε το νερό.

- Ο βραστήρας πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά την πλήρωση ή την προσθήκη νερού.
- Γεμίστε το βραστήρα με νερό στο επιθυμητό επίπεδο. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο σημάδι. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη στάθμης νερού. Μπορείτε να γεμίσετε μέσω του στομίου ή ανοίγοντας το καπάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην ξεχάσετε να κλείσετε το καπάκι σωστά μετά την πλήρωση του βραστήρα με νερό, διαφορετικά δεν θα σταματήσει αυτόματα μετά τη λειτουργία.

- Μην γεμίζετε με λιγότερο από 0,5 λίτρα νερού. Πάντα από το MIN. σημάδι για να μην στεγνώσει ο βραστήρας κατά τη λειτουργία.
- Μην το γεμίσετε πάνω από 1,7 L νερού. Πάντα στο MAX. δείκτης.
- Έχει εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση. Θα είναι αποτελεσματικό εάν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος με ανεπαρκές νερό. Εάν το σύστημα ασφαλείας ενεργοποιηθεί, αποσυνδέστε το βραστήρα από την πρίζα και αφήστε το βραστήρα να κρυσώσει για 5 ή 10 λεπτά. Ξαναγεμίστε το και θα λειτουργήσει κανονικά.
- Μετά το βράσιμο, το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αποσυνδέστε το βραστήρα από το τροφοδοτικό.
- Μην ανοίγετε το καπάκι κατά την έκχυση.
- Εάν ο βραστήρας είναι υπερπληρωμένος, μπορεί να εξαχθεί βραστό νερό.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση.
- Πατήστε το διακόπτη στη λαβή, θα ανάψει μια λυχνία και το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί.
- Όταν το νερό βράζει, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και θα ηχήσει. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του.