

cecotec

ThermoSense 390 Clear

Ασύρματος Ηλεκτρικός Βραστήρας



Εγχειρίδιο οδηγιών

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή ..

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην φτάσετε στο νερό!

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο κατά μήκος αιχμηρών άκρων ή γωνιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικά ή τοξικούς ατμούς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους, και να κατανοήσουν τους κινδύνους.
- Επιτηρήστε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος όταν τελειώσετε τη χρήση του ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ο βραστήρας είναι γεμάτος, βραστό νερό μπορεί να εξαχθεί.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό κατά την πλήρωση.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ του ελάχιστου ορίου(min)και μέγιστου ορίου(max).
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πριν το αφαιρέσετε από τη βάση.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.
- Το σώμα του βραστήρα πρέπει να ταιριάζει με τη βάση του βραστήρα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νοικοκυριά καθώς και σε :
 - Κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - Αγροκίες.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες.
 - Τύπος περιβάλλοντος δωματίου για πρωινό
- Αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του ζεστού βραστήρα ενώ λειτουργεί και αφήστε το να κρυώσει για λίγα λεπτά. Χρησιμοποιήστε τη λαβή και τα κουμπιά.
- Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στον ατμό, μην έρχεστε σε επαφή με το στόμιο κατά τη λειτουργία του βραστήρα.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικό κάλυμμα για να αποφύγετε ζημιές, εάν χρησιμοποιούνται σε έπιπλα από ξύλο.
- Για να αποφύγετε εγκαύματα, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο πριν από τη λειτουργία.



- Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα εάν το καπάκι αφαιρεθεί κατά τη θέρμανση.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το καπάκι προσεκτικά όταν είναι ζεστό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε το βραστήρα που περιέχει ζεστό νερό. Ποτέ μην σηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι του.
- Ποτέ μην ανάβετε το βραστήρα σας όταν είναι άδειος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα βάσης για άλλους σκοπούς.
- Για να αποφευχθεί ο καυτός ατμός στα χέρια σας, μην ανοίγετε το καπάκι ενώ το νερό βράζει

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αποφύγετε το ψεκάσμο υγρού στην πλακέτα LCD και το πατημένο πλήκτρο στη διαδικασία λειτουργίας. Το νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά, το νερό πρέπει να βράσει δύο φορές σε αυτό χωρίς πρόσθετα. Απορρίψτε το νερό μετά.




- Ο βραστήρας πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά την πλήρωση ή την προσθήκη νερού.
- Γεμίστε το βραστήρα με νερό στο επιθυμητό επίπεδο. Μην συμπληρώνετε. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη στάθμης νερού. Μπορείτε να γεμίσετε μέσω του στομιού ή ανοίγοντας το καπάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην ξεχάσετε να κλείσετε το καπάκι σωστά μετά την πλήρωση, διαφορετικά ο βραστήρας δεν θα σταματήσει αυτόματα μετά το βρασμό.



- Μην γεμίζετε με λιγότερο από 0,5L νερό. Πάντα από το ελάχιστο σημάδι για να μην στεγνώσει ο βραστήρας κατά τη λειτουργία.
- Μην γεμίζετε με περισσότερο από 1,7L νερό. Πάντα στο μέγιστο δείκτης.
- Έχει εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση. Θα είναι αποτελεσματικό εάν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος με ανεπαρκές νερό. Εάν το σύστημα ασφαλείας ενεργοποιηθεί, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 5 ή 10 λεπτά. Γεμίστε ξανά το βραστήρα και θα λειτουργήσει κανονικά.
- Μετά το βράσιμο, το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αποσυνδέστε το βραστήρα από το τροφοδοτικό.
- Μην ανοίγετε το καπάκι κατά την έκχυση.
- Εάν ο βραστήρας είναι υπερπληρωμένος, μπορεί να εξαχθεί βραστό νερό.

4.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πατήστε  το κουμπί, θα ακούσετε έναν ήχο και θα ανάψει ένα κόκκινο φως. Το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί. Το νερό θα βράσει, η ένδειξη θα σβήσει και θα ακούσετε έναν ήχο ταυτόχρονα.
ΚΑΘΑΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- Πατήστε το  κουμπί, θα ακούσετε έναν ήχο και το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί. Στη συνέχεια, πατήστε το  κουμπί για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό του νερού. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διατήρηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού υποβάλλοντας το νερό σε μια πρωτογενή απολύμανση με υψηλή θερμοκρασία για 3 λεπτά. Όταν το νερό βράσει κατά τη διάρκεια του καθορισμένου χρόνου, θα ακούσετε έναν ήχο και η διαδικασία καθαρισμού του νερού ολοκληρώνεται.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

- Πατήστε το κουμπί έναρξης  μία φορά για να βράσει νερό ή πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη θερμοκρασία:
 - 60 °C: η λυχνία LED γίνεται πράσινη.
 - 70 °C: η λυχνία LED γίνεται μπλε.
 - 80 °C: η λυχνία LED γίνεται κίτρινη.
 - 90 °C: η λυχνία LED γίνεται μωβ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

- Πατήστε το κουμπί έναρξης  για 2 δευτερόλεπτα, ο βραστήρας βρίσκεται σε λειτουργία μόνωσης θερμότητας με κόκκινο φως LED να αναβοσβήνει. Όταν βράζει το νερό, ο βραστήρας διατηρεί τη θερμοκρασία του για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, εάν η θερμοκρασία πέσει σε θερμοκρασία μικρότερη από 85 °C, ο βραστήρας θα θερμανθεί για να διατηρηθεί  θερμότερος.
- Πατήστε το κουμπί έναρξης για 2 δευτερόλεπτα και πατήστε το κουμπί  έως 4 φορές ανάλογα με τη θερμοκρασία που θέλετε να επιλέξετε. Ένα φως θα αναβοσβήνει στο αντίστοιχο χρώμα του σύμφωνα με τη



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

επιλεγμένη θερμοκρασία. Ο βραστήρας διατηρεί το νερό ζεστό για 2 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο σε τέτοια λειτουργία, ο βραστήρας θα λειτουργεί με θερμομόνωση. Και αυτή η λειτουργία θα είναι άκυρη εάν το σώμα του βραστήρα αφαιρεθεί από τη βάση. Πρέπει να κάνετε επαναφορά για να ξεκινήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του βραστήρα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε το μηχάνημα!
- Το εξωτερικό του δοχείου πρέπει να καθαρίζεται εάν είναι απαραίτητο με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς πρόσθετα.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού ή σκόνες.
- Ποτέ μην βυθίζετε το βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό όταν το νερό κρυώσει.