

cecotec

ThermoSense 120

Ασύρματος Ηλεκτρικός Βραστήρας



Εγχειρίδιο οδηγιών



2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην ακουμπήσετε στο νερό!

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο κατά μήκος αιχμηρών άκρων ή γωνιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικά ή τοξικά ατμούς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω από την ηλικία των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.



- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν διθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους, και να κατανοήσουν τους κινδύνους.
- Επιτηρήστε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε τη από την παροχή ρεύματος όταν τελειώσετε τη χρήση της ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.
- Μην προσπαθήστε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό όταν δεν λειτουργεί, όταν μετακινείται σε διαφορετική θέση και πριν τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση. Τυλίξτε το καλώδιο με ασφάλεια για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη νερού στο βραστήρα γιατί το βραστό νερό μπορεί να εξαχθεί.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό κατά την πλήρωση.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ του MAX. και MIN. σημαδιού.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πριν το αφαιρέσετε από τη βάση.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.
- Το σώμα του βραστήρα πρέπει να ταιριάζει με τη βάση του βραστήρα. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νοικοκυριά καθώς και σε :
 - Κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - Αγροικίες.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες.
 - Τύπος περιβάλλοντος δωματίου για πρωινό
- Αποφύγετε να αγγίζετε την καυτή επιφάνεια όταν λειτουργεί ο βραστήρας, περιμένετε μέχρι να κρυώσει για λίγα λεπτά. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για μεταφορά του βραστήρα.
- Μην βάζετε το πρόσωπό σας προς την κατεύθυνση των ατμών για να αποφύγετε το κάψιμο του δέρματος ..



- Για να αποφύγετε το κάψιμο του δέρματος, μην βγάζετε το κάλυμμα ενώ ο βραστήρας λειτουργεί.
- Ανοίξτε και κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα ενώ ο βραστήρας είναι ζεστός. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε το βραστήρα με βραστό νερό από το ένα μέρος στο άλλο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το κάλυμμα για να το κρατάτε. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα ενώ είναι άδειος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βάση για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση.
- Μην ανοίγετε το κάλυμμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βρασμού ούτε λεπτά πριν ή μετά το σημείο βρασμού για να αποφύγετε εγκαύματα ατμού.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα για πρώτη φορά, βράστε νερό δύο φορές χωρίς καθαριστικά.

- Γεμίστε το βραστήρα με νερό χωρίς να υπερβείτε το μέγιστο. επίπεδο. Ελέγξτε την ένδειξη στάθμης νερού.
- Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει με την τάση στην ετικέτα της συσκευής.
- Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στη λαβή για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ένα μπλε φως θα ανάψει και το νερό θα αρχίσει να βράζει.
- Μετά από βραστό νερό, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
- Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ σερβίρετε.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να απομακρύνετε το βύσμα από τη πρίζα πριν καθαρίσετε το μηχάνημα!

- Η επιφάνεια της κανάτας μπορεί να καθαρίστε με ένα μαλακό βρεγμένο πανί εάν είναι απαραίτητο.
- Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός είδους: 01517

Μοντέλο: ThermoSense 120

900-1100 W, 220-240 V, 50/60 Hz

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον υποβληθεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προορίζονται για αυτό, κατάχρηση, έκθεση σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που οφείλεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, χωρίς εξουσιοδότηση από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει. Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.