

# cecotec

## Steel&Toast 2S

Φρυγανιέρα



Εγχειρίδιο οδηγιών

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί για να το προστατεύσει από ζημιές κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζημιών εάν το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Το πλαστικό περιτύλιγμα μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ασφυξίας για μωρά και μικρά παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας είναι μακριά από παιδιά.
- Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η φρυγανιέρα ή το καλώδιο της έχουν καταστραφεί ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητες ετικέτες και σκουπίστε το εξωτερικό της τοστιέρας με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν υλικά συσκευασίας στην υποδοχή φρυγανίσματος και ότι κανένα αντικείμενο δεν έχει πέσει μέσα στη φρυγανιέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας σε προηγούμενες σελίδες.
- Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε μια ομοιόμορφη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.
- Συνδέστε τη φρυγανιέρα σε μια κατάλληλη πρίζα. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο έτσι ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα.
- Καθαρίστε τη φρυγανιέρα σας (βλ. Ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση»). Ενεργοποιήστε τη φρυγανιέρα τουλάχιστον για δύο φορές χωρίς ψωμί στην υψηλότερη ρύθμιση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα για πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και αφήστε τη φρυγανιέρα να ολοκληρώσει μερικούς κύκλους μέχρι να μην παρατηρηθεί οσμή ή καπνός.

- Μετά από μια σύντομη περίοδο ψύξης, η τοστιέρα σας θα είναι έτοιμη για χρήση. Οι οδηγίες λειτουργίας περιγράφονται παρακάτω.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Συνδέστε τη φρυγανιέρα στο τροφοδοτικό και τοποθετήστε φέτες ψωμιού στις υποδοχές ψωμιού της συσκευής.
- Γυρίστε τον επιλογέα στο επιθυμητό επίπεδο.
- Χαμηλώστε το μοχλό. η φρυγανιέρα θα αρχίσει να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
- Οι φέτες ψωμιού θα εξαχθούν και η συσκευή θα κλείσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- Χρησιμοποιήστε το σύστημα ανύψωσης για να εξαγάγετε εύκολα μικρές φέτες ψωμιού.

### Λειτουργία επαναθέρμανσης

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να ζεστάνετε κρύες τοστ.
- Εισάγετε τη φρυγανιά στη φρυγανιέρα και κατεβάστε το μοχλό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επαναθέρμανσης για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία.

### Λειτουργία απόψυξης.

- Τοποθετήστε τη φρυγανιά στην τοστιέρα και κατεβάστε το μοχλό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απόψυξης για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία.

**Κουμπί Ακύρωση**

- Η διαδικασία ψησίματος μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας "ΑΚΥΡΩΣΗ".

**Δίσκος με ψίχουλα**

- Ο δίσκος με τα ψίχουλα προορίζεται για τη συλλογή των ψίχουλων που πέφτουν στη βάση της τοστιέρας κατά το ψήσιμο.

**Κουλούρι**

- Εάν απαιτείται, τοποθετήστε το κουλούρι πιο ζεστό πάνω από τις υποδοχές ψωμιού. Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και ξεκινήστε τη διαδικασία ψησίματος ή προθέρμανσης κατεβάζοντας το μοχλό.