

BAMBA

Επαναφορτιζόμενο Τρίμμερ με Μπαταρία Λιθίου Cecotec
Bamba PrecisionCare 7500 Power Blade CEC-04230



cectec

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

2. Αυτό το προϊόν είναι μόνο για οικιακή χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή
βιομηχανικούς σκοπούς και μην χρησιμοποιείτε
σε εξωτερικούς χώρους.

3. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για
ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι
κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από
την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους
κίνδυνος.

4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το
καλώδιο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημά της
είναι κατεστραμμένο. Σε αυτήν την
περίπτωση, επικοινωνήστε με την επίσημη
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
5. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά
συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας.

6. Αυτή η συσκευή πρέπει να ελέγχεται συχνά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Εάν υπάρχουν τέτοια σημάδια ή εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

7. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα παροχής που παρέχεται με τη συσκευή.

8. Η μονάδα φόρτισης περιέχει έναν

μετασχηματιστή.

9. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την

πρίζα προτού την καθαρίσετε κάτω από τη βρύση.

10. Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν τη

χρησιμοποιήσετε. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Να αντικαθιστάτε πάντα ένα κατεστραμμένο εξάρτημα με το αρχικό του ανταλλακτικό.

11. Μην ανοίγετε τη συσκευή για να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

12. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή σε περίπτωση ελαττωμάτων ή δυσλειτουργιών.

13. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που δεν έχουν παρασχεθεί από την Cecotec.

14. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

15. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το προϊόν. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που

μπορούν να επισκευαστούν μέσα στη συσκευή.

16. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το κόψιμο των φυσικών γενειάδων. Να μην χρησιμοποιείται με τεχνητά ή ζωικά μαλλιά.

17. Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.

18. Η συσκευή είναι κατάλληλη για τάσεις δικτύου που κυμαίνονται από 100 έως 240 βολτ.

19. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό πιο ζεστό από 80BIC για να ξεπλύνετε τη συσκευή.

20. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για αυτόν τον σκοπό που προορίζεται, όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

21. Για λόγους υγιεινής, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.

22. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, επιθέματα καθαρισμού, λειαντικά καθαριστικά ή επιθετικά υγρά όπως βενζίνη ή ασετόν για να καθαρίσετε τη συσκευή.

23. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα τροφοδοσίας μέσα ή κοντά σε πρίζες τοίχου που περιέχουν ηλεκτρικό αποσμητικό χώρου για να αποτρέψετε ανεπανόρθωτη ζημιά στη μονάδα τροφοδοσίας.

24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το δέρμα ή το δέρμα του κεφαλιού σας είναι κατεστραμμένο ή πάσχει από οποιοδήποτε είδος ασθένειας.
25. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε τα εξαρτήματα.
26. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη. Είναι κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους και για καθάρισμα κάτω από τη βρύση. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς το καλώδιο φόρτισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αντικαταστήσετε ή αλλάξετε τα προσαρτήματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ξύρισμα

Προειδοποίηση: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγχετε πάντα τη λεπίδα για ζημιά ή φθορά. Εάν η λεπίδα είναι κατεστραμμένη ή φθαρμένη, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Αντικαταστήστε την κατεστραμμένη λεπίδα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Επιλέξτε τη χτένα καλαμιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το μέγεθος της κοπής.
3. Κάντε κλικ στην επιθυμητή χτένα στη θέση της και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Τοποθετήστε τη χτένα πάνω στο δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς την κατεύθυνση των δοντιών της χτένας.
- Απενεργοποιήστε και καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Τριμάρισμα με χτένα

- Επλέξτε τη χτένα για τα γένια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το μέγεθος της κοπής.
- Κάντε κλικ στην επιθυμητή χτένα στη θέση της και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια της χτένας είναι στραμμένα προς τα πάνω.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη χτένα πάνω στο δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς την κατεύθυνση των δοντιών της χτένας.
- Απενεργοποιήστε και καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Για να αφαιρέσετε τη χτένα, κρατήστε την και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε την από τη λεπίδα.

Σημείωση: Κόψτε πάντα προς την κατεύθυνση των δοντιών της χτένας. Αυτό θα σας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, επιθέματα καθαρισμού, λειαντικά καθαριστικά ή επιθετικά υγρά όπως βιενζίνη ή ασετόν για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χτυπάτε τη συσκευή σε μια επιφάνεια για να αφαιρέσετε νερό από αυτήν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Αντικαταστήστε τη λεπίδα εάν είναι κατεστραμμένη.
- Αφαιρέστε τη χτένα από τη λεπίδα. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε χτένες.
- Εάν έχουν μαζευτεί πολλές τρίχες στη χτένα, πρώτα φυσήξτε τις. Στη συνέχεια ξεπλύνετε τη χτένα με χλιαρό νερό.

- Μην στεγνώνετε τη λεπίδα με πετσέτα ή χαρτομάντιλο γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά. Αφήστε τη συσκευή και τη χτένα να στεγνώσουν φυσικά.

Καθαρισμός της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη χτένα από τη λεπίδα. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε χτένες.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεπλύνετε τη λεπίδα με χλιαρό νερό.
3. Ξεπλύνετε τη χτένα με χλιαρό νερό
4. Αφήστε τη συσκευή και χτενίστε να στεγνώσει.

Αφαίρεση των λεπίδων

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της λεπίδας και κρατήστε τη λεπίδα στα πλάγια για να αφαιρέσετε τη λεπίδα και να μην πέσει έξω.
2. Κρατήστε τη νέα λεπίδα στα πλάγια και σπρώξτε τη μέσα στη συσκευή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Αντικατάσταση των λεπίδων

- Παρόμοια με αυτό που θα αντιμετωπίζατε με μια χειροκίνητη λεπίδα, αυτή η λεπίδα γίνεται αμβλύ με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο τράβηγμα μαλλιών και μειωμένη απόδοση κοπής.
- Για βέλτιστη απόδοση κοπής και ολοισθησης της λεπίδας, σας συμβουλεύουμε να αντικαθιστάτε τη λεπίδα κάθε 6 μήνες ή όταν δεν παρέχει πλέον τα αποτελέσματα ξυρίσματος ή κοπής που περιμένετε.
- Η συμβουλή αντικατάστασης κάθε 6 μήνες βασίζεται σε δύο πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Ανάλογα με τη συμπεριφορά χρήσης σας, η ακριβής διάρκεια ζωής της λεπίδας μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: PrecisionCare 7500 Power Blade

Αναφορά προϊόντος: 04230