

Περιγραφή των εξαρτημάτων

1. Πατητήρι
2. Δίοδος πλήρωσης και καπάκι
3. Καλάθι φίλτρου
4. Συλλέκτης χυμού
5. Στόμιο εκροής χυμού
6. Δοχείο υπολειμμάτων
7. Στικ ανάδευσης για το μπλέντερ
8. Καπάκι μπλέντερ
9. Κανάτα μπλέντερ
10. Βάση λεπίδας κοπής μπλέντερ
11. Δοχείο μύλου
12. Βάση λεπίδας κοπής μύλου
13. Στικ ανάδευσης εξαρτήματος κιμά
14. Κάλυμμα εξαρτήματος κιμά
15. Δοχείο εξαρτήματος κιμά
16. Βάση λεπίδας εξαρτήματος κιμά
17. Βραχίονας ασφάλισης
18. Κεφαλή κίνησης
19. Μοτέρ
20. Διακόπτης ελέγχου
21. Κανάτα αποχυμωτή

Σημαντικές Προφυλάξεις

Πριν τη χρήση, ελέγξτε ότι η κεντρική τάση του ρεύματος είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται πάνω στη συσκευή.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα: απενεργοποιήστε τη μετά τη χρήση.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για εμπορική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός του περιγραφόμενου στο παρόν εγχειρίδιο.

Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αποσυναρμολογείτε τον αποχυμωτή ενώ είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και ενώ δε χρησιμοποιείται.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και φωτιάς, μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν αυτό συμβεί, αποσυνδέστε την κατευθείαν και ελέγξτε την σε κέντρο επισκευών.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και με επίβλεψη.

Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα με τηλεχειριστήριο.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα για να αποφύγετε κίνδυνο.

Μην λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται.

Μην τη χρησιμοποιείτε μετά από δυσλειτουργία ή με κατεστραμμένο καλώδιο.

Μη επιχειρήσετε να επισκευάσετε, ρυθμίσετε ή αντικαταστήσετε εξαρτήματα της συσκευής. Ελέγξτε και επισκευάστε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά μόνο στο κοντινότερο κέντρο επισκευών.

Φυλάξτε το καλώδιο μακριά από αιχμηρές γωνίες και καυτές επιφάνειες.

Μην τραβάτε, στρίβετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε αέριο ή ηλεκτρικό φούρνο και μην την αποθηκεύετε σε καυτή επιφάνεια.

Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.

Το φίλτρο τριψίματος είναι πολύ αιχμηρό, οπότε χειριστείτε το με προσοχή.

Πάντοτε να βεβαιώνετε ότι το κάλυμμα και η ασφάλεια είναι προσαρτημένα σωστά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να απενεργοποιείται αυτόματα εάν οι ασφάλειες δεν είναι τη θέση τους.

Μην πιέζετε το τρόφιμο στη δίοδο πλήρωσης με τα δάχτυλα ενώ είναι σε λειτουργία. Εάν το τρόφιμο σφηνώσει στη δίοδο πλήρωσης χρησιμοποιήστε το πατητήρι για να το σπρώξετε προς τα κάτω. Εάν αυτό δε φέρει αποτέλεσμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυναρμολογήστε τη και απομακρύνετε τα υπολείμματα.

Μη λειτουργήσετε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερα από 2 λεπτά. Απενεργοποιήστε την και αφήστε τη να ξεκουραστεί για 1 λεπτό, αλλιώς ο κινητήρας μπορεί να χαλάσει.

Κάθε φορά βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς πριν την αποσυναρμολόγησή της και τον καθαρισμό.

Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε τη μονάδα μετά από κάθε χρήση.

Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή με προϊόν.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μικρές τροποποιήσεις στον σχεδιασμό του προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση, εκτός εάν αυτές οι τροποποιήσεις επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια του προϊόντος, την απόδοση και τις λειτουργίες του.

Προετοιμασία για τη χρήση

1. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία και πριν τη χρησιμοποιήσετε βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηχανικά μέρη της συσκευής και όλα τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί βλάβη.
2. Πλύνετε κα στεγνώστε όλα τα μέρη της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (Εικόνα 1). Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα μαλακό στεγνό πανί.
3. Εξασκηθείτε στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής μερικές φορές πριν ξεκινήσετε την παραγωγή χυμού.
4. Πλύνετε τα φρούτα και/ή τα λαχανικά και κόψτε τα σε κομμάτια για να χωρέσουν στη δίοδο πλήρωσης (Εικόνα 2).

Χρησιμοποιώντας τον Αποχυμωτή

Η συσκευή θα λειτουργήσει μόνο εφόσον όλα της τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα και το καπάκι έχει κλειδώσει σωστά στη θέση του με τον βραχίονα ασφάλισης.

1. Τοποθετήστε τον συλλέκτη χυμού πάνω στη μονάδα του μοτέρ και βάλτε το καλάθι του φίλτρου πάνω στον συλλέκτη. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κουμπώσει σωστά πάνω στην κεφαλή κίνησης.
2. Τοποθετήστε το καπάκι και σηκώστε τον βραχίονα ασφάλισης προς τα επάνω για να κουμπώσει στη θέση του σε οποιαδήποτε πλευρά του καπακιού.
3. Τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων μέσα στη συσκευή γέροντας το ελαφρώς προς τα εμπρός.
4. Σύρετε το πατητήρι μέσα στη δίοδο πλήρωσης ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή του πατητηριού με τη μικρή προεξοχή προς το εσωτερικό της δίοδου πλήρωσης.
5. Ενεργοποιήστε γυρνώντας τον διακόπτη ελέγχου προς την επιλογή ταχύτητας 1 (χαμηλή ταχύτητα) ή 2 (κανονική ταχύτητα) ή P (παλμική) για να ξεκινήσει.
6. Τοποθετήστε τα κομμένα κομμάτια μέσα στη δίοδο πλήρωσης και απαλά πιέστε τα προς το περιστρεφόμενο φίλτρο με το πατητήρι. Σιγουρευτείτε ότι η κανάτα χυμού είναι τοποθετημένη κάτω από το στόμιο του χυμού πριν ξεκινήσετε το στύψιμο.

Χρησιμοποιώντας το Μπλέντερ

1. Βιδώστε την κανάτα στη βάση και τοποθετήστε τα κομμένα φρούτα ή λαχανικά, διάστασης 1-2 εκ. στο εσωτερικό.
2. Προσθέστε λίγο πόσιμο νερό ή άλλο υγρό και καλύψτε το· στη συνέχεια τοποθετήστε το πάνω στην κεφαλή κίνησης και ασφαλίστε το.
3. Συνδέστε το στην πρίζα και γυρίστε τον διακόπτη στο «1» για να ξεκινήσει το άλεσμα.
4. Αφού αλεστούν αρκετά, στρίψτε τον διακόπτη στο «0», βγάλτε το από την πρίζα και ξεκουμπώστε την κανάτα.

Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος και το κάλυμμα του μπλέντερ στη θέση του πριν τη χρήση· μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια.
- Ελαττώστε τη μέγιστη χωρητικότητα κατά 1/3 για κολλώδεις τροφές ή τρόφιμα με λιγότερη υγρασία στο εσωτερικό και προσθέστε λίγο πόσιμο νερό πριν την άλεση.

- Η μέγιστη χωρητικότητα του μπλέντερ είναι 1000mL
- Μη λειτουργείτε το μπλέντερ για περισσότερα από 2 λεπτά τη φορά.

Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα κιμά

1. Βιδώστε το δοχείο για κιμά στη βάση και πάρτε γύρω στα 250γρ. κρέας, καθαρισμένο και κομμένο σε κομμάτια του 1 εκ.
2. Προσθέστε το κρέας μέσα στο δοχείο με μισό κουτάλι βρώσιμου λαδιού και καπακώστε το. Στη συνέχεια τοποθετήστε το δοχείο στην κεφαλή κίνησης και ασφαλίστε το.
3. Συνδέστε το στην πρίζα και γυρίστε τον διακόπτη στο «1» για να ξεκινήσει το άλεσμα.
4. Αφού αλεστεί σε κιμά επαρκώς, στρίψτε τον διακόπτη στο «0», βγάλτε το από την πρίζα και ξεκουμπώστε το δοχείο.

Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν τη χρήση· μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια.
- Σταματήστε τη λειτουργία κατευθείαν εάν χαμηλώσει ξαφνικά η ένταση λόγω κάποιου τένοντα ή μπλοκαρίσματος της λεπίδας. Απενεργοποιήστε και βγάλτε από την πρίζα. Αφαιρέστε τον τένοντα ή τα κατάλοιπα με εξάρτημα ανάδευσης και ξεκινήστε πάλι.
- Η μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κιμά: 250γρ.
- Μη λειτουργείτε το εξάρτημα κιμά για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα τη φορά.

Χρησιμοποιώντας τον μύλο

1. Βιδώστε το δοχείο του μύλου στη βάση και προσθέστε το υλικό· έπειτα βιδώστε καλά το δοχείο στη βάση.
2. Τοποθετήστε τον μύλο στο μοτέρ, συνδέστε τον στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον για να ξεκινήσετε την άλεση· κρατάτε το δοχείο και με το χέρι κατά τη διάρκεια της άλεσης.
3. Αποσυνδέστε τον μετά την ολοκλήρωση της άλεσης, ξεβιδώστε τον και αφαιρέστε τον από το μοτέρ.
4. Αναποδογυρίστε το δοχείο και χτυπήστε για να ξεκολλήσουν τα υπολείμματα, στη συνέχεια ξεβιδώστε το δοχείο και αφαιρέστε το περιεχόμενο.

Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν τη χρήση
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια.
- Η μέγιστη χωρητικότητα του μύλου είναι 50γρ.
- Μη λειτουργείτε τον μύλο για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα τη φορά.

Είδος τροφίμου	Χωρητικότητα
Αποφλοιωμένα	20-25γρ.
Τυρί	20-25γρ
Κόκκοι καφέ	20-25γρ
Κόκκοι πιπεριού	10-25γρ
Σπόροι μαυροσούσαμου	20-50γρ
Ξερό ρύζι, ξερό σιτάρι	20-50γρ
Σόγια (σε φασόλι)	20-50γρ

Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε**ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα
- Απελευθερώστε τον βραχίονα ασφάλισης
- Αφαιρέστε το δοχείο υπολειμμάτων, το διάφανο καπάκι, το πατητήρι, τραβήξτε προς τα επάνω το φίλτρο και τον συλλέκτη χυμού χωριστά.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Τοποθετήστε τον συλλέκτη χυμού πάνω στο μοτέρ και εισαγάγετε το καλάθι του φίλτρου.
- Εφαρμόστε το διάφανο καπάκι πάνω στον συλλέκτη χυμού, και στερεώστε τον βραχίονα ασφάλισης προς τα επάνω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του με κλικ.
- Τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων κάτω από την παροχή υπολειμμάτων και την κανάτα χυμού κάτω από την παροχή χυμού.
- Συνδέστε το φινς στην πρίζα και είναι έτοιμη για λειτουργία.

Οδηγίες λειτουργίας

- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα κλειδώματος ασφαλείας. Εάν το διάφανο καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή ο

βραχίονας ασφαλείας δεν είναι κουμπωμένος, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, το διάφανο καπάκι και ο βραχίονας ασφάλισης κουμπωμένοι σωστά.
- Πλύνετε τα φρούτα και τα λαχανικά ενδελεχώς. Κόψτε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια, ώστε να χωρούν στη δίοδο πλήρωσης. Αφαιρέστε το κουκούτσι ή τη φλούδα από τα εσπεριδοειδή και τα φρούτα: δαμάσκηνα, βερίκοκα, κεράσια, ή πορτοκάλια, λεμόνια, πεπόνια κτλ.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη και επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα με βάση τα διάφορα φρούτα και λαχανικά.
- Τοποθετήστε τα κομμένα φρούτα και λαχανικά στη δίοδο πλήρωσης και πιέστε το πατητήρι προς τα κάτω ήπια.
- **ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΑΧΤΥΛΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΩΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙ.**
- Όταν το δοχείο υπολειμμάτων ή το δοχείο συλλογής χυμού είναι γεμάτο, απενεργοποιήστε τον και αδειάστε τα δοχεία πριν συνεχίσετε τη διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για περισσότερα από 2 λεπτά. Εάν είναι απαραίτητος περισσότερος χρόνος, απενεργοποιείτε τον συχνά για να επιτρέψετε στη συσκευή να κρυώσει.
- Αφαιρέστε μεγάλους σπόρους ή κουκούτσια από φρούτα όπως τα βερίκοκα, ροδάκινα, δαμάσκηνα και κεράσια κτλ. και ξεφλουδίστε εάν τα φρούτα έχουν χοντρή φλούδα ή δεν είναι βρώσιμη.
- Ακατάλληλα φρούτα και λαχανικά: μπανάνα, μάνγκο, παπάγια και καρύδα και άλλα σκληρά φρούτα.
- Όταν η επεξεργασία ολοκληρωθεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.

Καθαρισμός και φροντίδα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

Η συσκευή καθαρίζεται ευκολότερα αμέσως μετά τη χρήση.

Μη χρησιμοποιήσετε σκληρά καθαριστικά, ασετόν, οινόπνευμα κτλ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Όλα τα αφαιρούμενα μέρη είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε αυτά τα μέρη με βούρτσα καθαρισμού σε χλιαρό νερό με λίγο σαπούνι και ξεβγάλτε τα κάτω από τη βρύση.

Σκουπίστε τη μονάδα του κινητήρα με μαλακό στεγνό πανί και φυλάξτε τη μακριά από το νερό.

Η λεπίδα είναι αιχμηρή, προσέξτε κατά τον καθαρισμό της.

Ελέγχετε συχνά το καλάθι του φίλτρου για σημάδια φθοράς. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υποστεί αλλοίωση.

Ποτέ μη βυθίζετε τη μονάδα του κινητήρα σε νερό ή την ξεβγάλετε κάτω από τη βρύση.

Αποθήκευση

Πριν την αποθήκευση, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και είναι εντελώς σταματημένη.

Αφήστε να στεγνώσουν και σκουπίστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη.

Συναρμολογήστε τα καθαρά μέρη και τα εξαρτήματα ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης του αντίστοιχου κεφαλαίου.

Αποθηκεύστε την καθαρή συσκευή σε στεγνό και επίπεδο μέρος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τροφοδοσία: 220-240V – 50/60Hz

Ισχύς: 850W

Διαχείριση Απορριμμάτων



Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2002/96/EC) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.