

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ.1

1. Πίνακας ελέγχου
2. Προβολή παραθύρου
3. Πόρτα
4. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας

Πίνακας ελέγχου

Εικ. 3.

1. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
2. Ρολόι
3. Αύξηση απόψυξης βάρους
4. Μείωση
5. Απόψυξη χρόνου
6. Χρονομετρητής
7. Διακοπή / Διαγραφή
8. Έναρξη / + 30SEC /
9. Επιβεβαίωση

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί. Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει προστατευτική μεμβράνη, σκίστε τη πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία. Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά και, εάν υπάρχει, ενημερώστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο, σταθερό και ξηρό μέρος και να φυλάσσεται μακριά από διαβρωτικά υλικά, θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρες αερίου ή νερό.

Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και να εξασφαλίζει αποτελεσματική γείωση σε περίπτωση διαρροής, προκειμένου να αποφευχθούν ηλεκτροπληξίες.

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργεί.

Σε περίπτωση που στηρίζεται η κατασκευή στην κοιλότητα μικροκυμάτων ή στα θερμοκρασιακά στοιχεία, αφήστε το φούρνο μικροκυμάτων ανοιχτό για να εξασφαλίσετε καλό αερισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να θερμαίνετε ένα ποτήρι νερό σε υψηλή ισχύ για αρκετές φορές.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εγκατάσταση πάγκου

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Εικ. 2

Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85 mm.

Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο.

Αφήστε ένα ελάχιστο διάκενο 30 cm πάνω από το φούρνο μικροκυμάτων, απαιτείται ελάχιστο διάκενο 20 cm μεταξύ του φούρνου μικροκυμάτων και των γειτονικών τοίχων.

Μην αφαιρείτε τα πόδια από το κάτω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων.

Το μπλοκάρισμα των ανοιγμάτων εισαγωγής και / ή εξόδου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φούρνο μικροκυμάτων.

Τοποθετήστε το φούρνο μικροκυμάτων όσο το δυνατόν πιο μακριά από ραδιόφωνα και τηλεόραση. Η λειτουργία μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης. Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.

Προειδοποίηση: Μην εγκαθιστάτε φούρνο μικροκυμάτων σε εστίες ή άλλη συσκευή παραγωγής θερμότητας. Εάν εγκατασταθεί κοντά ή πάνω από μια πηγή θερμότητας, το φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ρύθμιση ρολογιού

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, θα ηχήσει μία φορά.

Πατήστε το εικονίδιο ρολογιού για να ορίσετε την ώρα. Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν.

Πατήστε "+" ή "-" για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα, από 00-23.

Πατήστε το εικονίδιο ρολογιού. Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν.

Πατήστε "+" ή "-" για να ορίσετε τα επιθυμητά λεπτά, από 00-59.

Πατήστε το εικονίδιο ρολογιού για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ώρας.

Σημείωση:

Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η τρέχουσα ώρα δεν θα εμφανίζεται όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Κατά τη διαδικασία της ρύθμισης ρολογιού, πατήστε "STOP / CLEAR", για να επιστρέψετε αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Χρονομετρητής

Πατήστε το εικονίδιο χρονοδιακόπτη, η οθόνη θα εμφανιστεί 00:00.

Πατήστε "+" ή "-" για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30sec /Κουμπί Επιβεβαίωσης για επιβεβαίωση.

Όταν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή θα ηχήσει 5 φορές.

Σημείωση: Εάν έχει ρυθμιστεί το ρολόι (σύστημα 24 ωρών), στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

Φούρνος μικροκυμάτων

Πατήστε το εικονίδιο μικροκυμάτων μία φορά. Το "P100" θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πατήστε το εικονίδιο μικροκυμάτων αρκετές φορές ή χρησιμοποιήστε τα "+" και "-" για να επιλέξετε την ισχύ μικροκυμάτων, από P100 έως P10.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30sec / Κουμπί επιβεβαίωσης για επιβεβαίωση.

Πατήστε "+" ή "-" για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Ο καθορισμένος χρόνος πρέπει να είναι 0: 05-95: 00.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30sec / Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

0 --- 1 λεπτό: 5 δευτερόλεπτα

1 --- 5 λεπτά: 10 δευτερόλεπτα

5 --- 10 λεπτά: 30 δευτερόλεπτα

10 --- 30 λεπτά: 1 λεπτό

30 --- 95 λεπτά: 5 λεπτά

Διάγραμμα ισχύος μικροκυμάτων

Πιέστε	1 φορά	2 φορές	3 φορές	4 φορές	5 φορές
Φούρνος μικροκυμάτων ισχύς	P100	P80	P50	P30	P10

Απόψυξη βάρους

Πατήστε το εικονίδιο "Απόψυξη βάρους", στην οθόνη θα εμφανίζεται το "dEF1".

Πατήστε "+" ή "-" για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο απόψυξης.

Το βάρος πρέπει να είναι από 100 έως 2000 γραμμάρια.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30 δευτερόλεπτα / Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόψυξης.

Απόψυξη χρόνου

Πατήστε το εικονίδιο Time απόψυξη, ο φούρνος θα εμφανίσει το "dEF2".

Πατήστε "+" ή "-" για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο απόψυξης.

Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30 δευτερόλεπτα / Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόψυξης.

Γρήγορη μαγειρική

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30sec / Επιβεβαίωση για να λειτουργήσετε τη συσκευή σε επίπεδο ισχύος 100% για 30 δευτερόλεπτα. Κάθε άγγιγμα στο ίδιο εικονίδιο αυξάνει τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.

Πατήστε "-" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Αφού ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30sec / Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα σε επίπεδο ισχύος 100%.

Κατά τη λειτουργία, κάθε άγγιγμα στο ίδιο εικονίδιο αυξάνει τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες απόψυξης βάρους ή Αυτόματο μενού μαγειρέματος.

Μαγείρεμα πολλαπλών ακολουθιών

Μπορείτε να ορίσετε έως 2 ακολουθίες για μια διαδικασία μαγειρέματος. Εάν μία από τις ακολουθίες που περιλαμβάνονται είναι απόψυξη, θα πρέπει να οριστεί ως η πρώτη.

Σημείωση: Το αυτόματο μενού και το μενού γρήγορης μαγειρικής δεν μπορούν να οριστούν ως μία από τις πολλαπλές ακολουθίες.

Παράδειγμα: Ξεπαγώστε τα τρόφιμα για 5 λεπτά και μετά μαγειρέψτε με 80% ισχύ μικροκυμάτων για 7 λεπτά. Πατήστε το εικονίδιο "Απόψυξη βάρους", στην οθόνη θα εμφανίζεται το "dEF2".

Πατήστε "+" ή "-" για να ορίσετε 5 λεπτά απόψυξης.

Πατήστε το εικονίδιο μικροκυμάτων δύο φορές για να επιλέξετε 80% ισχύ μικροκυμάτων.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30sec / Επιβεβαίωση για επιβεβαίωση.

Πατήστε "-" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος σε 7 λεπτά.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30 δευτερόλεπτα / Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Έλεγχος ρυθμίσεων

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε το εικονίδιο μικροκυμάτων, το τρέχον επίπεδο ισχύος θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα.

Κατά τη λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο Ρολόι, η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα.

Σύστημα κλειδώματος παιδιών

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το Stop / Clear για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εκπέμπει ένα μεγάλο ηχητικό σήμα που δείχνει ότι αυτή η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.

Η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί εάν έχει ρυθμιστεί το ρολόι. Θα εμφανιστεί επίσης το ακόλουθο εικονίδιο: Εικ. 4.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το Stop / Clear για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εκπέμπει ένα μεγάλο ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι αυτή η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί.

Αυτόματο μενού

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το εικονίδιο "+" για να επιλέξετε τη λειτουργία Αυτόματου μενού.

Πατήστε "+" ή "-" για να ορίσετε το επιθυμητό μενού.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30 δευτ. / Εικονίδιο επιβεβαίωσης για επιβεβαίωση του μενού.

Πατήστε "+" ή "-" για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού.

Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη / + 30 δευτερόλεπτα / Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.