

cecotec

CEC-02258



Ηλεκτρικός Φούρνος με Αέρα 30 Lt 1600 W

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέοι χρήστες.

- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις να ακολουθείτε πάντα για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, και τραυματισμό.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας σας ταιριάζει με την τάση απαιτήσεως τάσης που καθορίζονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του συσκευής.

- Συνιστούμε το δωμάτιο όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργικό ανεμιστήρα εξαγωγής ή είναι καλά αεριζόμενο.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό εγχειρίδιο οδηγιών, οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και θα μπορούσε να έχει επιζήμια επίδραση στον διάρκεια ζωής της συσκευής ή/και την ασφάλεια του χρήστη.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν μετακινήσετε τη συσκευή εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης ή πότε δε χρησιμοποιείται.

- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.

- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίξει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του επιφάνεια εργασίας ή πάγκος εργασίας - Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης, εκτός εάν σας το συμβουλέψει κάποιος ειδικευμένος ηλεκτρολόγος. Η χρήση λανθασμένου τύπου καλωδίου επέκτασης μπορεί προκαλούν ζημιές ή τραυματισμούς στον χρήστη.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνα τοποθεσίες, όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, φορτωμένα με χημικά ή υγρές ατμόσφαιρες.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Κάνω Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με υψηλή επίπεδα υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω ενός εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

- Μην εισάγετε και μην επιτρέπετε την είσοδο δακτύλων ή ξένων αντικειμένων τυχόν ανοίγματα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει α ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

- Αυτό το σύμβολο σημαίνει: προειδοποίηση, ζεστή επιφάνεια. ο η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Προσέξτε όχι

να καείς τον εαυτό σου.

- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε το ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό.

- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποίηση της συσκευής.

- Μην ακουμπάτε τα μαγειρικά σκεύη ή τα ταψιά στο ποτήρι θύρα.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή όταν καθαρίζεται. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό του συσκευής.

## **2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Αυτός ο φούρνος παρουσιάζει μια συσκευασία σχεδιασμένη να τον προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαίρεσε το από το κουτί του, σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε το αρχικό κουτί και άλλες συσκευασίες σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσουν στην αποφυγή ζημιάς στον φούρνο εάν χρειαστεί να τον μεταφέρετε

στο μέλλον. Εάν θέλετε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλη αντικείμενα σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. ναι

Εάν κάποια λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία. Επίσημη τεχνική υπηρεσία Cecotec.

- Καθαρίστε καλά το δίσκο και τα υπόλοιπα εξαρτήματα με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

- Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 110 mm μεταξύ της πρίζας και του τοίχου έπιπλα κλπ

- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό του φούρνου και στεγνώστε τον.

- Τοποθετήστε το φούρνο σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Προειδοποίηση:

- Μην βρέχετε το θερμαντικό στοιχείο μέσα.

- Μην τοποθετείτε το φούρνο σε καμία επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Η συσκευή διαθέτει αισθητήρα ανοίγματος πόρτας. Αυτό σημαίνει ότι όταν ανοίγετε το πόρτα, η διαδικασία μαγειρέματος θα σταματήσει και το φως θα ανάψει. Αυτή τη στιγμή θα εμφανιστεί

«Άνοιγμα» στην οθόνη. Μόλις κλείσετε την πόρτα, η διαδικασία μαγειρέματος θα συνεχιστεί.

Σημείωση:

Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνού κατά την πρώτη χρήση του προϊόντος.

χρόνο, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής.

Αυτό δεν θα επηρεάσει την

ασφάλεια προϊόντος.

### 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο φούρνος φριτέζας διαθέτει 9 προρυθμισμένα προγράμματα, λειτουργία ανεμιστήρα, α ψησταριά και προθέρμανση. Στη συνέχεια, εξηγείται η λειτουργία της συσκευής και όλα τα μέρη του πίνακα ελέγχου.

Οδηγός γρήγορης λειτουργίας

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. αποφύγει

πλησιάστε το πολύ στους τοίχους, ο αερισμός θα είναι καλύτερος.

2. Πατήστε το εικονίδιο on/off (14) και ο πίνακας ελέγχου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. θα ανάψει και οι ενδείξεις ώρας και θερμοκρασίας θα εμφανίσουν "--".

3. Επιλέξτε μία από τις 9 προεπιλεγμένες λειτουργίες. Εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν το κάνουν

είναι επιθυμητό, προσαρμόστε τη θερμοκρασία και το χρόνο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε τη συνάρτηση από τον ανεμιστήρα ή τη ψησταριά μέχρι το μαγείρεμα.

4. Εάν θέλετε να προθερμάνετε τη συσκευή, πατήστε το εικονίδιο 16 και αυτόματα η συσκευή

θα ξεκινήσει με την προθέρμανση και στο τέλος θα βγάζει ήχο και θα ξεκινά με το μαγείρεμα της επιλεγμένης λειτουργίας. Εάν, από την άλλη πλευρά, δεν θέλετε να προθερμάνετε τη συσκευή,

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο Έναρξη/Παύση (21).

5. Στο τέλος του μαγειρέματος, η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο που σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση.

6. Πατήστε το εικονίδιο on/off (14) στο τέλος του μαγειρέματος.

Προειδοποίηση

Η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, εάν δεν έχει γίνει καμία λειτουργία με αυτήν στο παρελθόν

περίπου ένα λεπτό. Για να το ξεκινήσετε ξανά, πατήστε το εικονίδιο on/off

(14). \*Στη λειτουργία τοστ υπάρχουν μόνο επίπεδα, δεν θα εμφανίζεται καμία τιμή θερμοκρασίας

ο δείκτης θερμοκρασίας. Για να αλλάξετε το επίπεδο, πατήστε το εικονίδιο 19 μία φορά και μετά τα εικονίδια

22 ή 25.

Προειδοποίηση

- Οι προεπιλεγμένες πληροφορίες στον παραπάνω πίνακα είναι μόνο για αναφορά, μπορείτε

προσαρμόστε τη θερμοκρασία και το χρόνο μαγειρέματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του φαγητού που πρόκειται να γίνει

μάγειρας.

- Όταν μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα (για παράδειγμα, φτερούγες κοτόπουλου) στο δίσκο της φριτέζας,

Τοποθετήστε χαρτί ψησίματος για να μην πέσει το λίπος στις χαμηλότερες αντιστάσεις.

Συμβουλή

- Για να μαγειρέψετε πίτσα, συνιστάται η χρήση της πέτρας πίτσας. για ένα αποτέλεσμα τέλεια, προθερμάνετε την πέτρα την ίδια στιγμή που προθερμαίνετε τον φούρνο και μετά βάζετε την πίτσα

πάνω από την πέτρα

- Ο χρόνος μαγειρέματος ψητού κοτόπουλου έχει καθοριστεί για ένα κοτόπουλο περίπου 2 κιλά, οπότε αν το κοτόπουλο ζυγίζει περισσότερο ή λιγότερο, θα ήταν απαραίτητο να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένας ενημερωτικός πίνακας στον οποίο υποδεικνύεται ποιος τύπος δίσκου είναι

συνιστάται η χρήση σε κάθε πρόγραμμα και η θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί, είναι τον οδηγό στερέωσης πιο κοντά στην επάνω αντίσταση και 3 τον πλησιέστερο στην αντίσταση πιο χαμηλά \*Ανάλογα με το τι μαγειρεύεται πχ αν είναι παντεσπάνι πρέπει να ληφθεί υπόψη

τον όγκο που μπορεί να αποκτήσει και επομένως θα ήταν απαραίτητο να το βάλεις στη μια ή στην άλλη θέση

αποτρέψτε το να τρίβεται στην άνω αντίσταση κατά την αύξηση της έντασης.

Προθέρμανση (16)

- Πατήστε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να προθερμάνετε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

- Για να επιλέξετε προθέρμανση, πρέπει πρώτα να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία επιθυμείτε και προσαρμόστε τη θερμοκρασία και το χρόνο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο

προθέρμανση και πατήστε το εικονίδιο έναρξης/παύσης (21) για να ξεκινήσει η προθέρμανση.

- Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίσει «Προ» και όταν τελειώσει

θα εκπέμψει έναν ήχο που υποδεικνύει ότι αρχίζει το μαγείρεμα.

Συμβουλή

Συνιστάται να εισάγετε το φαγητό μετά την προθέρμανση, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. στην οποία η συσκευή εκπέμπει τον ήχο για καλύτερα αποτελέσματα. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την πόρτα

και εισάγετε το φαγητό και όταν το κλείσετε, το μαγείρεμα θα συνεχιστεί αυτόματα.

Ψητό (17)

Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο όταν χρησιμοποιείτε τη ψησταριά. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τα τρόφιμα που τοποθετούνται στο

η ψησταριά μαγειρεύει καθώς περιστρέφεται για πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα.

Συμβουλή

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για το μαγείρεμα ψητού κοτόπουλου, θα πετύχει τέλειο μαγείρεμα.

Θαυμαστής (18)

Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο όταν θέλετε να μαγειρέψετε με έναν ανεμιστήρα.

Σημείωση

Σε ορισμένες λειτουργίες, ο ανεμιστήρας προγραμματίζεται αυτόματα (θα αναβοσβήνει) για καλύτερα αποτελέσματα σε αυτήν τη λειτουργία, αλλά αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το εικονίδιο.

Επιλογέας θερμοκρασίας και χρόνου (19)

- Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να αλλάξετε την ώρα και τη θερμοκρασία του προγράμματος

επιλεγμένο. Οι παράμετροι δεν θα τροποποιηθούν εάν δεν έχετε επιλέξει προηγουμένως το λειτουργία.

- Εάν πατήσετε μία φορά, η ένδειξη θερμοκρασίας (23) θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα μπορείτε να ρυθμίσετε

θερμοκρασία.

- Εάν πατήσετε δύο φορές, η ένδειξη ώρας (24) θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα μπορείτε να ρυθμίσετε το

χρόνος.

Φως (20)

Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να ανάψετε το φως για να δείτε καλύτερα το εσωτερικό του φούρνου. Αυτή η λειτουργία έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε η λυχνία να παραμένει αναμμένη για περίπου 30 δευτερόλεπτα, για το οποίο, εάν θέλετε να συνεχίσετε την προβολή του εσωτερικού, μετά από 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να πατήσετε το εικονίδιο ξανά.

Έναρξη/παύση (21)

Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε το μαγείρεμα. Εάν έχει επιλεγεί μόνο η λειτουργία (χωρίς προθέρμανση) πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ξεκινήσει το μαγείρεμα, διαφορετικά το μαγείρεμα

θα ξεκινήσει μετά την προθέρμανση χωρίς να πατήσετε αυτό το εικονίδιο. Αν ανοίξει η πόρτα

κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, θα σταματήσει και όταν το κλείσετε, το μαγείρεμα θα συνεχιστεί αυτόματα.

Μείωση (22) / αύξηση (25) θερμοκρασίας ή χρόνου

Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να μειώσετε (22) ή να αυξήσετε (25) τη θερμοκρασία ή το χρόνο μαγειρέματος.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει προηγουμένως το εικονίδιο 19 για να τροποποιήσετε τις παραμέτρους, διαφορετικά

Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα τροποποιήσει τις τιμές.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

- Αφήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα να κρυσώσουν πριν την αποσυναρμολογήσετε ή καθαρίσέ το.

Καθαρισμός εξωτερικού χώρου και πόρτας

- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, σκόνες ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε το προϊόν.

- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

ένα μη λειαντικό υγρό απορρυπαντικό ή ήπιο διάλυμα ψεκασμού για την πρόληψη

συσσωρεύονται λεκέδες. Εφαρμόστε το προϊόν καθαρισμού στο σφουγγάρι και όχι στην επιφάνεια

απευθείας από τη συσκευή.

- Για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα, χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό τζαμιών ή ένα ήπιο απορρυπαντικό και α

υγρό σφουγγάρι ή μαλακό πλαστικό μαξιλάρι. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή επιθέματα καθαρισμού

μέταλλο, μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια της συσκευής.

- Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό, υγρό πανί. Εφαρμόστε το προϊόν καθαρισμού στο

πανί, μην το εφαρμόζετε απευθείας στον πίνακα ελέγχου. Όταν καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου με α

καθαριστή ή με λειαντικά προϊόντα μπορεί να το γρατσουνίσει.

καθαρισμό στο εσωτερικό

Για να καθαρίσετε τα πιτσιλίσματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε υγρό και μαλακό σφουγγάρι για τον καθαρισμό των τοίχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό λειαντικό ή ήπιο διάλυμα ψεκάσμου για την αποφυγή συσσώρευσης λεκέδων. Εφαρμόστε το

προϊόν καθαρισμού στο σφουγγάρι και όχι απευθείας στο εσωτερικό.

Προειδοποίηση

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το θερμαντικό στοιχείο για να μην το καταστρέψετε. Αφήστε τη συσκευή

κρυώστε τελείως και μετά τρίψτε απαλά με ένα μαλακό, υγρό σφουγγάρι ή α ύφασμα κατά μήκος των αντιστάσεων. Μην χρησιμοποιείτε κανένα είδος καθαριστικού ή απορρυπαντικού.

Αφήστε όλες τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στο πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Καθαρισμός του δίσκου για τα ψίχουλα

- Μετά από κάθε χρήση, αφαιρείτε το δίσκο για τα ψίχουλα και πετάτε τα ψίχουλα.

χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι

βρέχεται για να καθαρίσει το δίσκο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μη λειαντικό υγρό απορρυπαντικό ή α

ήπιο ψεκάσμο διαλύματος για την αποφυγή δημιουργίας λεκέδων. Εφαρμόστε το προϊόν καθαρίσματος στο σφουγγάρι και όχι απευθείας στο δίσκο. Στεγνώστε το καλά.

- Για να απαλλαγείτε από το λίπος, βυθίστε το δίσκο σε σαπουνόνερο και πλύντε τον με α σφουγγάρι ή ένα μαλακό πλαστικό πλυντήριο. Το ξεπλένουμε και το στεγνώνουμε καλά.

- Φροντίζετε πάντα να εισάγετε το δίσκο ψίχουλων πίσω στη συσκευή μετά από αυτό καθαρισμού και πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ή

ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Καθαρισμός των αξεσουάρ

- Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ με ζεστό σαπουνόνερο και χρησιμοποιήστε σφουγγάρι ή σφουγγάρι

μαλακό πλαστικό Το ξεπλένουμε και το στεγνώνουμε καλά.

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού, επιθέματα καθαρισμού ή μεταλλικά σκεύη για τον καθαρισμό

κανένα από τα εξαρτήματα δεν θα μπορούσε να καταστρέψει την επιφάνεια.

- Τα αξεσουάρ δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι καθαρά και στεγνά όταν την αποθηκεύετε.

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή στο κρύο, σε οριζόντια επιφάνεια και στα πόδια στήριξης.

Μην αποθηκεύετε όταν είναι ζεστό ή υγρό. Μην το αποθηκεύετε σε υγρά περιβάλλοντα και ζεστό.