

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας. • Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής και ότι η πρίζα είναι ενσωματωμένη. • Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη φινι. Εάν το φινι δεν ταιριάζει πλήρως στην πρίζα τοίχου, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην τροποποιείτε το φινι με οποιονδήποτε τρόπο και μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή ρεύματος. • Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιώντας τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σκόνη πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην φτάσετε στο νερό! • Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές βλάβες. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημα του είναι κατεστραμμένο ή μετά από δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. • Μην περιστρέφετε, λυγίζετε, μην τεντώνετε ή δεν βλάπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατεύστε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε να αγγίξει τις θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου εργασίας. • Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού. • Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό. Τραβήξτε από το φινι, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. • Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. • Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές. • Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, υπό την προϋπόθεση της συνεχούς επίβλεψης. • Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους και να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. • Ελέγξτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά. • Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. • Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες: • Σε ή κοντά σε αέριο ή ηλεκτρική εστία, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοικτές φλόγες.

Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση. • Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας. • Κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά (όπως κουρτίνες, ρούχα, επενδύσεις τοίχων, πετσέτες τσαγιού, κλπ.) Ή κάτω από ερμάκια

τοίχου. • Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε και καθαρίζετε. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν καθαρίσετε και αποθηκεύσετε. • Τα καθήκοντα καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά. • Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη χρήση και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες κατά τη χρήση ή αμέσως μετά. Χρησιμοποιήστε τις λαβές του. • Φυλάξτε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. • Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή σωματικές βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ • Το προϊόν αυτό συσκευάστηκε για να το προστατεύσει από ζημιές στη μεταφορά. Αποσυνσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζημιών εάν το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί μελλοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως. • Καθαρίστε την πλάκα μαγειρέματος με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί. • Στεγνώστε το με ένα πανί ή πετσέτα χαρτιού. • Για καλύτερα αποτελέσματα, επαλείψτε ελαφρά την πλάκα μαγειρέματος με λίγο λάδι μαγειρέματος ή ψεκασμό μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφρά οσμή καπνού ή καπνού κατά τη χρήση της σχάρας για πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία παρασκευής. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό Grill, καθαρίστε την επιφάνεια μαγειρέματος. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με λίγο απορρυπαντικό.

2. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σχάρα έχει συνδεθεί σωστά.

3. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας. Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να φτάσετε στη θερμοκρασία. Το σήμα φωτός θα ανάψει.

4. Όταν το φωτεινό σήμα σβήσει, το ηλεκτρικό Grill έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και είναι έτοιμο να μαγειρεύει.

5. Κατά τη χρήση, η ενδεικτική λυχνία σβήνει και ανάβει. Αυτό σημαίνει ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία ή ότι έχει φτάσει η θερμοκρασία και επομένως ο θερμοστάτης σταματά να λειτουργεί.

6. Ο χρόνος μαγειρέματος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φαγητού που πρόκειται να μαγειρευτεί.

7. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την τροφή με ξύλινη σπάτουλα ή σιλικόνη, καθώς μια μεταλλική σπάτουλα μπορεί να βλάψει το προϊόν.

8. Όταν τελειώσετε τη χρήση της σχάρας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και το βύσμα θέρμανσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ηλεκτρική σχάρα θα πάρει πολύ ζεστή, αποφύγετε την επαφή μόλις τελειώσετε το μαγείρεμα. Αφήστε το να κρυώσει για λίγα λεπτά.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αφήστε τη σχάρα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

2. Αποσυνδέστε το διακόπτη θερμοκρασίας.

3. Καθαρίστε το ηλεκτρικό Grill με σφουγγάρι και σαπούνι. Μην βυθίζετε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας ή το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό.

4. Αφήστε το να στεγνώσει.

5. Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα και χρησιμοποιήστε ξανά.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

03044 Ισχύς: 2150 W Τάση και συχνότητα: 220-240 V ~ 50 Hz Κατασκευασμένο σε P.R.C. | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Το προϊόν αυτό είναι εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον έχει υποβληθεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται στο αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: · Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από εκείνους που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί, έχει χτυπηθεί, έχει εκτεθεί σε υγρασία, είναι βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που μπορεί να αποδοθεί στον πελάτη. · Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec. · Βλάβες που οφείλονται στην κανονική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης. Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει. Εάν σε οποιοδήποτε σημείο εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec και στείλτε μας την απόδειξη αγοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), ορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί ο αντίκτυπος στον άνθρωπο την υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "τροχοφόρος κάδος" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε σωστά τη συσκευή. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή και να απορριφθεί κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τους εμπόρους λιανικής πώλησης για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση παλιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.