

CONGA

CONGA HYDROSTEAM 3030 ACTIVE



cectec

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Κουμπί ελέγχου ατμού
2. Ένδειξη στάθμης ατμού
3. Χαμηλό σώμα
4. Σφουγγαρίστρα κεφαλή
5. Γάντζος κορδονιού
6. Διακόπτης On/Off
7. Φίλτρο
8. Καλώδιο ρεύματος
9. Δεξαμενή νερού: 330 ml
10. Μεζούρα νερού
11. Σφουγγαρίστρα
12. Συρόμενο χαλί
13. Γάντζος κορδονιού
14. Μεταλλικός σωλήνας
15. Είσοδος νερού

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- - Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά. Εάν παρατηρήστε κάτι, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή επιδιόρθωση.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- - Η συναρμολόγηση του ατμοκαθαριστή είναι γρήγορη και εύκολη, σε 3 βήματα.

- Περιέχει τα ακόλουθα μέρη.

Εικ. 2

1. 1. Λαβή
2. Χαμηλό σώμα
3. Σφουγγαρίστρα κεφαλή
4. Δεξαμενή νερού 330 ml
5. Σφουγγαρίστρα

Βήματα συναρμολόγησης:

1. Τοποθετήστε την κεφαλή σφουγγαρίστρας στο χαμηλό σώμα συναρμολογώντας τη στη θέση της.
2. Τοποθετήστε τον μεταλλικό σωλήνα στο χαμηλό σώμα μέχρι να συναρμολογηθεί στη σωστή θέση.

3. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στο σώμα.
4. Η συναρμολόγηση του ατμοκαθαριστή έχει ολοκληρωθεί.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αποσπώμενο δοχείο νερού 330 ml

Η δεξαμενή νερού βρίσκεται στο χαμηλό σώμα. Συνιστάται η χρήση απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού αντί για νερό βρύσης. Διαφορετικά, μπορεί να σχηματιστούν εναποθέσεις ασβέστη. Εικ. 3

Σημείωση

- Απενεργοποιήστε τον ατμοκαθαριστή όταν αφαιρείτε τη δεξαμενή νερού.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με το δοχείο μέτρησης νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα στο δοχείο νερού του ατμοκαθαριστή.
- Συνιστάται η αφαίρεση του ασβέστη τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Έλεγχος στάθμης ατμού

- Η ένδειξη στάθμης ατμού θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί στάθμης ατμού για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ατμού.

Εικ. 4

- Κουμπί ελέγχου ατμού Ένδειξη στάθμης ατμού Διακόπτης On/Off

Σημείωση

Πατήστε το κουμπί On και μετά το κουμπί ελέγχου ατμού.

Λάβετε υπόψη ότι, όταν πατήσετε το κουμπί στάθμης ατμού για πρώτη φορά, ο ατμός θα βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο πατώντας το κουμπί ελέγχου ατμού.

Επαναχρησιμοποίησμα πανάκια σφουγγαρίστρας

Τα επαναχρησιμοποιήσιμα πανάκια σφουγγαρίστρας πλένονται στο πλυντήριο και κατάλληλα για χρήση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες σκληρού δαπέδου. Ο ατμοκαθαριστής σας περιλαμβάνει δύο τακάκια. Τα γκρι και λευκά ριγέ μαξιλαράκια χρησιμοποιούνται για το τρίψιμο πολύ λερωμένων δαπέδων και τον καθαρισμό επίμονων υπολειμμάτων. Εικ. 5

Σφουγγαρίστρα

Προετοιμασία ατμοκαθαριστή

Εικ. 6

- a. 1. Τοποθετήστε το επίθεμα στην κεφαλή σφουγγαρίστρας. Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα γρήγορης απελευθέρωσης βρίσκεται πίσω.
a.. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.
b. Πατήστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της δεξαμενής για να την αφαιρέσετε.
c.. Αφαιρέστε το ελαστικό πώμα από το πίσω μέρος της δεξαμενής.
d. Γεμίστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε ξανά το λαστιχένιο πώμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, το νερό πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

2. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στο χαμηλό σώμα και σύρετέ το προσεκτικά στη θέση του.
3. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και εισάγετε το σε μια πρίζα 120 V.
4. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει όταν ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για χρήση. Πατήστε το κουμπί στάθμης ατμού για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη ατμού.

Σημείωση

Μετά την πρώτη χρήση ή μετά την πλήρωση του δοχείου νερού, η αντλία μπορεί να παράγει έναν ήχο. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον μερικά δευτερόλεπτα.

Πριν τον καθαρισμό

Σκουπίστε ή σκουπίστε καλά το δάπεδο πριν το καθαρίσετε με τον ατμοκαθαριστή.

Καθαρισμός σκληρών δαπέδων

Ο ατμοκαθαριστής σας έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει σκληρά δάπεδα, όπως κεραμικά πλακάκια, βινύλιο, λαμπτήρες, μάρμαρο, πέτρα και σφραγισμένα δάπεδα από σκληρό ξύλο. Η χρήση του ατμοκαθαριστή σε κερωμένα ή μη κερωμένα δάπεδα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της γυαλάδας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή πρώτα σε δυσδιάκριτη περιοχή. Ελέγξτε τις οδηγίες φροντίδας του κατασκευαστή του δαπέδου σας.

Συνδέστε τη μονάδα και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να ζεσταθεί. Επιλέξτε το επίπεδο ατμού για τον καθαρισμό του δαπέδου: Χαμηλό (λεπτά δάπεδα), μεσαίο (κανονικός καθαρισμός) και υψηλό (ανθεκτικά ή κολλώδη δάπεδα). Ξεκινήστε τον καθαρισμό σύροντας τη μονάδα προσεκτικά πάνω από την επιφάνεια του δαπέδου. Εικ. 7

Σημείωση

Πατήστε το κουμπί Οπ και μετά το κουμπί ελέγχου ατμού. Λάβετε υπόψη ότι, όταν πατήσετε το κουμπί στάθμης ατμού για πρώτη φορά, ο ατμός θα βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο πατώντας το κουμπί ελέγχου ατμού.

2. Για να απενεργοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή, πατήστε το κουμπί στάθμης ατμού μέχρι να ανάψει η μπλε λυχνία στο κουμπί.

3. Όταν ο ατμοκαθαριστής σταματήσει να εκπέμπει ατμό, αποσυνδέστε τη μονάδα. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, ξαναγεμίστε το και συνεχίστε τον καθαρισμό.

Σημείωση

Φροντίστε να απολυμάνετε το πάτωμα, χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροΐνες και τρίψτε το πάτωμα μπρος-πίσω τουλάχιστον τρεις φορές με συνεχή ατμό. Για καλύτερα αποτελέσματα, αφαιρέστε το επίθεμα και πλύντε το μετά τον καθαρισμό.

Συρόμενο χαλί

Αυτό το εξάρτημα είναι εγκατεστημένο στην κεφαλή σφουγγαρίστρας για να επιτρέπει στη συσκευή να γλιστράει πάνω από χαλιά ενώ τα καθαρίζει. Εικ. 8

Σημειώση

- Βεβαιωθείτε ότι το συρόμενο χαλί είναι σωστά συναρμολογημένο στην κεφαλή σφουγγαρίστρας. Εάν δεν είναι στη σωστή θέση, το συρόμενο χαλί θα πέσει κατά τη χρήση του ατμοκαθαριστή.
- Μετακινήστε τον ατμοκαθαριστή συνεχώς μέχρι να τελειώσει. Μην αφήνετε τον ατμοκαθαριστή σε σταθερή θέση.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το επίθεμα από την κεφαλή σφουγγαρίστρας. Το μαξιλάρι μπορεί να είναι ζεστό.
 - Το υπόλοιπο νερό στο δοχείο νερού πρέπει να αδειάσει πριν από την αποθήκευση της συσκευής.
 - Το επίθεμα πλένεται στο πλυντήριο με ζεστό νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο υγρά απορρυπαντικά. Για καλύτερα αποτελέσματα, μην χρησιμοποιείτε μαλακτικά ή λευκαντικά. Αφήστε τη σφουγγαρίστρα να στεγνώσει.
 - Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στο άγκιστρο στο πίσω μέρος του ατμοκαθαριστή.
 - Καθαρίστε κάθε επιφάνεια του ατμοκαθαριστή με ένα μαλακό πανί. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε προστατευμένο και στεγνό χώρο κατακόρυφα.
 - Συνιστάται η αφαίρεση του ασβεστίου από τη δεξαμενή νερού τουλάχιστον μία φορά το μήνα, καθώς και η χρήση αφαλατωτικού για ατμοκαθαριστές.