

cecotec

Μπλέντερ Cecotec Poer Black  
itanium 2000 W Pro CEC0411



Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
2. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
3. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
4. Οι λεπίδες στο εσωτερικό του προϊόντος είναι πολύ κοφτερές, χειριστείτε τις προσεκτικά. Λάβετε εξαιρετική προφύλαξη κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή κατά το άδειασμα της κανάτας.
5. Μην ρίχνετε ζεστά υγρά στο εσωτερικό του προϊόντος ενώ λειτουργεί καθώς μπορεί να εκτοξευθεί προκαλώντας εγκαύματα.
6. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
7. Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε, καθαρίσετε ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τραβήξτε από το φιν και όχι το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε.
8. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φιν ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φιν ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.

9. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του προϊόντος που μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε τη λαβή που παρέχεται.
10. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή προτείνονται από την Cecotec, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή να οδηγήσουν σε κίνδυνο.
11. Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με κανέναν τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικής εστίασης, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
13. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε συσκευές που περιέχουν υγρά ή τρόφιμα.
14. Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε κινούμενα στοιχεία.
15. Μην εισάγετε κανένα σκεύος μέσα στο προϊόν κατά τη λειτουργία για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ατόμων ή ζημιάς στο προϊόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύστρα ενώ το προϊόν είναι σε παύση.
16. Φροντίστε να κρατάτε το καπάκι μέτρησης στη θέση του όταν αναμιγνύετε ζεστά υγρά ή συστατικά.
17. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η λεπίδα του είναι κυρτή ή κατεστραμμένη.

18. Μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια.
19. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι σωστά συναρμολογημένο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
20. Μη γεμίζετε υπερβολικά το βάζο.
21. Λειτουργείτε πάντα το προϊόν με το κάλυμμα στη θέση του.
22. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
23. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε χρηματοκιβώτιο τρόπο και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται.
24. Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε ποιοτικό έλεγχο πριν από την εμπορευματοποίησή του με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του. Μετά τη δοκιμή ποιοτικού ελέγχου, η συσκευή καθαρίζεται σχολαστικά, επομένως, αν και είναι απίθανο να συμβεί, ενδέχεται να υπάρξουν σταγόνες νερού στα εσωτερικά της μέρη.

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα και ότι δεν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.
- Εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η μέγιστη χωρητικότητα που επιτρέπεται από το προϊόν είναι 2 L, μην υπερβαίνετε αυτή την ποσότητα.
- Μη λειτουργείτε το προϊόν άδειο. Προτείνεται η πλήρωση με 2 μέρη φρούτου ανά 3 νερό (μόνο μαλακά φρούτα, όπως καρότο, μήλο κ.λπ.). Ο μέγιστος χρόνος χωρίς διακοπή λειτουργίας είναι 2 λεπτά. Μην υπερβαίνετε αυτόν τον χρόνο λειτουργίας.
- Για λόγους ασφαλείας, αυτή η συσκευή θα λειτουργεί μόνο όταν το καπάκι είναι στη θέση της.

### ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και βάλτε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «1» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης «0» και ότι η λειτουργία ταχύτητας είναι ρυθμισμένη στο 0. Η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η λειτουργία ταχύτητας δεν είναι ρυθμισμένη στο 0. Εάν η συσκευή δεν ανάβει, αλλάξτε την ταχύτητα στο 0 και μετά πίσω στην επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση του προϊόντος.

Μόλις επιλεγεί η ταχύτητα λειτουργίας, το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί με την επιλεγμένη ταχύτητα.

- MIN = χαμηλή ταχύτητα
- MAX = υψηλή ταχύτητα

Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε την ταχύτητα περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας.

### ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε πατώντας το κουμπί προγράμματος που θέλετε. Υπάρχουν τρία διαφορετικά αυτόματα προγράμματα για αυτήν τη συσκευή:

- ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε πατώντας το κουμπί προγράμματος που θέλετε. Υπάρχουν τρία διαφορετικά αυτόματα προγράμματα για αυτήν τη συσκευή:



Όταν επιλέγετε ένα από αυτά τα 3 προγράμματα, η συσκευή θα λειτουργεί στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

Όταν πατηθεί ξανά το ίδιο κουμπί προγράμματος η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Όταν επιλεγεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα η συσκευή θα αλλάξει απευθείας στο επιλεγμένο πρόγραμμα.

Όταν το προϊόν λειτουργεί σε οποιαδήποτε από αυτές τις 3 λειτουργίες η λειτουργία επιλογής ταχύτητας και ο διακόπτης λειτουργίας δεν θα λειτουργήσουν.

#### ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TURBO

Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας το προϊόν θα λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητά του.

#### 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

- Να γυρίζετε πάντα το κουμπί τροφοδοσίας στη θέση βέα0βέ, να απενεργοποιείτε τον διακόπτη και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε νερό για να καθαρίσετε την κανάτα. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά καθαριστικά.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη βάση του κινητήρα. Μην καθαρίζετε αυτό το μέρος με βρεγμένο πανί.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή κουνιέται περισσότερο από ό,τι συνήθως, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για επισκευή. Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης μόνοι σας.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αφού καθαρίσετε τη συσκευή, φροντίστε να την στεγνώσετε καλά πριν την αποθηκεύσετε.
- Αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αποθηκεύστε το σε στεγνό, ασφαλές μέρος. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Φροντίστε να φυλάσσεται σε μέρος μακριά από παιδιά.

#### 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Power Black Titanium 2000 Pro

Αναφορά προϊόντος: 04118

2000 W, 220-240 V~, 50/60 Hz Made in

China | Σχεδιασμένο στην Ισπανία.