

Συσκευή Σφραγίσματος Τροφίμων σε Σακούλα Cecotec SealVac 120 SteelCut CEC-04256



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του και κατανοεί τους κινδύνους που ενέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς επίβλεψη. Οποιαδήποτε παρέμβαση, εκτός από τον κανονικό καθαρισμό και συντήρηση, πρέπει να πραγματοποιείται από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεταλλικές επιφάνειες. Μην ανοίγετε το κάλυμμα κατά τη λειτουργία. Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε και μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί αφού τη χρησιμοποιήσετε. Ο τακτικός καθαρισμός είναι απαραίτητος για την αποφυγή δυσλειτουργιών. Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν αγγίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε

εξωτερικούς χώρους ή σε κοντινό νερό. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος και φυλάξτε την μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, καθαρίζεται ή είναι ελαττωματική. Εάν το καλώδιο ή η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τύπος κινδύνου. Μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- 1.Κουμπί σφράγισης τροφίμων
2. Κουμπί σφράγισης μαλακού φαγητού
3. Κουμπί σφράγισης
4. Κουμπί ακύρωσης (διακοπή)
5. Λεπίδα κοπής
6. Κουμπί ανοίγματος
7. Σύνδεση
8. Θάλαμος κενού
9. Λωρίδα σφράγισης
10. Λωρίδα στεγανοποίησης
11. Κλείσιμο με κλείσιμο
12. Κοίλη σακούλας ρολού
13. Στόμιο αναρρόφησης αέρα
14. Κουμπί εξωτερικής στεγανοποίησης

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πώς να σφραγίσετε μια σακούλα 1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα. Ανοίξτε το κάλυμμα πατώντας τις γλωττίδες και στις δύο πλευρές. 2. Τοποθετήστε τη σακούλα στη στεγανοποιητική ταινία. Συνιστάται να αφήσετε 20 cm μεταξύ της ταινίας στεγανοποίησης και της κορυφής της σακούλας. 3. Πιέστε προς τα κάτω και τις δύο πλευρές του καλύμματος μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος. 4. Πατήστε το "κουμπί σφράγισης". Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση. Σύρετε τον κόφτη κατά μήκος του ρολού για να κόψετε την τσάντα. Βεβαιωθείτε ότι ο κόφτης βρίσκεται στην άκρη πριν κόψετε. Σημείωση: Οι περιοχές στεγανοποίησης μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη στεγανοποίηση. Μην τα αγγίζετε.

Τρόπος χρήσης της λειτουργίας σκληρού φαγητού 1. Αφού τοποθετήσετε τρόφιμα (φασόλια, μακαρόνια, ρύζι κ.λπ.) μέσα σε μια σακούλα, τοποθετήστε τη σακούλα στο θάλαμο κενού και αφήστε τουλάχιστον 8 cm μεταξύ του περιεχομένου της σακούλας και του κορυφής της τσάντας. Θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για μεγαλύτερα τρόφιμα. 2. Σπρώξτε προς τα κάτω και τις δύο πλευρές του καλύμματος μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος. Πατήστε το κουμπί τροφίμων (η φωτεινή ένδειξη είναι ενεργοποιημένη ενώ η συσκευή εκκενώνει τον αέρα από τη συσκευή) Μετά την εκκένωση όλου του αέρα από τη σακούλα (η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει), η σακούλα θα σφραγιστεί αυτόματα (η

ενδεικτική λυχνία του κουμπιού σφράγισης θα ανάψει). Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού σφράγισης θα αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η σφράγιση. 3. Μετά τη σφράγιση του σάκου (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να είναι σβηστές), ανοίξτε το κάλυμμα πιέζοντας τις γλωττίδες και στις δύο πλευρές. Βγάλτε την τσάντα. Αφού τοποθετήσετε υγρό τρόφιμο (βόειο κρέας, χοιρινό, κοτόπουλο κ.λπ.) μέσα σε μια σακούλα, τοποθετήστε τη σακούλα μέσα τον θάλαμο κενού και αφήστε τουλάχιστον 8 cm μεταξύ του περιεχομένου της σακούλας και της κορυφής του σάκου. Θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για μεγαλύτερα τρόφιμα. Σπρώξτε προς τα κάτω και τις δύο πλευρές του καλύμματος μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος. Πατήστε το κουμπί Moist (η φωτεινή ένδειξη είναι ενεργοποιημένη ενώ η συσκευή εκκενώνει τον αέρα από τη συσκευή). Μετά την εκκένωση όλου του αέρα από τη σακούλα (η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει), η σακούλα θα σφραγιστεί αυτόματα (η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού σφράγισης θα ανάψει). Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού σφράγισης θα αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η σφράγιση. Μετά τη σφράγιση της σακούλας (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να είναι σβηστές), ανοίξτε το κάλυμμα πιέζοντας τις γλωττίδες και στις δύο πλευρές. Βγάλτε την τσάντα.

Σημείωση: Οι περιοχές στεγανοποίησης μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη στεγανοποίηση. Μην τα αγγίζετε. Πώς να σφραγίζετε τις σακούλες χωρίς να σκουπίζετε τον αέρα 1. Τοποθετήστε τη σακούλα στον θάλαμο κενού και αφήστε τουλάχιστον 8 cm μεταξύ του περιεχομένου της σακούλας και της κορυφής του σάκου. Θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για μεγαλύτερα τρόφιμα. 2. Πατήστε το "κουμπί σφράγισης". Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση. 3. Μετά τη σφράγιση του σάκου (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να είναι σβηστές), ανοίξτε το κάλυμμα πιέζοντας τις γλωττίδες και στις δύο πλευρές. Βγάλτε την τσάντα.

Σημείωση: Οι περιοχές στεγανοποίησης μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη στεγανοποίηση. Μην τα αγγίζετε. Τρόπος στεγανοποίησης των βάζων 1. Εισάγετε το ένα άκρο του σωλήνα αναρρόφησης στο στόμιο αναρρόφησης αέρα και εισάγετε το άλλο άκρο στο άνοιγμα του δοχείου. 2. Πατήστε το κουμπί εξωτερικής αναρρόφησης για να αδειάσετε τον αέρα από αυτό. Αυτή η λειτουργία θα ολοκληρωθεί όταν σταματήσει ο ήχος. Διακόψτε τη λειτουργία χειροκίνητα απλά πατώντας το κουμπί ξανά.

Σημείωση: Ο σωλήνας αναρρόφησης και οι σύνδεσμοι δεν συμπεριλαμβάνονται Πατήστε το κουμπί εξωτερικής αναρρόφησης για να αδειάσετε τον αέρα από αυτό. Αυτή η λειτουργία θα ολοκληρωθεί όταν σταματήσει ο ήχος. Διακόψτε τη λειτουργία χειροκίνητα απλά πατώντας το κουμπί ξανά. **Σημείωση:** Ο σωλήνας αναρρόφησης και οι σύνδεσμοι δεν περιλαμβάνονται. **Σημείωση:** Αφού σφραγίσετε 5 σάκους στη σειρά, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου ένα λεπτό. Η διαδικασία σφράγισης κενού ή σφράγισης μπορεί να διακοπεί και να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί ακύρωσης. Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία σφράγισης πατώντας το κουμπί ακύρωσης.

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πρόβλημα πιθανή αιτία λύση το προϊόν δεν ενεργοποιείται. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη. Ελέγξτε το καλώδιο και επανασυνδέστε το σωστά. Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Οι σάκοι δεν μπορούν να σφραγιστούν υπό κενό μετά την αναρρόφηση. Ο σάκος ενδέχεται να έχει διαρροή αέρα. Ελέγξτε προσεκτικά

την τσάντα. Χρησιμοποιήστε μια άλλη τσάντα εάν είναι απαραίτητο. Ο σάκος δεν τοποθετείται σωστά στο θάλαμο κενού. Τοποθετήστε τη σακούλα στον θάλαμο κενού σωστά. Η ταινία στεγανοποίησης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Ελέγξτε προσεκτικά τη στεγανοποιητική ταινία. Εάν έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε την Εξυπηρέτηση Πελατών της Cecotec να κανονίσει αντικατάσταση. Διαρροές αέρα στη σακούλα μετά τη σφράγιση Η τσάντα ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά ή υπάρχει κάτι στο άνοιγμα της σακούλας. Ανοίξτε την τσάντα και σκουπίστε ό, τι είναι μέσα στην τσάντα. Ελέγξτε εάν η τσάντα έχει διαρροή.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αναφορά προϊόντος: 04256 Προϊόν: SealVac 120 SteelCut
Ισχύς: 120 W Τάση: 220-240 V ~ Συχνότητα: 50/60 Hz IP X0

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), ορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιείται η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειώνεται η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "τροχός κάδου" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, αρκεί να υποβληθεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε τέλεια φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται στο αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες καταστάσεις: Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προορίζονται για αυτό, κακή χρήση, ξυλοδαρμό, έκθεση σε υγρασία, εμβάπτιση σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που οφείλεται στον πελάτη. Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, χωρίς εξουσιοδότηση από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec. Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης. Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.