

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.


- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βοθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατά ζημιιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecosee για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής στον τοίχο ενός μπάνιου πρέπει πάντα να γίνεται σε απόσταση όπου δεν μπορεί να φτάσει κανένα άτομο στο ντους ή στο μπάνιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας στο πάτωμα χωρίς να εγκαταστήσετε τα πόδια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί στο νερό και μην την αφήσετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην λειτουργείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί στη μέγιστη θερμοκρασία για 2-3 ώρες σε αεριζόμενο μέρος, ώστε η συσκευή να εξαλείψει όλα τα απόβλητα κατασκευής.
- Η επιφάνεια του προϊόντος θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Αποφύγετε την επαφή του δέρματος με αυτό και χρησιμοποιήστε τη λαβή για να το μετακινήσετε.
- Χρησιμοποιήστε το πάντα με τα πτερύγια σε όρθια θέση.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, κάτι που μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αρκεί να τους δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Τοποθετήστε τη βάση στο κάτω μέρος της συσκευής, καθεμία στη μία πλευρά και βιδώστε τις βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στερεωμένα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

- Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι μακριά από εμπόδια (τοιχοί, ράφια, δάπεδο. Τρυπήστε 2 τρύπες στον τοίχο με απόσταση Προσάρτηση των στηρίγματος τοίχου (5) στον τοίχο. Βιδώστε το εξάρτημα στήριξης τοίχου (6) στη συσκευή. Κρεμάστε τη συσκευή από τα στηρίγματα. Μόλις κρεμαστεί στον τοίχο σημειώστε την ελεύθερη τρύπα. Αφαιρέστε τη συσκευή από τον τοίχο, ανοίξτε το αντίστοιχο στήριγμα.
- Τέλος, κρεμάστε τη συσκευή στο βραχίονα:



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- Πιέστε τα κουμπιά στο πίνακα ελέγχου της συσκευής για 1 λεπτό.
- Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε (-) για 3 δευτερόλεπτα.

το θερμαντικό σώμα μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα

1. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

- 3 είδη λειτουργιών
 - Λειτουργία ημέρας ☀ :
 - Λειτουργία νύχτας 🌙 :
 - Αντι-παγετού λειτουργία ❄ :

ENGLISH

Ανοίγοντας τη συσκευή

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας (2). Ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήνει και θα ανάψει το σύμβολο " σύμβολο, θερμοκρασία δωματίου και ένδειξη ισχύος. Εάν αυτό το τελευταίο σύμβολο δεν ανάψει, πατήστε το.

Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας πατώντας το αντίστοιχο κουμπί: ημέρα * ", νύχτα ή αντιπαγετικό. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλεγμένη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία για την επιλεγμένη λειτουργία. Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, το εικονίδιο °C θα αναβοσβήνει. Μόλις ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία, η οθόνη θα εμφανίσει ξανά τη θερμοκρασία δωματίου.

Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για τις άλλες λειτουργίες.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί On / Off για να ενεργοποιήσετε και να το απενεργοποιήσετε

θερμοστάτης

- Όταν η συσκευή φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και το εικονίδιο iii θα απενεργοποιηθεί.
- Όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από το καθορισμένο, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα και το εικονίδιο iii θα ανάψει ξανά.

Σημείωση:

Το iii ενδέχεται να αναβοσβήνει όταν πρόκειται να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή, οι καθορισμένες θερμοκρασίες θα αποθηκευτούν ακόμη και αν η συσκευή είναι απασυνδεδεμένη ή απενεργοποιημένη και ενεργοποιημένη.

Επαναφορά:

- Για να επαναφέρετε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό και ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ξεκλειδωτή ή ξεκλειδώστε τη με το τηλεχειριστήριο και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (*) για 3 δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε την από την τροφοδοσία

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3 τρόποι λειτουργίας:

- Λειτουργία ημέρας.: η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 έως 35 °C.
- Νυχτερινή λειτουργία.: Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 έως 35 °C.
- Λειτουργία κατά του παγετού.: η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 5 έως 15 °C.
- Η ρύθμιση θερμοκρασίας χειροκίνητα θα εφαρμοστεί στις λειτουργίες κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων λειτουργιών.

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημέρας:

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί " PROG " έως ότου εμφανιστεί η οθόνη " 00: 00".
- Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα και πατήστε

"prog" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Τα ψηφία λεπτών θα αναβοσβήνουν.

Χρησιμοποιήστε το πάτημα "PR O G" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Η οθόνη θα εμφανίσει την ημέρα της εβδομάδας πατώντας + και -, Πατήστε "PROG"

