

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ

BN3311



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

220-240V / 50-60Hz - 900W

Γενικά Μέτρα Ασφαλείας

1. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε ελαττωματικό καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία. Πρέπει πάντα να επισκευάζεται ή να επιθεωρείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
2. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης, μην εκτίθεται σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, ειδικά όταν βρίσκονται παιδιά κοντά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο ή σε καυτές επιφάνειες.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
6. Η χρήση μη συνιστώμενων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
7. Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
8. Μην τοποθετείτε πάνω από πηγές θερμότητας όπως φούρνους, εστίες υγραερίου... κ.λπ.
9. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφασμάτινα καλύμματα κ.λπ. για την αποφυγή πυρκαγιάς.
10. Όχι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
11. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και υπό την επίβλεψη ενήλικα.
12. Για να αποσυνδέσετε, τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τη συσκευή.
13. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγχετε πάντα ότι η τάση του μηχανήματος αντιστοιχεί σε αυτή του ηλεκτρικού δικτύου όπου θα συνδεθεί.
14. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
15. Εάν η συσκευή διαθέτει πρίζα κινητού, πρέπει να αφαιρεθεί πριν τον καθαρισμό. Η βάση του συνδετήρα πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη πρίζα κινητού.

Χαρακτηριστικά και περιγραφή



- A. Αφαιρούμενο κάλυμμα.
- B. Φίλτρο καπνού λαδιού.
- Γ. Μπάσκετ.
- Δ. Δοχείο λαδιού.
- Ε. Ανοξείδωτο κουτί.
- ΣΤ. Έλεγχος θερμοκρασίας.
- Ζ. Ενδεικτική λυχνία.
- Η. Λαβές μεταφοράς

Χρησιμοποιώντας τη φριτέζα

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε σε επιφάνειες που μπορεί να καταστραφούν από τη θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας θερμοκρασίας βρίσκεται στη θέση "μηδέν" πριν από τη σύνδεση. Συνδέστε στο ηλεκτρικό ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι σωστή. Ελέγξτε ότι το βύσμα είναι γειωμένο. Προετοιμάστε το φαγητό που θα μαγειρέψετε πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία από τον επιλογέα θερμοκρασίας. Η λυχνία θερμοκρασίας ανάβει και όταν σβήσει είναι έτοιμο για μαγείρεμα. Από αυτή τη στιγμή, μπορείτε να τοποθετείτε το φαγητό για τηγάνισμα, χρησιμοποιώντας πάντα το καλάθι. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ζεστή και συνδεδεμένη χωρίς φαγητό, καθώς το λάδι μπορεί να καεί. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η λυχνία θερμοκρασίας ανάβει και σβήνει συνεχώς για να διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία μαγειρέματος. Χρησιμοποιείτε πάντα ξύλινα σκεύη για να μετακινείτε τα τρόφιμα εάν χρειάζεται. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκεύη με αιχμηρές άκρες γιατί μπορεί να καταστρέψουν την αντικολητική επίστρωση. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση "μηδέν" και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό ρεύμα, μην το αφήνετε ποτέ αναμμένο χωρίς φαγητό.

Καθαρισμός της φριτέζας

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. Στραγγίστε το χρησιμοποιημένο λάδι. Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Μπορείτε να βρέξετε το ύφασμα σε σαπουνόνερο και ουδέτερο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνια ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε τακάκια καθαρισμού ή αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να καταστρέψουν την αντικολητική επίστρωση. Μην ρίχνετε ποτέ κρύο νερό στην καυτή επιφάνεια, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την επίστρωση, καθώς και να πιτσιλίσει ζεστό νερό. Το καλάθι μπορεί να πλυθεί κανονικά στο πλυντήριο πιάτων ή στο πλυντήριο πιάτων.