

.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1. Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ενεργήστε σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση της συσκευής ασύμφωνη με τον προορισμό της ή εσφαλμένο χειρισμό της. 2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μη την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς, ασύμφωνους με τον προορισμό της. 3. Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε πρίζα με γείωση 220-240V ~50/60Hz

Για να αυξήσετε την ασφάλεια χρήσης μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

4. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής, όταν στο περιβάλλον αυτής βρίσκονται παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί η συσκευή να την χρησιμοποιούν

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα, ή άτομου που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις πάνω στη συσκευή, εάν αυτό συμβαίνει υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια αυτών ή τους δόθηκαν οδηγίες με θέμα την ασφαλή χρήση της συσκευής και συνειδητοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.

6. Πάντοτε μετά από την ολοκλήρωση της χρήσης, αφαιρέστε το φις από την πρίζα κρατώντας το φις με το χέρι. ΜΗΝ το τραβάτε από το καλώδιο.

7. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις καθώς και ολόκληρη τη συσκευή στο νερό ή σε άλλο υγρό. Μην αφήνετε τη συσκευή υπό την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κτλ) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνιο, μπανγκαλόου).

8. Κατά διαστήματα ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών για τη αποφυγή κινδύνων.

9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί βλάβη ή εάν έχει υπερέσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, διότι υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δώστε τη συσκευή που έχει υποστεί βλάβη σε κατάλληλο σημείο τεχνικού ελέγχου για να ελεγχθεί ή να επισκευαστεί. Μπορεί να επισκευαστεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα σημεία τεχνικού ελέγχου. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

10. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια μακριά από θερμαινόμενες συσκευές κουζίνας, όπως: ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρας αερίου κτλ.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
12. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται έξω από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
13. Μην αφήνετε την ενεργοποιημένη συσκευή ή το φινι στην πρίζα χωρίς επίβλεψη.
14. Για να διασφαλίσετε πρόσθετη προστασία, συνιστάται να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα.
15. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλο υγρό. Μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
16. Πριν τον καθαρισμό και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ρυθμίστε την ταχύτητα στη θέση OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο.
17. Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής ελέγξτε εάν όλα τα τμήματα και εξαρτήματα συναρμολογήθηκαν σωστά.
18. Κατά την ανάμειξη ζεστών προϊόντων προσέχετε ιδιαίτερα να μην υποστείτε έγκαυμα.

19.

Η συσκευή σχεδιάστηκε για την προετοιμασία μικρών μερίδων προϊόντων διατροφής.

Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για βιομηχανική επεξεργασία τροφίμων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Κορυφή επεξεργαστή τροφίμων | 2. Κουμπί κλίσης |
| 4. Βάση | 10. Κουμπί(+) |
| 6. Επιλογέας ταχύτητας | |
| 8. Οθόνη ταχύτητας LCD | |
| 3. Μπολ 5,0 λίτρα | |
| 5. Κάλυμμα μπλοκ | |
| 7. Οθόνη ώρας LCD | |
| 9. Κουμπί χρονοδιακόπτη | |
| 11. Κουμπί (-) | |
| A - Γάντζος ζύμης | |

Πριν συναρμολογήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ο επιλογέας ταχύτητας (6) βρίσκεται στη θέση "0".

1. Πατήστε το κουμπί κλίσης (2), το πάνω μέρος του μίκτη (1) θα απελευθερωθεί αυτόματα και θα κλειδωθεί στη θέση

κλίσης.

2. Επιλέξτε το επιθυμητό προσάρτημα, το οποίο εξαρτάται από το μείγμα που θα εκτελεστεί:

A - γάντζος για ζύμωμα της ζύμης,

B - αναδευτήρας για ανάμιξη και χτύπημα αυγών και βουτύρου,

C - σύρμα αυγού για χτύπημα και αφρισμό του ασπράδι / κρέμα / υγρό φαγητό.

3. Τοποθετήστε απευθείας το επιθυμητό εξάρτημα, έως ότου ασφαλίσει στη σωστή θέση - δείτε τις εικόνες 4 και 5.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα, διαφορετικά το αποτέλεσμα ανάμειξης μπορεί να επηρεαστεί.

4. Τοποθετήστε το μπολ (3) στη βάση (4) και, στη συνέχεια, γυρίστε το μπολ (3) δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

5. Για να κατεβάσετε το πάνω μέρος του επεξεργαστή τροφίμων (1), πατήστε το κουμπί κλίσης (2) και πιέστε με το ένα

χέρι το πάνω μέρος του επεξεργαστή τροφίμων (1) προς τα κάτω. Θα ακουστεί ένας ήχος κλικ όταν το τμήμα φτάσει

στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα τόξου (5) είναι στερεωμένο στη θέση του (βλέπε σχήμα 1).

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας (6) βρίσκεται στη θέση OFF και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φιν στην πηγή

τροφοδοσίας.

2. Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας (6) στην επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας από "0" που σημαίνει θέση OFF έως "6"

σημαίνει την ταχύτερη ταχύτητα. Ο αριθμός ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα θα εμφανίζεται στην οθόνη ταχύτητας LCD (8).

3. Η οθόνη ώρας (7) θα εμφανίσει τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη στιγμή που η συσκευή ήταν ενεργοποιημένη μέχρι τώρα

Είναι μια περίπτωση, ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ρυθμιστεί, ο χρονοδιακόπτης μετρά τον χρόνο από την έναρξη (0:00)

για να απενεργοποιήσετε τη στιγμή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη που μετρά την περίοδο λειτουργίας από την ενεργοποίηση στην επιθυμητή στιγμή,

και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε αυτόματα τη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη (9), η οθόνη ώρας LCD (7) δείχνει 00:30 - μισό λεπτό.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί συν (10) για να μεγεθύνετε τον χρόνο λειτουργίας σε διαστήματα 30

δευτερολέπτων.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί μείον (11) για να μειώσετε το χρόνο λειτουργίας σε διαστήματα 30 δευτερολέπτων.

- Αφού επιλέξετε την επιθυμητή περίοδο λειτουργίας, η οθόνη χρόνου LCD (7) αναβοσβήνει 3 φορές για να θυμάστε τη

ρύθμισή σας. Στη συνέχεια, η ένδειξη ώρας (7) θα μετρήσει αντίστροφα τον χρόνο λειτουργίας έως τις 00:00. Ο

κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα, η οθόνη ώρας LCD (7) θα αναβοσβήνει: 00:00, η οθόνη ταχύτητας LCD (8) θα εμφανίζει ταχύτητα μηδέν.

4. Για να φτάσετε στη στιγμιαία μέγιστη ταχύτητα κινητήρα κρατήστε τον επιλογέα ταχύτητας (6) στη θέση "P" - παλμός.

Για να αναμίξετε το φαγητό με κατάλληλο εξάρτημα ακολουθήστε τις παρακάτω σύντομες οδηγίες:

Συνημμένο A: κατάλληλο για ταχύτητες 1-2. Χρόνος λειτουργίας: με ταχύτητα 1: 30 δευτερόλεπτα, με ταχύτητα 2: 5-6 λεπτά.

Συνημμένο B: κατάλληλο για ταχύτητες 1-4. Χρόνος λειτουργίας: σε 1-2 ταχύτητες: 1 λεπτό και σε ταχύτητες 3-4: 3-4 λεπτά.

Συνημμένο C: κατάλληλο για ταχύτητες 5-6. Χρόνος λειτουργίας: 5-7 λεπτά. Για να χτυπήσετε τα ασπράδια αυγών, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 3 αυγά και το πολύ 15 ασπράδια αυγών.

Προειδοποίηση: Μην βάζετε μαχαίρι, μεταλλικά κουτάλια, πιρούνι, σπάτουλα και ούτω καθεξής στο μπολ όταν λειτουργεί.

5. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε έναν κύκλο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 λεπτά. Ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης

10 λεπτών πρέπει να διατηρείται μεταξύ 2 διαδοχικών κύκλων. Μετά από 2 διαδοχικούς κύκλους αφήστε τη μονάδα να ξεκουραστεί για 40 λεπτά.

6. Όταν ολοκληρωθεί η ανάμιξη, γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση "0", αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

7. Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλίσης (2), το επάνω μέρος του μίκτη (1) θα ανυψωθεί αυτόματα και θα κλειδώσει στη θέση κλίσης.

8. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξύσετε το υπερβολικό φαγητό από ένα εξάρτημα με πλαστική σπάτουλα (D).

9. Τραβήξτε το εξάρτημα ανάμιξης με λίγη δύναμη στρέφοντας προς τα αριστερά και στη συνέχεια προς τα κάτω. Ο

επιλογέας ταχύτητας πρέπει να βρίσκεται στη θέση "0" και η πρίζα πρέπει να αποσυνδεθεί πριν από την αφαίρεση του εξαρτήματος ανάμιξης.

Ο επεξεργαστής τροφίμων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα κλειδωμένου

ρότορα για 15 δευτερόλεπτα. Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν λειτουργεί περισσότερο από 2 κύκλους έως 7 λεπτά, περιμένετε 40 λεπτά πριν από την επόμενη μίξη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε την να κρυώσει πριν καθαρίσετε.

2. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ πριν τα καθαρίσετε σε νερό με υγρό πλύσης. Μην πλένετε σε πλυντήρια πιάτων.

3. Σκουπίστε τα εξωτερικά μέρη με πετσέτα κουζίνας ή μαλακό πανί.

4. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

5. Μην βυθίζετε τη βάση σε νερό ή άλλα υγρά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50Hz

Ισχύς: 1300W

Μέγιστη ισχύς: 2000W

Ανοξείδωτο μπουλ 5 λίτρων

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε 1 κύκλο: 7 λεπτά

Ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης μεταξύ κύκλου: 10 λεπτά