

ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ



Οδηγός χρήσης Ψηφιακό χρηματοκιβώτιο

Ρύθμιση και αλλαγή κωδικού πρόσβασης

α) Πριν ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου χωρίς να γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί. Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών, τοποθετήστε 4 μπαταρίες 1,5 V στη συσκευή. (τις μπαταρίες θα τις βρείτε μέσα στο χρηματοκιβώτιο)

(β) όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, πατήστε το κόκκινο κουμπί πίσω της μέχρι να ανάψει το κίτρινο φως με σύντομο ήχο. Στη συνέχεια, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 3 και 8 χαρακτήρων (0-9) μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε για επιβεβαίωση.

γ) Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να προχωρήσετε με βάση τα παραπάνω

Άνοιγμα χρηματοκιβωτίου:

Εισαγάγετε τον προγραμματισμένο κωδικό πρόσβασης όπως περιγράφεται παραπάνω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "E", η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα εντός 5 δευτερολέπτων για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο. Εάν εισάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον διαγράψετε με "C".

Σημείωση: Το πάτημα κάθε αριθμού επιβεβαιώνεται από ένα σύντομο ηχητικό σήμα και ένα κίτρινο φως που αναβοσβήνει. Εάν η κίτρινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος. Εάν εισαγάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης τρεις φορές στη σειρά, πρέπει να περιμένετε 20 δευτερόλεπτα για την επόμενη καταχώρηση. Πρέπει να περιμένετε 5 λεπτά εάν εισαγάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης τρεις φορές.

Κλείσιμο θησαυροφυλάκιου:

Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και γυρίστε το πόμολο αριστερόστροφα.

Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί επανεγγραφής κωδικού πρόσβασης:
Υπάρχουν δύο κλειδιά στο χρηματοκιβώτιο, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επανεγγραφή του κωδικού πρόσβασης, ώστε να μπορείτε να ανοίγετε το χρηματοκιβώτιο ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι αν οι μπαταρίες είναι αδειασμένες ή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης. Η κλειδαρότρυπα βρίσκεται δίπλα στον πίνακα ελέγχου, πίσω από τη ράβδο του καλύμματος. Αφού αφαιρέσετε το καπάκι, τοποθετήστε το κλειδί στην τρύπα και γυρίστε το αριστερόστροφα. Στη συνέχεια, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

Αντικατάσταση μπαταρίας:

Όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο και οι πράσινες λυχνίες ανάβουν κόκκινες, σημαίνει ότι οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Πραγματοποιήστε τη δοκιμή πριν κλείσετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.

Εγκατάσταση θησαυροφυλάκιου:

Συνιστούμε την τοποθέτηση στο πάτωμα, στον τοίχο ή στα ντουλάπια.

Το σετ περιέχει τις βίδες που χρειάζονται για την τοποθέτηση.

Σημαντικό!

Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά στο χρηματοκιβώτιο, αποθηκεύστε τα σε άλλο ασφαλές μέρος. Εάν η συσκευή είναι χωρίς μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να επαναφερθεί.