

Οδηγίες λειτουργίας

Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες - μόνο για οικιακή χρήση

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, λάβετε υπόψη τις βασικές οδηγίες ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το Air Fryer μέχρι να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

Προδιαγραφές μονάδας

Αριθμός μοντέλου	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Ονομαστική ισχύς	Όγκος	θερμοκρασία	
AF-120AD	220-240 V, 50 Hz	1500 W	12 L	65°C–200°C	

Προστασία υπερθέρμανσης

Εάν το εσωτερικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας αποτύχει, το σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης θα ενεργοποιηθεί και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την επανεκκίνηση ή την αποθήκευση.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, η νέα μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Λειτουργήστε τη συσκευή σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη συσκευή τερματισμού που απενεργοποιεί αυτόματα τη μονάδα όταν η οθόνη του χρονοδιακόπτη δείχνει μηδέν. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα πατώντας το κουμπί On / Off. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 20 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η μονάδα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εάν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις. -----

Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες - μόνο για οικιακή χρήση.

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

1. Μονάδα

Κατά τον καθαρισμό, η πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί από τη μονάδα.

2. Πίνακας ελέγχου

Σας επιτρέπει να ελέγχετε τις λειτουργίες της μονάδας.

3. Εισαγωγή αέρα

ΜΗΝ ΚΑΛΥΨΕΤΕ τις εισόδους αέρα ενώ η μονάδα λειτουργεί.

4. Πρίζες ζεστού αέρα

ΜΗΝ ΚΑΛΥΨΕΤΕ τις εξόδους ζεστού αέρα ενώ η μονάδα λειτουργεί.

5. Πλέγματα

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για το στέγνωμα, αλλά και για την παρασκευή τραγανών πιάτων ή θέρμανσης πίτσας.

6. Περιστρεφόμενο καλάθι (* Δεν περιλαμβάνεται)

Ιδανικό για την παρασκευή ψητών πατατών, ψητών καρυδιών και άλλων σνακ.

Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σουβλάκι γκριλ για να εισαγάγετε το καλάθι στη μονάδα.

7. Δίσκος στάγδην

Κατά το μαγείρεμα, χρησιμοποιήστε το δίσκο στάγδην για εύκολο καθαρίσμα.

8. Ρυθμιζόμενη βάση σχάρας (* Δεν περιλαμβάνεται)

Συνιστάται για την παρασκευή κερπάπ. Τα δύο στηρίγματα μπορούν να τοποθετηθούν στο σουβλάκι γκριλ και να στερεωθούν με βίδες στερέωσης.

9. Σχάρα, πιρούνια, βίδες στερέωσης

Χρησιμοποιήστε το για να φτιάξετε ψητά και ολόκληρο κοτόπουλο. Τρυπήστε το σουβλάκι στο κρέας κατά μήκος και στη μέση. Σύρετε τα πιρούνια στον άξονα και στα δύο άκρα του κρέατος και στη συνέχεια στερεώστε τα με τις βίδες στερέωσης. Οι εσοχές στον άξονα υποδεικνύουν τη θέση των βιδών στερέωσης. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τα μπουλόνια πιο κοντά στο κέντρο του άξονα, αλλά ποτέ να μην σφίξετε στο άκρο του άξονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα ή το κοτόπουλο δεν είναι πολύ μεγάλο για να περιστρέφεται ελεύθερα στο φούρνο.

10. Πένσα για το σουβλάκι σχάρας

Χρησιμοποιήστε ψητά ή ψητά ψητά και κοτόπουλο για να τα αφαιρέσετε από το φούρνο. Τοποθετήστε τη λαβή κάτω από το σουβλάκι σχάρας, σηκώστε την και αφαιρέστε προσεκτικά το φαγητό.

11. Προστατευτικό πιτσίλισμα

Μαγειρέψτε με τον προφυλακτήρα για να μειώσετε τους πιτσιλιάς των τροφίμων και να κάνετε τον καθαρισμό ευκολότερο.

12. Διαχύτης αέρα (* Δεν περιλαμβάνεται)

Μαγειρέψτε με διαχύτη αέρα για να μειώσετε τη θερμότητα που εκπέμπεται στο πάνω μέρος της μονάδας. Είναι μια ιδανική επιλογή για κέικ και άλλα τρόφιμα που δεν συνιστώνται να τοποθετούνται πολύ κοντά στην αναταραχή που προκαλείται από τον ανεμιστήρα.

13. Καλάθι ψησίματος (* Δεν περιλαμβάνεται)

Σας επιτρέπει να προετοιμάσετε τα αγαπημένα σας πιάτα στο φούρνο Air Fryer με ζεστό αέρα.

14. Λαβή καλάθιού (* Δεν περιλαμβάνεται)

Επιτρέπει στο καλάθι του φούρνου να αφαιρείται εύκολα από τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα αξεσουάρ ενδέχεται να χρειαστεί να αγοραστούν ξεχωριστά.

Χρήση του ψηφιακού πίνακα ελέγχου

1. Λειτουργία / Έναρξη - Κουμπί Διακοπής - Το κουμπί Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση θα ανάψει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί On / Off μία φορά για να φωτίσετε την οθόνη. Πατώντας το κουμπί On / Off για δεύτερη φορά ενεργοποιείται η διαδικασία μαγειρέματος με προεπιλεγμένη θερμοκρασία 190 ° C (370 ° F) και χρόνο μαγειρέματος 15 λεπτά.

Εάν πατήσετε το κουμπί On / Off ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. Η οθόνη σβήνει αμέσως και η λυχνία λειτουργίας σβήνει μετά από 20 δευτερόλεπτα. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για άλλα 20 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η συσκευή.

2. Μενού - Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή αρχική λειτουργία.

3. Rotate Button(κουμπί περιστροφής) - Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε κάτι στη λειτουργία Grill. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε προκαθορισμένη ρύθμιση. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη λειτουργία.

4. Κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας - Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος σε βήματα 2,7 ° C (5 ° F) από 65 ° C έως 200 ° C (150 ° F έως 400 ° F). Για τη λειτουργία ξήρανσης, η θερμοκρασία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 30 ° C και 80 ° C (90 ° F έως 170 ° F).

5. Κουμπιά ρύθμισης ώρας - Αφήστε τον χρόνο μαγειρέματος να ρυθμιστεί σε ακριβή βήματα 1 λεπτού, σε διαστήματα από 1 έως 90 λεπτά, σε όλους τους τρόπους εκτός από τη λειτουργία στεγνώματος, όπου τα διαστήματα 30 λεπτών είναι δυνατά εντός 2 έως 24 ωρών από τη λειτουργία .

6. Ψηφιακή οθόνη LED - Η ψηφιακή αριθμητική οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ θερμοκρασίας και υπολειπόμενου χρόνου κατά τη διαδικασία ψησίματος.

7–16. Προεπιλεγμένα προγράμματα για μαγείρεμα - Πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα προκαθορισμένα προγράμματα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Λειτουργίας / Έναρξης για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα προγράμματα με τα κουμπιά ελέγχου ώρας και θερμοκρασίας.

17. Εικονίδιο ανεμιστήρα - Αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη διαδικασία μαγειρέματος και συνεχίζει να αναβοσβήνει για 20 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της μονάδας.

Γενικές οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε το Air Fryer για πρώτη φορά,

1. Διαβάστε όλες τις πληροφορίες, αυτοκόλλητα προειδοποίησης και ετικέτες.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις ετικέτες και τα αυτοκόλλητα.
3. Πλύνετε όλα τα μαγειρικά σκεύη και αξεσουάρ σε ζεστό σαπουνόνερο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο αξεσουάρ μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.
4. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της μονάδας μαγειρέματος με ένα καθαρό, υγρό πανί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην πλένετε ή βυθίζετε τη μονάδα μαγειρέματος σε νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην προσθέτετε ποτέ λάδι ή άλλα υγρά στα μαγειρικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η συσκευή λειτουργεί μόνο με ζεστό αέρα.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

2. Επιλέξτε τα εξαρτήματα μαγειρέματος που απαιτούνται για τη συνταγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλύνετε τη περιστρεφόμενη πλατφόρμα και άλλα αξεσουάρ μαγειρέματος με το χέρι πριν από την πρώτη χρήση και μετά τη χρήση. Στη συνέχεια, σκουπίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό της συσκευής με ένα πανί βρεγμένο σε ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Τέλος, προθερμάνετε τη μονάδα για λίγα λεπτά για να κάψετε τυχόν υπολείμματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.
- Ποτέ μην καλύπτετε τους αεραγωγούς στο πάνω και στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
- ΠΟΤΕ μην ρίχνετε λάδι ή οποιοδήποτε υγρό στη συσκευή. Αυτή η συσκευή μαγειρεύει μόνο με ζεστό αέρα.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε ένα καυτό καλάθι φούρνου γεμάτο φαγητό στην πόρτα του φούρνου. Ένα καλάθι με ζεστό φούρνο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πόρτα του φούρνου ή να ανατρέψει τη συσκευή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ γάντια ψησίματος κατά την αφαίρεση ζεστών δίσκων.
 - Κρατήστε τα παιδιά μακριά από παιδιά.
 - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά κάτω των 8 ετών ή από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, χωρίς κατάλληλη εμπειρία και γνώση, υπό στενή επίβλεψη και εάν είναι εξοικειωμένα με την ασφαλή χρήση της συσκευής και των σχετικών κίνδυνων.
 - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και εποπτεύονται από ενήλικα.
- Η συσκευή και το καλώδιο πρέπει να είναι μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τα υλικά στη σχάρα, σε ένα από τα αξεσουάρ ψησίματος ή στη περιστρεφόμενη πλατφόρμα.
 2. Τοποθετήστε τη σχάρα, τη πλατφόρμα στη συσκευή και κλείστε την πόρτα του φούρνου. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ειδική πρίζα 220-240 V.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα , η σχάρα και το φαγητό είναι στη θέση τους και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί On / Off μία φορά.
 4. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα ή ρυθμίστε τη θερμοκρασία χειροκίνητα και μετά την ώρα.
 5. Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και θερμοκρασία μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί On / Off για να ξεκινήσει ο κύκλος ψησίματος.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να δείτε τη σχάρα και να ελέγξετε τη διαδικασία ψησίματος.

Καθαρισμός & αποθήκευση

Καθάρισμα

Καθαρίστε το Air Fryer μετά από κάθε χρήση. Το περιστρεφόμενο καλάθι και άλλα αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή λειαντικά σε αυτές τις επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε ζεστό, σαπουνόνερο για να αφαιρέσετε τα τηγανητά απορρίμματα τροφίμων. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει κρυώσει εντελώς.

1. Χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο σε ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής.
2. Ανοίξτε την πόρτα της μονάδας για να καθαρίσετε το γυαλί. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος της πόρτας και πιέστε το γυαλί προς τα πάνω προς την κορυφή της πόρτας. Πιάστε τη γλωττίδα στο πάνω μέρος του γυαλιού και αφαιρέστε προσεκτικά το γυαλί από την πόρτα.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό, ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
4. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα ανεπιθύμητα υπολείμματα τροφίμων από την επάνω οθόνη χρησιμοποιώντας μια βούρτσα καθαρισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρό, στεγνό μέρος.