

Συσκευή Περιποίησης Προσώπου 5 σε 1 Horpline HOP1000420



Σετ καθαρισμού προσώπου 5 σε 1 Horpline.

Ενυδάτωση, καθαρισμός, αναζωογόνηση, απολέπιση, μασάζ.

1. Κεφαλή με σφουγγάρι λατέξ Κατάλληλο για την περιοχή γύρω από τα μάτια και τα μάγουλα.
2. Κεφαλή με καλλυντικό σφουγγάρι Μαλακό, καθαρίζει τους πόρους και αφαιρεί την λιπαρότητα, ιδανικό για ευαίσθητα δέρματα.
3. Βουρτσάκι καθαρισμού Ιδανικό σε χρήση με λοσιόν καθαρισμού για αναζωογόνηση προσώπου.
4. Κεφαλή απολέπισης Κατάλληλο για την απολέπιση της περιοχής των αγκώνων και των αστραγάλων.
5. Κεφαλή μασάζ Συνδυάστε με ενυδατικό λάδι για καλύτερη απορρόφηση από το δέρμα.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για τον καθαρισμό του προσώπου, το λαιμό και το ντεκολτέ, με εξαίρεση την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή περισσότερο από δύο φορές την ημέρα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό που είναι θερμότερο από τη θερμοκρασία ντους (όχι πάνω από 40°C).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της στο πλυντήριο πιάτων.
- Φορτίστε, χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 40°C.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σκασμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, ή αν πάσχετε από ασθένειες του δέρματος, ερεθισμούς, όπως σοβαρή ακμή, εγκαύματα από τον ήλιο, μόλυνση του δέρματος, κλπ
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αυτοσχέδια καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν δραστικές χημικές ουσίες ή τραχιά σωματίδια.
- Αν έχετε ευαίσθητο δέρμα, επιλέξτε τη ρύθμιση 1 τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αν δεν αντιμετωπίσετε δερματικές αντιδράσεις, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη ρύθμιση 2.

Διαδικασία καθαρισμού

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΥΓΙΗ, ΛΑΜΠΕΡΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ

- 1) Κάντε καθαρισμό σε πρόσωπο, λαιμό ή άλλες περιοχές του σώματος σας με απαλές κυκλικές κινήσεις.
- 2) Προσαρμόστε την κεφαλή με το απαλό σφουγγαράκι στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν σας που έχει σαν βάση το νερό και κάντε μασάζ σε όλες τις περιοχές του προσώπου (μέτωπο, μάγουλο, μύτη, πηγούνι), εστιάζοντας στις περιοχές που χρειάζονται περισσότερη προσοχή.
- 3) Έπειτα, προσαρμόστε την κυκλική κεφαλή για μασάζ και δουλέψτε το προϊόν σας με κινήσεις προς τα πάνω. Η συσκευή έχει δύο είδη έντασης, χαμηλό και υψηλό. Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Για το πρόσωπο συνιστάται η χαμηλή ένταση.
- 4) Κάντε μασάζ στην επιδερμίδα και δουλέψτε το προϊόν σας σε περιοχές που το έχουν περισσότερο ανάγκη (ρυτίδες, πόρους, ατέλειες).
- 5) Όταν η διαδικασία της περιποίησης τελειώσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την κεφαλή.
- 6) Ξεβγάλετε την κεφαλή καλά με νερό και στεγνώστε με μία πετσέτα.
- 7) Η κεφαλή καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε όλο το σώμα.
- 8) Προσαρμόστε την πιο σκληρή κεφαλή και κάντε μασάζ σε περιοχές όπου το δέρμα είναι πιο τραχύ όπως είναι οι φτέρνες και οι αγκώνες.

Ζώνες επιδερμίδας προσώπου

- Το πρόσωπο είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες: το δεξί μάγουλο, το αριστερό μάγουλο και το T. Οι ζώνες του μάγουλου περιλαμβάνουν το σαγόι, την περιοχή ανάμεσα στη μύτη και το άνω χείλος και την περιοχή ανάμεσα στα μάτια και τα αυτιά. Ο λαιμός και το ντεκολτέ μπορούν να χωριστούν επίσης σε τρεις ζώνες.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια.

Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών

Όταν η συσκευή δεν ενεργοποιείται πλέον ή δεν λειτουργεί σωστά, σημαίνει ότι οι μπαταρίες χρειάζονται αλλαγή. Αντικαταστήστε τις με νέες (2ΧΑΑ).

Ανοίξτε το κάλυμμα της θέσης των μπαταριών και εισαγάγετε τις νέες μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα.

Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή.

Κλείστε το κάλυμμα της θέσης των μπαταριών.

Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες. Μην τις απορρίπτετε στη φωτιά ή στο περιβάλλον.

Καθαρισμός συσκευής και κεφαλών-βουρτσών

Καθαρίστε τη συσκευή και την κεφαλή-βούρτσα διεξοδικά με ελαφρώς βρεγμένο πανί μετά από κάθε χρήση, για να εξασφαλίσετε την άριστη λειτουργία.

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν ξεκινήσετε να τη καθαρίσετε.

Ξεβγάλετε τις κεφαλές κάτω από τρεχούμενο χλιαρό νερό (max. 40°C / 104°F).

Καθαρίστε το πίσω μέρος της κεφαλής-βούρτσας και τον σύνδεσμο της συσκευής κάτω από τη βρύση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Στεγνώστε όλα τα μέρη με πετσέτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)

Ισχύς: 3V



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το X σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.