

Σχεδιασμός και λειτουργία

Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκόπηση



1. επιφάνεια ψησίματος
2. επίπεδα θερμοκρασίας
3. έλεγχος θερμοκρασίας
4. λυχνία ελέγχου
5. βάση
6. κρέπες σπάτουλα ζύμης
7. επίπεδη περιστροφή

Πριν από την πρώτη χρήση

Καθαρίστε την επιφάνεια ψησίματος με ένα υγρό πανί.

Στην πρώτη χρήση θα μπορούσε να υπάρξει μικρή παραγωγή καπνού. Επομένως, χρησιμοποιήστε τη συσκευή χωρίς φαγητό στο υψηλότερο επίπεδο για 10 λεπτά και αφήστε την να κρυώσει μετά από αυτό. Σκουπίστε τη συσκευή με υγρό πανί αφού κρυώσει.

Χρήση

Συνδέστε και γυρίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο (για πρώτη χρήση συνιστούμε το επίπεδο 6. Ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό ροδίσματος, μπορείτε να μεταβείτε σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο) Η λυχνία ελέγχου θα γίνει κόκκινη και η συσκευή θερμαίνεται. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία, η λυχνία ελέγχου θα γίνει πράσινη.

Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα ζύμης στην επιφάνεια ψησίματος και απλώστε με τη σπάτουλα ζύμης κρέπας με μια ομοιόμορφα περιστρεφόμενη κίνηση.

Ψήνουμε την κρέπα έως ότου η επιφάνεια δεν είναι πλέον υγρή και έως ότου η κρέπα μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω εύκολα.

Γυρίστε την κρέπα με την επίπεδη περιστροφή και αφήστε την να ψηθεί. Η κρέπα πρέπει να ψηθεί καλά αλλά όχι να ροδίσει πολύ. Σηκώστε την κρέπα με το επίπεδο γυρίσμα και αφαιρέστε την από την επιφάνεια ψησίματος.

Τώρα μπορείτε να απλώσετε την κρέπα για παράδειγμα με μαρμελάδα και να την τυλίξετε.

- Κατά τη λειτουργία, η λυχνία ελέγχου αλλάζει μεταξύ πράσινου και κόκκινου. Αυτό δείχνει ότι η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μαγείρεμα ή απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αποψυγμένα τρόφιμα.
- Ενυδατώστε λίγο τη σπάτουλα ζύμης κρέπας, ώστε η ζύμη να μην κολλήσει τόσο εύκολα.
- Μειώστε τη θερμοκρασία εάν οι κρέπες είναι πολύ ροδισμένες.