

## ΧΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα για πρώτη φορά Ελέγξτε εάν όλα τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα και το μηχάνημα είναι άθικτο. Στη συνέχεια, προσθέστε 1500 ml νερού στην κανάτα και καθαρίστε την κανάτα μία ή δύο φορές σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και ρίξτε το νερό.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή, παρακαλώ χειριστείτε την προσεκτικά.

### •Οδηγίες λειτουργίας

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια και συνδέστε το.
2. Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα καλύπτεται σωστά με το καπάκι και ότι το μηχάνημα είναι σε κατάσταση αναμονής.  
(Λάβετε υπόψη ότι το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί όταν η κανάτα ή το καπάκι δεν κουμπώνουν σωστά.)
3. Πατήστε το κουμπί START / STOP δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τα επίπεδα ταχύτητας.  
Αφού επιλέξετε ένα από τα επίπεδα, πατήστε ξανά START / STOP για να ξεκινήσει το πρόγραμμα εργασίας. Το μπλέντερ θα σταματήσει να λειτουργεί αφού πατηθεί το START / STOP. Αφού επιλέξετε ένα από τα μπουτόν λειτουργίας (ICE CRUSH, SMOOTHIE, GRIND), η επιλεγμένη λειτουργία θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα σε 2 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε να πιέζετε Το PULSE, το μπλέντερ θα αρχίσει να λειτουργεί συνεχώς. Το μπλέντερ θα σταματήσει να λειτουργεί όταν αφήσετε το PULSE button.



Προσοχή: Προσέξτε να μην χρησιμοποιείτε μπλέντερ με την υψηλότερη ταχύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.