

ΜΕΡΗ

1. Υποδοχείς ψωμιού
2. Παγωμένο κουμπί ψωμιού
3. Κουμπί επαναθέρμανσης
4. Κουμπί Ακύρωσης
5. Λαβή φόρτωσης με δυνατότητα υψηλής ανύψωσης
6. Έλεγχος ροδίσματος
7. Δίσκος για τα ψίχουλα

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη φρυγανιέρα σας από το κουτί της. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες από τις υποδοχές φρυγανίσματος. Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σας σε σταθερή, ασφαλή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια εργασίας μακριά από την άκρη. Συνδέστε το φιν σε μια κατάλληλη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν προεξέχει από την επιφάνεια εργασίας.

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τη φρυγανιέρα σας, μπορεί να υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά καθώς τα θερμαντικά στοιχεία θερμαίνονται για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν προκαλεί ανησυχία. Για να αφαιρέσετε τη μυρωδιά, απλώς λειτουργήστε τη φρυγανιέρα σας για πρώτη φορά χωρίς ψωμί.

Έλεγχος ροδίσματος

Ο έλεγχος ροδίσματος ρυθμίζει πόσο ροδισμένο είναι το τούστ - με άλλα λόγια, το χρώμα του τούστ. Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις παράγουν ελαφρύτερο τούστ και οι υψηλότερες ρυθμίσεις παράγουν πιο σκούρο τούστ. Κατά τη ρύθμιση του ελέγχου ροδίσματος, θυμηθείτε ότι τα ξηρές ή λεπτές φέτες ψωμιού του τούστ θα φρυγανιστούν πιο γρήγορα και απαιτούν μια χαμηλότερη ρύθμιση. Οι υγρές ή παχιές φέτες ψωμιού απαιτούν μια υψηλότερη ρύθμιση.

Κουμπί Ακύρωσης

Η διαδικασία ψήσιματος μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί ακύρωσης.

Λειτουργία υψηλής ανύψωσης

Το χαρακτηριστικό υψηλής ανύψωσης χρησιμοποιεί τη λαβή φόρτωσης για να σας βοηθήσει να αφαιρέσετε το τούστ. Όταν το ψήσιμο έχει τελειώσει, απλώς σηκώστε τη λαβή φόρτωσης προς τα πάνω από τη θέση ακινησίας για να σηκώσετε το τούστ και να διευκολύνετε την αφαίρεση.

Λειτουργία κατεψυγμένου ψωμιού

Η λειτουργία κατεψυγμένου ψωμιού σας επιτρέπει να ψήνετε το ψωμί απευθείας από τον καταψύκτη. Τοποθετήστε το ψωμί στη φρυγανιέρα σας, πατήστε τη λαβή φόρτωσης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κατεψυγμένου ψωμιού. Η τοστιέρα σας θα επεκτείνει το χρόνο ψησίματος για να επιτρέψει στον χρόνο ψωμιού να ξεπαγώσει. Παρακολουθήστε το τοστ για να βεβαιωθείτε ότι δεν καίγεται

Επαναθέρμανση τοστ - Κουμπί επαναθέρμανσης

Επαναθερμάνετε το τοστ χωρίς επιπλέον φρυγάνισμα σε αυτήν τη ρύθμιση.

1. Τοποθετήστε το τοστ στην υποδοχή της φρυγανιέρας.
2. Πιέστε προς τα κάτω το αναδύόμενο μοχλό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και πατήστε το κουμπί «Επαναθέρμανση». Θα φωτίσει μπλε μαζί με το κουμπί «Διακοπή».
3. Όταν η τοστ θερμαίνεται ξανά, ο αναδύόμενος μοχλός θα ανυψώσει αυτόματα το τοστ και θα σβήσουν και τα δύο φώτα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

1. Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ροδίσματος. Όσο υψηλότερος είναι ο επιλεγμένος αριθμός, τόσο πιο σκούρο θα είναι το τοστ.
2. Τοποθετήστε το ψωμί στις σχισμές. Πατήστε τη λαβή φόρτωσης προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει. Το ψωμί θα κατεβεί στη φρυγανιέρα και θα αρχίσει το ψήσιμο. Η λαβή φόρτωσης δεν θα ασφαλίσει εάν η φρυγανιέρα σας δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
3. Όταν το ψήσιμο τελειώσει, η λαβή φόρτωσης ανεβαίνει και το ψημένο ψωμί μπορεί να αφαιρεθεί. Μπορείτε να σηκώσετε τη λαβή φόρτωσης προς τα πάνω πέρα από τη θέση ακινησίας για να σας βοηθήσει να αφαιρέσετε το τοστ.
4. Εάν το τοστ δεν ψηθεί αρκετά, μπορεί να ψηθεί ξανά. Γυρίστε τη ρύθμιση του ροδίσματος σε χαμηλότερη ρύθμιση και προσέξτε το τοστ για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα καεί.
5. Το ψήσιμο μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί ακύρωσης. Εάν ψήνετε ένα κομμάτι ψωμιού, ρυθμίστε το ρόδισμα σε χαμηλότερη ρύθμιση από το κανονικό. Χρησιμοποιώντας χαμηλότερη ρύθμιση κατά το ψήσιμο μιας φέτας ψωμιού, δεν θα ψηθεί υπερβολικά.

ΕΑΝ Η ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο σκεύος ή εργαλείο για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο ψωμί. Μην εισάγετε ποτέ τα δάχτυλά σας στις υποδοχές ψωμιού

1. Αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα.
2. Αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει εντελώς.
3. Χαλαρώστε προσεκτικά το ψωμί από τη φρυγανιέρα προσέχοντας να μην καταστρέψετε το θερμαντικό στοιχείο.