

## CECCOTEC POWER ESPRESSO 20

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά κατά την χρήση της συσκευής.
- Σιγουρευτείτε ότι η παροχή ρεύματος σας είναι αντίστοιχη με αυτήν που αναφέρει η συσκευή.
- Μην βυθίσετε το καλώδιο, την πρίζα, ή οποιοδήποτε μην αποσπώμενο μέρος της συσκευής στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Σιγουρευτείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν βάλετε την συσκευή στο ρεύμα ή την εκκινήσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** αν η συσκευή πέσει κατά κάθος στο νερό, βγάλτε αμέσως την τροφοδοσία ρεύματος. Μην πλησιάζετε το νερό.

- Έλέγξτε το καλώδιο ρεύματος για τυχόν φθορές. Αν το καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από επίσημο Τεχνικό Τμήμα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το καλώδιο, η πρίζα ή η στεγανοποίηση του έχουν φθαρεί ή μετά από ένδειξη βλάβης ή πτώσης ή οποιασδήποτε ζημιάς.

- Μην περιστρέφετε, τσακίζετε, τεντώνετε ή τραυματίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προσταυεύστε το από αιχμηρές γωνίες και εστίες θερμότητας. Μην το αφήνετε σε θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από το σημείο χρήσης.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Απενεργοποιήστε και βγάλτε από το ρεύμα την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείται και πριν την καθαρίσετε. Βγάλτε την πρίζα και μην τραβάτε το καλώδιο κατά την αφαίρεση της τροφοδοσίας.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση ή για λόγους προώθησης. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιήσετε κανένα εξάρτημα το οποίο δεν προτείνετε από τον κατασκευαστή γιατί μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών υπο συνεχή επίβλεψη ενήλικα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα με μειωμένη αντίληψη, άτομα με μειωμένες κινητικές ικανότητες ή έλλειψης γνώσης και εμπειρίας εκτός αν έχουν λάβει οδηγίες για την σωστή και ασφαλή χρήση από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτά και έχει αντιληφθεί τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Να επιβλεπετε τα μικρά παιδιά για το ενδεχόμενο του να παίζουν με την συσκευή. Έντονη επίβλεψη χρειάζεται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε στεγνή, επίπεδη, σταθερή και αντιθερμική επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείται την συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Πάνω ή κοντά σε εστίες γκαζιού, ηλεκτρικές, φούρνους ή κοντά σε φλόγες.
  - Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να αναποδογουρίσει η συσκευή κατά την χρήση.
  - Χρήση σε εξωτερικό χώρο με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Η θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλή σε προσβάσιμα σημεία στην συσκευή κατά την διάρκεια της χρήσης της και μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες όταν είναι σε χρήση η συσκευή ή αμέσως μετά.
  - Μην καλύπτετε την συσκευή ενώ είναι σε χρήση
  - Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι σε λειτουργία. Βγάλτε την από το ρεύμα όταν τελειώσετε ή όταν αποχωρήσετε από το δωμάτιο.
  - Μην δοκιμάσετε να επισκευάσετε εσείς την συσκευή. Επικοινωνήστε με το επίσημο τεχνικό δίκτυο για συμβουλή.
  - Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες χρήσης για να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία. Απενεργοποιήστε και βγάλτε από το ρεύμα την συσκευή πριν την καθαρίσετε.
  - Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
  - Μην πλένεται την συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
  - Αποθηκεύστε την συσκευή και το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν χρησιμοποιούνται.
  - Παράπονα ή τραυματισμοί που προκλήθηκαν από χρήση της συσκευής αγνοώντας τις οδηγίες χρήσης δεν θα γίνονται δεκτές.

## **ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ**

- Αφαιρέστε την συσκευασία.
- Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής για τυχόν αστοχίες. Ξετυλίχτε το καλώδιο ρεύματος τελείως και ελέγξτε το για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα.
- Σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες και τις επισημάνσεις σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.

Για να διασφαλίσουμε ότι από το πρώτο φλυτζάνι καφέ θα έχετε εξαιρετική γεύση στον καφέ σας θα πρέπει να ξεπλύνετε την μηχανή με ζεστό νερό ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1) Βάλτε νερό μέσα στην δεξαμενή, το επίπεδο του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη MAX που υπάρχει μέσα στην δεξαμενή. Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αποσπώμενο δοχείο για εύκολο καθάρισμα. Μπορείτε να γεμίσετε την δεξαμενή με νερό πρώτα και μετά να την τοποθετήσετε πάνω στη συσκευή.

2) Βάλτε το ανοξείδωτο φίλτρο μέσα στην υποδοχή του χωρίς να υπάρχει αλεσμένος καφές. Μετά τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στην μηχανή με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόσει στην βάση και στην έξοδο του νερού. Γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι το χερούλι να ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη κλειδώματος στην συσκευή.

3) Τοποθετήστε μια κανάτα στην αποσπώμενη βάση. Σιγουρευτείτε ότι η εξαγωγή ατμού είναι στην ένδειξη «Off».

4) Βάλτε την συσκευή στην πρίζα. Η μπρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί.

5) Πατήστε το κουμπί για την ετοιμασία καφέ και η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη.

6) Πατήστε το κουμπί για την εξαγωγή του καφέ. Η μηχανή θα εξάγει νερό μέσα στην κανάτα. Πατήστε εκ νέου το κουμπί όταν η κανάτα γεμίσει για να σταματήσει. Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει ξανά μέχρι το προϊόν να σταματήσει την προθέρμανση. Επαναλάβετε την διαδικασία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μπορεί να ακούσετε έναν θόρυβο όταν η συσκευή πρεσάρει νερό για πρώτη φορά. Είναι φυσιολογικό, καθώς η συσκευή κάνει εξαέρωση. Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, ο θόρυβος θα εξαλειφθεί.

## **ΧΡΗΣΗ**

### **ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ**

Για να φτιάξετε μια κούπα ωραίου ζεστού καφέ espresso, προτείνετε να προθερμάνετε την συσκευή πριν φτιάξετε καφέ, συμπεριλαμβανομένου την βάση του φίλτρου, το φίλτρο και την κούπα έτσι ώστε η γεύση του καφέ να μην αλλοιωθεί από κανένα κρύο μέρος.

- 1) Αφαιρέστε το αποσπώμενο δοχείο, ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το με νερό. Το επίπεδο του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη MAX. Τοποθετήστε το δοχείο πάλι στην συσκευή.
- 2) Τοποθετήστε το ανοξείδωτο φίλτρο μέσα στην υποδοχή του φίλτρου και μετά τοποθετήστε το μέσα στην συσκευή, τοποθετώντας το στην σωστή θέση. Γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη "lock" στην συσκευή.
- 3) Τοποθετήστε μια κούπα espresso στην αποσπώμενη βάση.
- 4) Βάλτε την συσκευή στην πρίζα. Επιβεβαιώστε ότι η εξαγωγή του ατμού είναι κλειστή.
- 5) Πιέστε το πλήκτρο του καφέ και η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιμένετε μέχρι η φωτεινή ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει.
- 6) Πιέστε το πλήκτρο εξαγωγής καφέ. Η μηχανή θα πρεσάρει νερό μέσα στο φλυτζάνι, καθώς ζεσταίνει όλα τα μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή ο καφές. Πιέστε το πλήκτρο ξανά όταν το φλυτζάνι γεμίσει για να σταματήσει. Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει μέχρι να τελειώσει η προθέρμανση της συσκευής.

## ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΑΦΕ ESPRESSO

1. Αφού προθερμάνεται την μηχανή, αφαιρέστε την βάση του φίλτρου από το σώμα της γυρνώντας το δεξιόστροφα. Γεμίστε το φίλτρο με αλεσμένο καφέ χρησιμοποιώντας το κουτάλι μεζούρα και πιέστε το σφικτά με την άλλη άκρη του κουταλιού.
2. Τοποθετήστε την βάση του φίλτρου μέσα στην συσκευή, στην σωστή θέση. Γυρίστε την δεξιόστροφα μέχρι το χερούλι να ευθυγραμιστεί με την ένδειξη "lock". Σιγουρευτείτε ότι η εξαγωγή του ατμού είναι κλειστή.
3. Ρίξτε το ζεστό νερό μέσα στο φλυτζάνι και τοποθετήστε το φλυτζάνι στην αποσπώμενη βάση.
4. Μόλις η φωτεινή ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει πατήστε το πλήκτρο για την εξαγωγή του καφέ και αμέσως ο καφές θα ξεκινήσει να ρέει μέσα στο φλυτζάνι. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να σταματήσει.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: μην αφήνετε την μηχανή χωρίς επίβλεψη κατά την χρήση της γιατί θα χρειαστεί αν την σταματήσετε χειροκίνητα.
5. Μόλις ο καφές σας είναι έτοιμος, αφαιρέστε την βάση του φίλτρου γυρνώντας δεξιόστροφα. Πετάξτε τα υπολείμματα καφέ πιέζοντας το φίλτρο και γυρνώντας το ανάποδα σε κάποιο κατάλληλο δοχείο απορριμάτων.
6. Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να κρυώσουν και καθαρίστε τα με τρεχούμενο νερό.

## ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ ΑΦΡΟΓΑΛΑ

1. Ετοιμάστε την μηχανή espresso όπως αναφέρετε στο τμήμα «ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΑΦΕ ESPRESSO», Σιγουρευτείτε ότι η εξαγωγή του ατμού είναι κλειστή.
2. Πατήστε το κουμπί για τον ατμό και περιμένετε μέχρι η φωτεινή ένδειξη να σταματήσει να αναβοσβήνει.
3. Γεμίστε την κανάτα με περίπου 100ml γάλα για κάθε cappuccino που θέλετε να ετοιμάσετε. Προτείνετε να χρησιμοποιείται κρύο γάλα πλήρες σε λιπαρά.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** να χρησιμοποιείτε κανάτα της οποίας η διάμετρος δεν ξεπερνά τα 70mm, και να έχετε υπόψιν σας ότι ο όγκος του γάλατος διπλασιάζεται κατά την προετοιμασία.
4. Γυρίστε τον μοχλό για την εξαγωγή ατμού αργά δεξιόστροφα. Ο ατμός θα βγει από το ακροφύσιο.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην γυρνάτε τον μοχλό εξαγωγής ατμού πολύ γρήγορα γιατί ο ατμός ετοιμάζεται άμεσα και μπορεί να είναι επικίνδυνο.
5. Τοποθετήστε περίπου 2 εκατοστά το ακροφύσιο με το εξάρτημα για αφρόγαλα μέσα στο γάλα. Κατά την διάρκεια κουνήστε την κανάτα πάνω και κάτω.
6. Όταν τελειώσετε, κλείστε τον μοχλό εξαγωγής ατμού.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ:** καθαρίστε την εξαγωγή ατμού με ένα υγρό σφουγγάρι αμέσως μετά την χρήση. Προσέχετε μην καείτε.
7. Ρίξτε το αφρόγαλα μέσα στον espresso για να ετοιμάσετε τον cappuccino.
8. Πατήστε το κουμπί για τον ατμό ξανά για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία του.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** προτείνετε να αφήσετε την συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν φτιάξετε καφέ ξανά. Σε αντίθετη περίπτωση ο espresso σας μπορεί να έχει μια ελαφριά οσμή καμμένου.

## **ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΩ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ**

1. Πατήστε το πλήκτρο του καφέ και σιγουρευτείτε ότι ο μοχλός του ατμού είναι κλειστός. Η φωτεινή ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει μόλις η συσκευή φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
2. Γυρίστε τον μοχλό δεξιόστροφα (τουλάχιστον 135°). Μετά πατήστε το πλήκτρο για την εξαγωγή του καφέ και καυτό νερό θα τρέξει από το ακροφύσιο του ατμού.

## **ΠΩΣ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΩ ΥΓΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΜΟ**

Το ακροφύσιο (χωρίς το εξάρτημα για αφρόγαλα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζεστάνετε ροφήματα όπως ζεστή σοκολάτα, νερό ή τσάι.

1. Αφαιρέστε το αποσπώμενο δοχείο, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου, γεμίστε το με νερό. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να ξεπερνάει την ένδειξη "MAX" όπως φαίνεται στο δοχείο. Τοποθετήστε το δοχείο ξανά στην συσκευή.
2. Τοποθετήστε την συσκευή στο ρεύμα. Σιγουρευτείτε ότι ο μοχλός εξαγωγής ατμού είναι κλειστός.
3. Πατήστε το πλήκτρο εξαγωγής ατμού και η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιμένετε μέχρι η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει.
4. Απομακρύνετε το εξάρτημα για το αφρόγαλα από το ακροφύσιο.
5. Βυθίστε το ακροφύσιο μέσα στο υγρό που θέλετε να ζεστάνετε. Γυρίστε τον μοχλό αργά δεξιόστροφα για να ελευθερωθεί ο ατμός.
6. Όταν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία κλείστε το ακροφύσιο του ατμού.
7. Πατήστε ξανά το πλήκτρο του ατμού για να σβήσετε την συσκευή.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Απενεργοποιήστε και βγάλτε από το ρεύμα την συσκευή, αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
2. Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα υγρό πανί. Αδειάστε την δεξαμενή νερού και το δοχείο με τις αποστάξεις και καθαρίστε το μαζί με την αποσπώμενη σχάρα. Στεγνώστε τα ενδελεχώς.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μην καθαρίζετε την συσκευή με διαλυτικά ή καθαριστικά που εμπεριέχουν αλκοόλ. Μην βυθίζετε την κυρίως συσκευή μέσα στο νερό.

3. Καθαρίστε την βάση του φίλτρου και το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΤΩΝ

1. Για να είμαστε σίγουροι ότι η μηχανή μας λειτουργεί σωστά, η εσωτερική σωλήνωση καθαρή και η γεύση του καφέ σωστή, θα πρέπει να καθαρίζουμε το αποθετήριο αλάτων κάθε 2-3 μήνες.
2. Γεμίστε το δοχείο με νερό και υγρό αφαλάτωσης μέχρι την ένδειξη “MAX” (η αναλογία νερού και υγρού αφαλάτωσης είναι 4 προς 1).
3. Τοποθετήστε το φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι μέσα στην θήκη του φίλτρου χωρίς αλεσμένο καφέ μέσα του και τοποθετήστε το στον κορμό της μηχανής όπως αναφέρετε στα προηγούμενα τμήματα. Τοποθετήστε μια κανάτα κάτω από το φίλτρο. Σιγουρευτείτε ότι ο μοχλός εξαγωγής ατμού είναι κλειστός.
4. Πατήστε το πλήκτρο του καφέ και περιμένετε μέχρι η φωτεινή ένδειξη να σταματήσει να αναβοσβήνει. Μετά πατήστε το κουμπί εξαγωγής καφέ και εξάγετε περίπου 500ml υγρού. Πατήστε το κουμπί εξαγωγής καφέ ξανά για να σταματήσει και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.
5. Πατήστε το κουμπί εξαγωγής ατμού και περιμένετε μέχρι να σταματήσει η φωτεινή ένδειξη να αναβοσβήνει. Γυρίστε τον μοχλό εξαγωγής ατμού δεξιόστροφα για να απελευθερώσει ατμό για περίπου 2 λεπτά. Κατόπιν κλείστε τον μοχλό για την εξαγωγή ατμού και πατήστε ξανά το πλήκτρο για τον ατμό ξανά για να σταματήσει. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.
6. Επανεκινήστε την συσκευή και επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 τουλάχιστον 3 φορές.
7. Πατήστε το πλήκτρο του καφέ και περιμένετε μέχρι η φωτεινή ένδειξη να σταματήσει αδειάζει το δοχείο.
8. Γεμίστε το δοχείο μέχρι την ένδειξη “MAX” και επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 τουλάχιστον 3 φορές. Κατόπιν συνεχίστε με το βήμα 7.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Νερό τρέχει από το καπάκι ή την δεξαμενή νερού.	Η δεξαμενή νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε την δεξαμενή σωστά στην υποδοχή της βάσης της συσκευής.
	Το επίπεδο του νερού στο δοχείο ξεπερνάει την ένδειξη «MAX».	Το επίπεδο του νερού στο δοχείο πρέπει να είναι μεταξύ των ενδείξεων «MIN» & «MAX».
Νερό τρέχει από την βάση της συσκευής του καφέ.	Υπάρχει πολύ νερό δοχείο σταλάξεων.	Παρακαλώ, καθαρίστε τον δοχείο σταλάξεων.
	Η συσκευή του καφέ δεν λειτουργεί σωστά.	Παρακαλώ, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.

Νερό τρέχει από την άκρη του φίλτρου.	Υπάρχει αλεσμένος καφές στην άκρη του φίλτρου.	Καθαρίστε την άκρη του φίλτρου.
Ο καφές έχει όξινη γεύση.	Η συσκευή δεν έχει καθαριστεί σωστά μετά των καθαρισμό αλλάτων.	Καθαρίστε την καφετιέρα όπως αναφέρετε στο τμήμα «ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ»
	Η σκόνη καφέ έχει αποθηκευτεί σε ζεστό και υγρό μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο καφές έχει χαλάσει.	Παρακαλώ χρησιμοποιείτε φρέσκο καφέ ή αποθηκεύτε την σκόνη καφέ σε δροσερό και σκιερό μέρος. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κλείστε την γερά και αποθηκεύτε την στο ψυγείο.
Η καφετιέρα δεν λειτουργεί.	Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι στην πρίζα.	Το ποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Αν συνεχίζει να μην λειτουργεί επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.
Ο ατμός δεν δημιουργεί αφρόγαλα.	Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει ακόμα	Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφρόγαλα μόνο όταν σταματήσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη.
	Το δοχείο είναι πολύ μεγάλο ή το σχήμα δεν είναι σωστό.	Χρησιμοποιείτε ψηλά και στενά δοχεία.
	Έχετε χρησιμοποιήσει άπαχο γάλα.	Χρησιμοποιήστε πλήρες γάλα.