

# KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

**KD1503 (JS98-A) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**Μετάφραση των αρχικών οδηγιών**



## KD1503 (JS98-A)

1. Μύτη συγκόλλησης
2. Μπουλόνι
3. Φως
4. Διακόπτης
5. Λαβή
6. Βύσμα

Ισχύς:	100W
Τάση:	230V~
Συχνότητα	50Hz
Κατηγορία:	Κατηγορία II



### Τεχνικά δεδομένα

#### Εγχειρίδιο χρήστη

Πριν ξεκινήσετε την εργασία με τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα στην πρίζα είναι σύμφωνα με τα δεδομένα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

1. Συνδέστε το καλώδιο (# 6) της συσκευής σε πρίζα 230 V / 50 Hz.
2. Κρατώντας τη συσκευή από τη λαβή (# 5), στρέψτε το άκρο συγκόλλησης προς το αντικείμενο που πρόκειται να συγκολληθεί.
3. Γυρίστε το διακόπτη. Η λάμπα θα ανάψει.
4. Η συσκευή χρειάζεται 6-8 δευτερόλεπτα για να ζεσταθεί (φτάνοντας τη θερμοκρασία των 230 C).
5. Μετά τη συγκόλληση, απενεργοποιήστε το μηχάνημα (# 4).

Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης, η θερμοκρασία του άκρου συγκόλλησης μειώνεται αργά. Το πάτημα του διακόπτη προκαλεί τη θέρμανση του άκρου.

Πριν από τη χρήση, λιπάνετε το άκρο συγκόλλησης (# 1).

Η συσκευή θερμαίνεται γρήγορα και ταυτόχρονα εξοικονομεί ενέργεια.

Το σχήμα του άκρου συγκόλλησης επιτρέπει τη μερική επαφή με το τεμάχιο εργασίας.

#### Συντήρηση

Το πιστόλι και το άκρο συγκόλλησης (# 1) έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η συσκευή να αποσυναρμολογείται εύκολα για οποιαδήποτε αντικατάσταση.

#### Αντικατάσταση μύτης συγκόλλησης

Αφαιρέστε τις 2 βίδες του άκρου συγκόλλησης. Τραβήξτε έξω το παλιό άκρο, τοποθετήστε ένα νέο και σφίξτε με τις βίδες.

#### Αντικατάσταση λαμπτήρα

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα ταιριάζει με την τάση που βρίσκεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής

2. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε βροχή.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα υλικά ή εξαρτήματα μέσα στο μηχάνημα. .
4. Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
5. Όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από την πηγή ρεύματος.
6. Η συσκευή προορίζεται για εσωτερική χρήση.

## Οδηγίες ασφαλείας:



Προειδοποίηση! Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, θα πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις για προστασία από ηλεκτροπληξία, τραυματισμό και πυρκαγιά.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε και θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα και φυλάξτε αυτό το έγγραφο.

Συμβουλές ασφαλείας:

- 1) Ο χώρος εργασίας με τη συσκευή πρέπει να είναι καλά φωτισμένος.  
Τα ακατάστατα δωμάτια μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή.
- 2) Δώστε προσοχή στο περιβάλλον εργασίας σας.  
Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρό περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- 3) Κάλυμμα έναντι ηλεκτροπληξίας.  
Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένα ή γειωμένα μέρη όπως σωλήνες, θερμαντικά στοιχεία, σόμπες και ψυγεία.
- 4) Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το μηχάνημα.  
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άλλα άτομα εκτός από τον χειριστή.
- 5) Αποθήκευση συσκευών.  
Όταν δεν χρησιμοποιούνται, οι συσκευές πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό, κλειστό μέρος, μακριά από παιδιά. 6) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.  
Η συσκευή θα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα όταν χρησιμοποιείται όπως προορίζεται. 7) Χρήση της σωστής συσκευής.  
Δεν επιτρέπεται η χρήση μικρών συσκευών για την εκτέλεση μεγάλων βιομηχανικών έργων. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.
- 8) Κατάλληλο φόρεμα.  
Φορέστε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορούν να μείνουν πιάστηκε στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται η χρήση λαστιχένια γάντια και αντιολισθητικά παπούτσια. Σε περίπτωση που το άτομο που χειρίζεται τη συσκευή έχει Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι καρφωμένα ή να τοποθετηθεί ένα στοιχείο προστασίας μαλλιών στο κεφάλι.
- 9) Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
- 10) Συνδέστε τη συσκευή αναρρόφησης.  
Εάν η χρήση της συσκευής συνεπάγεται την εκπομπή μεγάλης ποσότητας σκόνης, χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη συσκευή αναρρόφησης που θα πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή.
- 11) Απαγορεύεται η μετακίνηση της συσκευής με το καλώδιο ρεύματος ή το τράβηγμα του καλωδίου για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από θερμότητα, γράσο και αιχμηρές άκρες

**12) Ασφαλής εργασία.**

Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες για να συγκρατήσετε το τεμάχιο εργασίας. Είναι πολύ πιο ασφαλές από το να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας. 13) Μην σκύβετε όταν εργάζεστε με τη συσκευή. Πρέπει να διατηρήσετε την ισορροπία και τη σταθερότητά σας  
θέση.

14) Φροντίστε τη συσκευή. Ο εξοπλισμός κοπής πρέπει να είναι αιχμηρός και καθαρός για καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αλλαγή εξαρτημάτων. Ελέγξτε τη συσκευή για πιθανή ζημιά σε εξαρτήματα. Πριν από την περαιτέρω χρήση του εξοπλισμού, ελέγξτε ότι το προστατευτικό ή άλλα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε επίσης την ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν σωστά ασφαλισμένο, εγκατεστημένο και σε κατάσταση λειτουργίας. Το κάλυμμα ή άλλα κατεστραμμένα εξαρτήματα θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και σβήνω

**15) Αποσυνδέστε τη συσκευή.**

Απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα πριν από τη συντήρηση και πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων.

16) Αφαιρέστε τυχόν πλήκτρα ρύθμισης. Θυμηθείτε να ελέγχετε πάντα το εάν δεν έχουν μείνει κλειδιά ρύθμισης ή άλλα εξαρτήματα στο μηχάνημα.

17) Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε την πρίζα.

**18) Χρήση καλωδίων επέκτασης.**

Εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

**19) Συγκεντρώσου στη δουλειά που κάνεις.**

Δώστε προσοχή σε όλα όσα κάνετε. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική. Εάν ο χρήστης δεν είναι κουρασμένος, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

**20) Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα δεν έχει καταστραφεί.**

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, τα καλύμματα ή άλλα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε εάν όλα τα στοιχεία είναι σωστά τοποθετημένα, τοποθετημένα και εάν υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Ένα κάλυμμα ή άλλα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν εγχειρίδιο. Οι κατεστραμμένοι διακόπτες πρέπει να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

**21) Προειδοποίηση.**

Η χρήση αξεσουάρ διαφορετικών από αυτά που συνιστώνται και περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.

**22) Οποιοσδήποτε επισκευές στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο άτομο.**

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένα άτομα χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον χρήστη.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με νέο, διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή το σέρβις επισκευής.

Κρατήστε αυτό το έγγραφο.