

**MPM**

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΕΤ MBL-11

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό.

Μην βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το φις ή το κύριο σώμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από αιχμηρές άκρες ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένο. Σε μια τέτοια περίπτωση, επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Να περιμένετε πάντα μέχρι να σταματήσει τελείως η λεπίδα πριν την αποσυναρμολογήσετε.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε τις λεπίδες κοπής, ειδικά κατά την αποσυναρμολόγηση και πλύσιμο.

Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά

στη συσκευή, πυρκαγιά ή τραυματισμό.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες.

Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Κατά τη λειτουργία της συσκευής κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη.

Πριν καθαρίσετε το εξάρτημα ανάμειξης, αφαιρέστε το πρώτα από τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προσαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά και σωστά πριν από τη λειτουργία

η συσκευή.

Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, εστίες, κουζίνες, φούρνους κ.λπ. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν κατανοούν τους κινδύνους που εμπειρίχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

**Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.**

**Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.**

**Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.**

**Μην τραβάτε το φις κρατώντας το καλώδιο ρεύματος.**

**Μη συνδέετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.**

**Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας εύκολα προσβάσιμο**

**(δηλαδή πλαστικές σακούλες, κουτιά από χαρτόνι, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.).**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή σακούλες. Πνιγμός/ κίνδυνος ασφυξίας!**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι λεπίδες κοπής είναι πολύ αιχμηρές, αποφύγετε να τις αγγίζετε όσο**

**άδειασμα ή καθαρισμός της συσκευής - μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.**

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



1. Σώμα μοτέρ
2. Εξάρτημα ανάμεικης από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη θερμότητα
3. Απελευθερώστε τα κουμπιά (και στις δύο πλευρές του σώματος του κινητήρα)
4. Φωτιζόμενο κουμπί ON/OFF
5. Κουμπί TURBO
6. Φωτιζόμενη ταχεία κλήση
7. Δοχείο ανάμειξης 1750ml με καπάκι
8. Καπάκι δοχείου
9. Γιακάς κλειδώματος
10. Σωλήνας τροφοδοσίας
11. Δοχείο 600ml με καπάκι

12. Πλήρης αμφίπλευρη χονδροειδής δίσκος τεμαχισμού/τεμαχισμού
13. Πλήρες δίπλευρο πρόστιμο δίσκος τεμαχισμού/τεμαχισμού
14. Πλήρης δίσκος τρίψιμο πατάτας
15. Λεπίδα κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα
16. Άξονας κίνησης δίσκου
17. Χτύπημα για το χτύπημα των ασπράδιων αυγών και το χτύπημα ελαφρών κρέμες και σάλτσες

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και τα δοχεία πριν από την πρώτη χρήση.  
Τοποθετήστε το εξάρτημα ανάμειξης 2 στο σώμα του κινητήρα 1 μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.  
Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα ανάμειξης 2, πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης 3 και σύρετε το προς τα έξω, με τη λεπίδα στραμμένη προς τα κάτω. Προσέξτε να μην τραυματιστείτε ή να προκληθεί ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής όταν αφαιρείτε το εξάρτημα.  
Το μοντέλο MBL-11 διαθέτει ένα επιπλέον δοχείο 1750 ml 7 με καπάκι και λεπίδα κοπής 15 και δίσκους κοπής/τεμαχισμού δύο όψεων 12 13 14 καθώς και εξάρτημα ανακίνησης 17.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΚΟΠΗΣ

Αφαιρέστε το καπάκι 8 από το δοχείο 7, περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής 15 πάνω από την καρφίτσα στο κέντρο του δοχείου και, στη συνέχεια, κλείστε το δοχείο έτσι ώστε το άκρο της λεπίδας κοπής 15 να χωράει στο καπάκι 8. Βιδώστε το καπάκι 8 δεξιόστροφα.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ

Αφαιρέστε το καπάκι 8 από το δοχείο 7, περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Τοποθετήστε τον άξονα κίνησης δίσκου 16 στον πείρο στο κέντρο του δοχείου, μετά τοποθετήστε τον επιλεγμένο δίσκο 12 13 14 στον άξονα κίνησης δίσκου (13) και κλείστε το δοχείο έτσι ώστε το άκρο του δίσκου 12 13 14 να χωράει στο καπάκι 8. Βιδώστε το καπάκι 8 δεξιόστροφα.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑ ΑΣΠΡΑΔΙΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΡΕΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΩΝ

Τοποθετήστε το εξάρτημα για το χτύπημα των ασπράδιων αυγών 17 στο σώμα του κινητήρα 1 μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα για το χτύπημα των ασπράδιων αυγών 17, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης 3 και σύρετε το προς τα έξω.

### ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Η συσκευή συνοδεύεται από επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας 6 που επιτρέπει την προσαρμογή της ταχύτητας του κινητήρα στις ανάγκες σας. Περιστρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας 6 δεξιόστροφα για ταχύτερη ανάμειξη και αριστερόστροφα για πιο αργή ανάμειξη.

### ΚΟΥΜΠΙ TURBO

Το κουμπί TURBO 5 αυξάνει την ταχύτητα της συσκευής στη μέγιστη ταχύτητα για μικρό χρονικό διάστημα. Η λειτουργία TURBO ενεργοποιείται μόνο όταν πατηθεί το κουμπί TURBO 5. Η ισχύς TURBO αντιστοιχεί στην υψηλότερη ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ταχύτητας 6.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TURBO για να λειτουργήσετε το μπλέντερ χειρός στην υψηλότερη ταχύτητά του.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
2. Πριν και μετά από κάθε χρήση αποσυναρμολογείτε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και πλύνετε καλά με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
3. Μην πλένετε κανένα από τα μέρη της συσκευής.
4. Επιθεωρείτε περιοδικά τα προσαρτήματα πριν τα επανατοποθετήσετε. Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ εάν οι λεπίδες του προσαρτήματος ανάμειξης 2 είναι φραγμένες ή ο κινητήρας επιβραδύνει.
5. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα και μετά σκουπίστε το σώμα του κινητήρα με ένα υγρό πανί.
6. Ο κινητήρας λιπαίνεται εφ' όρου ζωής – δεν απαιτείται πρόσθετη λίπανση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς: 800 W

Τροφοδοσία: 220-240 V 50/60 Hz

ΚΒ MAX: 30 δευτ.

Διάλειμμα μεταξύ των κύκλων

εργασίας: 30 δευτερόλεπτα. Θόρυβος

(LWA): 80 dB

