



MCZ-103M



Ανοξείδωτος Ασύρματος Ηλεκτρικός Βραστής

Ανοξείδωτος Ασύρματος Ηλεκτρικός Βραστήρας 1.7 Lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ☒ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
- ☒ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα παιδιά βρίσκονται κοντά στη συσκευή.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται.
- ☒ Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και την πρίζα σε νερό ή άλλα υγρά.
- ☒ Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- ☒ Αφαιρείτε πάντα το φιν από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν τον καθαρίσετε.
- ☒ Μην χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη συσκευή, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιν είναι κατεστραμμένο - σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- ☒ Μην κρεμάτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε αιχμηρές άκρες και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
- ☒ Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα πάνω από τη μέγιστη χωρητικότητα ή κάτω από την ελάχιστη χωρητικότητα - ένας υπεργεμισμένος βραστήρας μπορεί να πιτσιλίσει βραστό νερό.
- ☒ Πριν τοποθετήσετε τον βραστήρα στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος.
- ☒ Το καπάκι του βραστήρα πρέπει να είναι κλειστό όταν βράζει νερό.
- ☒ Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο με τη βάση που παρέχεται μαζί του.
- ☒ Μην τοποθετείτε τον βραστήρα κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε καυτές επιφάνειες.
- ☒ Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο για να βράζετε νερό.
- ☒ Όταν βράζει νερό, μην αγγίζετε το περίβλημα του βραστήρα γιατί μπορεί να είναι ζεστό.
- ☒ Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πρίζα με πείρο γείωσης.
- ☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- ☒ Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση του εξοπλισμού, εάν παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού με ασφαλή τρόπο, ώστε οι σχετικοί κίνδυνοι να είναι κατανοητοί. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ☒ Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή/συσκευή.
- ☒ Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- ☒ Μην αφαιρείτε το φιν από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο
- ☒ Εάν χυθεί νερό στα εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα καθώς και στη βάση του ρεύματος, στεγνώστε τα καλά πριν συνδέσετε ξανά τον βραστήρα.
- ☒ Μη λειτουργείτε τον βραστήρα χωρίς νερό.
- ☒ Ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- ☒ Μην συνδέετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- ☒ Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρίσετε.
- ☒ Για την ασφάλεια των παιδιών, μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, αφρός πολυστερίνης κ.λπ.) ελεύθερα προσβάσιμα.
- ☒ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο. Κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Περίβλημα βραστήρα από ανοξείδωτο χάλυβα

2. Αρθρωτό καπάκι
 3. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας
 4. Λαβή κανάτας
 5. Διακόπτης on/off
 6. Διαβαθμισμένος δείκτης στάθμης νερού
 7. Περιστρεφόμενη βάση του βραστήρα 360°8. Κουμπί ανοίγματος καπακιού
- Ελάχιστη/Μέγιστη χωρητικότητα Καλυμμένος θερμοαντήρας 0,5/1,7 L



ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ο βραστήρας πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδες, σταθερές και στεγνές επιφάνειες.
2. Πριν από την πρώτη χρήση, γεμίστε τον βραστήρα στο μέγιστο επίπεδο, βράστε το νερό, αδειάστε το και ξεπλύνετε τον βραστήρα. Επαναλάβετε τη λειτουργία αρκετές φορές για να αφαιρέσετε τα εργοστασιακά ιζήματα κ.λπ.
3. Ο βραστήρας σβήνει αυτόματα αφού βράσει το νερό. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να απενεργοποιηθεί νωρίτερα χρησιμοποιώντας το διακόπτη (5)
4. Αφού βράσει νερό ή σβήσετε τον βραστήρα, περιμένετε περίπου 15-20 δευτερόλεπτα πριν τον θέσετε ξανά σε λειτουργία.
5. Εάν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος χωρίς νερό, το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση θα τον απενεργοποιήσει. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν τον ξαναγεμίσετε

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

1. Πριν γεμίσετε με νερό, αφαιρέστε την κανάτα από τη βάση (7).
2. Ανοίξτε το καπάκι της κανάτας (2) με το κουμπί (8) και γεμίστε τη με νερό στο επιθυμητό επίπεδο (όχι όμως λιγότερο από 0,5 λίτρο και όχι περισσότερο από 1,7 λίτρο).
3. Κλείστε το κάλυμμα (2) προσεκτικά.
4. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση ισχύος (7).
5. Ενεργοποιήστε τον βραστήρα χρησιμοποιώντας το διακόπτη (5). Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βάση που παρέχεται με το μοντέλο. Μην ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα ενώ βράζει νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίζετε τακτικά την κανάτα από εναποθέσεις ασβέστη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό του βραστήρα, αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει η κανάτα.

1. Γεμίστε την κανάτα με νερό και ξύδι ή χυμό λεμονιού (οξύ) ή χρησιμοποιήστε ειδικό αφαλάτωση που διατίθεται στα καταστήματα οικιακών συσκευών.
2. Αφήστε το βραστήρα για 1 ώρα και μετά βράστε το νερό.
3. Αδειάστε την κανάτα και ξεπλύνετε καλά με κρύο νερό.
4. Επαναλάβετε 1-3 φορές αν χρειάζεται.
5. Για να φύγει η μυρωδιά του ξιδιού, βράστε το νερό πολλές φορές και ρίξτε το.
6. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της κανάτας με ένα πανί.
7. Η μη αφαλάτωση του βραστήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μην βυθίζετε τη συσκευή και μην την αφήνετε σε νερό ή άλλα υγρά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα αντικείμενα καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του βραστήρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος
Μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας: 0,67 m ΣΗΜΕΙΩΣΗ! MPM AGD S.A. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές αλλαγές