



### MSG-17

#### ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** - Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας. - Απαιτείται μεγάλη προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή. - Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με καυτές επιφάνειες. - Πάντα να βγάζετε το φιν από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό της. - Μην χρησιμοποιείτε το ψήστη σε περίπτωση ζημιάς του, καθώς και εάν το καλώδιο ή το φιν του είναι κατεστραμμένο – σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή. - Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποστολή του. - Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και την πρίζα της σε νερό ή άλλα υγρά. - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της. - Μην τοποθετείτε τίποτα στο καπάκι της συσκευής. - Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν βγάλετε το φιν από την πρίζα - Μην στέκεστε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και γκαζιού, καυστήρες, φούρνους κ.λπ. - Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση της συσκευής σε μεταλλικές επιφάνειες - Η

συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο. - Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος, βγάλτε την από την πρίζα. - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ). - Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από τα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ).

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή, εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό. - Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά σας να παίζουν με τη συσκευή. - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. - Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. - Μην καλύπτετε τις οπές αέρα στο κάλυμμα της συσκευής κατά τη λειτουργία της. - Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια. - Μην αφαιρείτε το φινιρίσμα από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο. - Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας που γερνάει εύκολα προσβάσιμο (π.χ. πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.). - Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. - ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστικά 1m ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας! ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Καπάκι συσκευής με τον κινητήρα και τον διακόπτη. 2. Σίτες με διάμετρο 28cm 3. Βάση στεγνωτηρίου 4. Αντιολισθητικά μαξιλαράκια 5. Διακόπτης ON / OFF στεγνωτηρίου ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 1. Πριν από την πρώτη χρήση για το στέγνωμα των τροφίμων, η συσκευή θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για 30 λεπτά χωρίς να τοποθετείτε προϊόντα σε κόσκινα. 2. Μετά την απενεργοποίηση, ο καθαρισμός και το ξέπλυμα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο «Καθαρισμός και συντήρηση». ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Η ξήρανση των τροφίμων χρησιμοποιείται ως αποτελεσματική μέθοδος συντήρησής τους. 2. Ζεστός αέρας με συνεχώς ελεγχόμενη θερμοκρασία κυκλοφορεί στο στεγνωτήριο ανάμεσα στο καπάκι που ενσωματώνει τον κινητήρα και τα μεμονωμένα κόσκινα καθώς και τη βάση του στεγνωτηρίου. 3. Επομένως όλα τα προϊόντα που τοποθετούνται σε πιο στεγνά κόσκινα στεγνώνουν καλά χωρίς να χάνουν τις θρεπτικές τους αξίες. 4. Επομένως μπορούμε να απολαμβάνουμε τα φρούτα, τα λαχανικά ή τα μανιτάρια χωρίς να προσθέτουμε τεχνητά συντηρητικά για 12 μήνες το χρόνο. 5. Αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα λουλουδιών, βοτάνων, παρασκευή μουσλιών κ.λπ. 1. Τα δοχεία αποθήκευσης αποξηραμένων προϊόντων διατροφής πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. 2. Προτιμώμενος τρόπος αποθήκευσης των αποξηραμένων προϊόντων διατροφής είναι τα γυάλινα βάζα με μεταλλικά καπάκια, τοποθετημένα σε ξηρό και σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία 5-20°C. 3. Κατά την πρώτη εβδομάδα μετά την ξήρανση, τα προϊόντα σε βάζα πρέπει να ελέγχονται για υγρασία. Σε περίπτωση υγρασίας, τα προϊόντα πρέπει να στεγνώνουν επανειλημμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην βάζετε ζεστά ή ακόμα και ζεστά προϊόντα σε δοχεία αποθήκευσης! ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Τα κόσκινα που έχουν σχεδιαστεί για προϊόντα προς ξήρανση πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο που να επιτρέπει την απεριόριστη ροή αέρα μεταξύ τους. 2. Εκτός

εάν όλα τα κόσκινα δεν είναι γεμάτα με προϊόντα, συνιστάται να τοποθετείτε στο στεγνωτήριο μόνο τα κόσκινα με προϊόντα. 3. Τοποθετήστε το καπάκι της συσκευής που ενσωματώνει το μοτέρ στην τελευταία τοποθετημένη σήτα. 4. Τοποθετήστε το φινι στην πρίζα. 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του διακόπτη που είναι ενσωματωμένος στο καπάκι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα μεγαλύτερων τεμαχίων προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση τα κόσκινα θα πρέπει να τοποθετούνται με ανοίγματα εισόδου προσανατολισμένα το ένα προς το άλλο. Επομένως ο ωφέλιμος χώρος του στεγνωτηρίου θα αυξηθεί. ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Πάντα να πλένετε καλά τα προϊόντα πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο. 2. Οποιαδήποτε προϊόντα διατροφής πρέπει να κόβονται με τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη διάταξή τους μεταξύ ομοιόμορφα προσανατολισμένων κόσκινων. 3. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις ιδιότητες των μεμονωμένων προϊόντων, το πάχος των φετών κ.λπ. 4. Σε περίπτωση μη ομοιόμορφης ξήρανσης των προϊόντων, τα μεμονωμένα κόσκινα πρέπει να μετατοπίζονται – τα πάνω κόσκινα να αντικαθίστανται από τα κάτω και αντίστροφα. 5. Για να αποφευχθεί το καφέ χρώμα των φρούτων που πρόκειται να αποξηρανθούν, τα φρούτα μπορούν να ραντιστούν με χυμό λεμονιού ή ανανά. 6. Ορισμένα λαχανικά ή φρούτα μπορούν να επικαλυφθούν με φυσικό προστατευτικό στρώμα. Επομένως ο χρόνος στεγνώματος τους μπορεί να παραταθεί. Για να αποφευχθεί μια τέτοια ταλαιπωρία, τα φρούτα μπορούν να ξεφλουδιστούν κ.λπ. ΞΗΡΑΝΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΩΝ 1. Πλένουμε καλά τα φρούτα ή ταμανιτάρια. 2. Αφαιρέστε όλα τα κουκούτσια, τα σάπια μέρη κ.λπ. 3. Κόψτε τα φρούτα ή ταμανιτάρια με τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη διάταξή τους μεταξύ μεμονωμένων κόσκινων. 4. Στεγνώστε τα φρούτα ή ταμανιτάρια μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. ΞΗΡΑΝΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1. Πλένουμε καλά τα λαχανικά. 2. Αφαιρέστε όλα τα κουκούτσια, τα χαλασμένα μέρη κ.λπ. 3. Τα λαχανικά με μεγάλο χρόνο μαγειρέματος πρέπει να υποβληθούν σε προεπεξεργασία με ατμό. 4. Για να το κάνετε, βάζετε τα λαχανικά σε σουρωτήρι ή σουρωτήρι πάνω από την κατσαρόλα με βραστό νερό για 1-5 λεπτά. Τα ρίχνουμε σε κρύο νερό και τα αφήνουμε να στεγνώσουν. 5. Σε περίπτωση παραβρασμού, βάλτε τα λαχανικά σε βραστό νερό για 1-2 λεπτά και στη συνέχεια σε κρύο νερό.

**ΞΗΡΑΝΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ 1. Συνιστάται η ξήρανση μόνο των νεαρών φύλλων. 2.**

Χρησιμοποιήστε χάρτινες σακούλες για την αποθήκευση των αποξηραμένων βοτάνων, γιατί η μυρωδιά και το λίπος τους θα απορροφηθεί από το χαρτί. 3. Φυλάσσετε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. ΞΗΡΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ 1. Πριν από την έναρξη του στεγνώματος αφαιρέστε το λίπος από το κρέας και κόψτε (κατά προτίμηση σε διαμήκη κομμάτια όπως κορδέλες) και μαρινάρετε για 6-8 ώρες. 2. Στεγνώστε συνεχώς μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 3. Τα ψάρια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ξήρανση πρέπει να είναι εξαιρετικά φρέσκα. 4. Καθαρίστε τα ψάρια και αφαιρέστε όλα τα κόκαλα. 5. Στη συνέχεια ραντίζουμε με χυμό λεμονιού και βυθίζουμε σε διάλυμα αλατιού σε νερό. ΞΗΡΑΝΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 1. Επιλέξτε κατά προτίμηση τα λουλούδια που δεν είναι εντελώς ανοιχτά. 2. Κόβουμε σε κομμάτια. 3. Στεγνώστε συνεχώς μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Για να καθαρίσετε το περίβλημα, μπορείτε να το σκουπίσετε με υγρό πανί με προσθήκη μικρής ποσότητας απορρυπαντικού. 2. Τα κόσκινα της βάσης του στεγνωτηρίου μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με προσθήκη μικρής ποσότητας απορρυπαντικού. 3. Η βρωμιά που μόλις αφαιρείται μπορεί να εξαλειφθεί με απαλό τρίψιμο με μαλακή βούρτσα. 4. Μη βυθίζετε το καπάκι του κινητήρα σε νερό ή σε άλλα υγρά! 5. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, επιθετικά απορρυπαντικά και αιχμηρά αντικείμενα, γιατί μπορεί να καταστραφεί το

περίβλημα της συσκευής. 6. Μην πλένετε πιο στεγνά στοιχεία σε πλυντήρια πιάτων.  
**ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ** Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος. Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,1 m **ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Η MPM agd S.A. διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιήσει τα τεχνικά δεδομένα.