


# HKoenig





**Ατμοκαθαριστής  
Χειρός 1050 W  
H.Koenig NV700**



## Επεξήγηση συμβόλων: **ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ** Οδηγίες ασφαλείας:

 Παρακαλούμε διαβάστε τα προσεκτικά και συμμορφωθείτε με αυτά για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

 Συμπληρωματικές πληροφορίες  
 Αυτή η συσκευή λειτουργεί με ζεστό ατμό!

### Προβλεπόμενη χρήση

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για καθαρισμό ατμού αδιάβροχων και ανθεκτικών στη θερμότητα επιφανειών, για παράδειγμα εξαρτημάτων μπάνιου, καθρέφτες, πλακάκια, καμπίνες ντους και ορισμένα καλύμματα δαπέδου. Ρωτήστε έναν ειδικό εάν το δάπεδό σας είναι κατάλληλο για καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή. Πάντα να δοκιμάζετε πρώτα τον καθαρισμό σε ένα μικρό σημείο.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στη θερμότητα ή την υγρασία, για παράδειγμα ταπετσαρίες, βελούδο, μετάξι, κολλημένα αντικείμενα, ασφράγιστες ή/και κερωμένες ξύλινες επιφάνειες, μαλακό πλαστικό, δέρμα και κρύο γυαλί (με εξωτερική θερμοκρασία κάτω από 10° NTO).
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για καθαρισμό ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εύθραυστων αντικειμένων
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από λανθασμένο χειρισμό, ζημιά, αβεστοποίηση ή προσπάθειες επισκευής.

Αυτό ισχύει και για την κανονική φθορά

## Οδηγίες ασφαλείας

### Κίνδυνοι τραυματισμών

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη σωματική, διανοητική ή αισθητηριακή ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες χρήσης της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. συσκευή και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται μόνο μακριά από παιδιά και ζώα. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα και ηλεκτροπληξία.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το φιμ συσκευασίας. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- Μην στοχεύετε ποτέ τον ατμό απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ζεμάτισμα. Κρατάτε τη συσκευή από τη λαβή μόνο όταν τη χρησιμοποιείτε. Υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος!
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

## Είδη που παρέχονται



- 1 Κύρια μονάδα (1x)
- 2 Προσαρμογέας (1 x)
- 3 σωλήνας επέκτασης (2x)
- 4 Εξάρτημα δαπέδου (1 x)
- 5 Συνδετικό κομμάτι (1 x)
- 6 Συνδυαστικό εξάρτημα (1 x) 7
- Καμπύλο εξάρτημα (1x)
- 8 Εξάρτημα βούρτσας (1 x}
- 9 Μακρύ εξάρτημα ακροφυσίου (1x)
- 10 Χείλος ξύστρας (1 x)

Δεν εμφανίζεται:

Πανί καθαρισμού, μικρό, για το εξάρτημα συνδυασμού (1x)

- Πανί δαπέδου, μεγάλο, για την προσάρτηση δαπέδου (1 x)
- Μεζούρα (1x)
- Χωνί για πλήρωση της δεξαμενής νερού (1 x)

## Επισκόπηση συσκευής



- 12 Καπάκι δεξαμενής ασφαλείας
- 13 Προστασία (μπλοκάρει τη σκανδάλη ατμού)
- 14 Λαβή
- 15 Σκανδάλη ατμού
- 16 Καλώδιο ρεύματος
- 17 Λυχνία ελέγχου
- 18 Ακροφύσιο ατμού

## Πριν την αρχική χρήση

### Προσοχή

- Κίνδυνος ασφυξίας από πλαστικές μεμβράνες και σακούλες! Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το υλικό συσκευασίας
- Τα υπολείμματα νερού στη δεξαμενή νερού οφείλονται στο γεγονός ότι αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και δεν αποτελούν ελάττωμα.
- Αποσυσκευάστε τα παρεχόμενα αντικείμενα και ελέγξτε τα για πληρότητα (δείτε το κεφάλαιο «Παρέχονται αντικείμενα») και για ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν η συσκευή, το βύσμα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή τα αξεσουάρ έχουν όντως ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή(!), αλλά επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες που μπορεί να υπάρχουν επάνω
- τη συσκευή και χρησιμοποιούνται για προστασία κατά τη μεταφορά ή για διαφήμιση.

## Τοποθέτηση των εξαρτημάτων

### Προσοχή

- βύσμα και ποτέ το καλώδιο.

Λίγο μετά τη χρήση, το εξάρτημα που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι ακόμα πολύ ζεστό. Θα πρέπει επομένως να περιμένετε ή μερικά λεπτά μέχρι να κρυώσει τελείως προτού το αποσυνδέσετε.

### Εξάρτημα με μακρύ ακροφύσιο

Το μακρύ εξάρτημα ακροφυσίου (10) μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Ταιριάζει ιδανικά για τον καθαρισμό ανθεκτικών στη θερμότητα επιφανειών στην κουζίνα και το μπάνιο, γωνίες και μέρη που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν.



Το μακρύ εξάρτημα ακροφυσίου μπορεί να έχει συνδεδεμένο το εξάρτημα βούρτσας (8) ή το κυρτό εξάρτημα (7).

Συνδέστε το μακρύ εξάρτημα ακροφυσίου όσο πιο γρήγορα θα μπει στο ακροφύσιο ατμού (18) της συσκευής.

### Προσαρτήματα βούρτσας

Το εξάρτημα βούρτσας (8) χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό όλων των ειδών πιθανών αντικειμένων, π.χ. φούρνοι, εξαρτήματα μπάνιου, μπανιέρες, νεροχύτες, παιχνίδια. ,



- ζυνοεστε το εξαρτημα ρουρτσας απευθειας στο ακροφύσιο ατμού (18) της συσκευής ή στο μακρύ εξάρτημα ακροφυσίου (10).

## Καμπύλο Εξάρτημα

Χρησιμοποιήστε το κυρτό εξάρτημα (7) για να καθαρίσετε σημεία ή ρωγμές που είναι δύσκολο να φτάσετε.



- Συνδέστε το απευθείας στο ακροφύσιο ατμού (18) της συσκευής ή στο μακρύ εξάρτημα ακροφυσίου (10). στο μακρύ εξάρτημα ακροφυσίου (10).

## Συνδυασμός προσάρτησης

Το εξάρτημα συνδυασμού (6) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το πανί καθαρισμού ή το χείλος ξύστρας (11).

Συνδέστε το εξάρτημα συνδυασμού όσο φτάνει στο ακροφύσιο ατμού (18) της συσκευής και βιδώστε το σφιχτά.

### Πανί καθαρισμού

Το πανί καθαρισμού είναι κατάλληλο για καθαρισμό και ανανέωση ταπετσαριών και υφασμάτων καθώς και για ευαίσθητες στις γρατσουνιές και αρκετά μεγάλες επιφάνειες, π.χ. καμπίνες ντους.

- **Τραβήξτε το πανί καθαρισμού πάνω από το εξάρτημα συνδυασμού (6). Αφήστε το πανί καθαρισμού να κρώσει μετά τη χρήση πριν το αφαιρέσετε!**

Χρησιμοποιήστε το χείλος ξύστρας (11) για να καθαρίσετε λείες επιφάνειες όπως τζάμια παραθύρων, γυάλινες πόρτες, καθρέφτες ή κεραμικά πλακίδια.



Προσαρμόστε το χείλος ξύστρας στο κάτω μέρος του συνδυαστικού προσαρτήματος (6):

Εισαγάγετε τους δύο γάντζους στο κάτω άκρο του χείλους ξύστρας στις δύο οπές του συνδυαστικού προσαρτήματος.



-Πιέστε το εξάρτημα συνδυασμού και το χείλος της ξύστρας, μαζί μέχρι να ακουστεί η ασφάλιση μεταξύ τους.

Για να απελευθερώσετε το χείλος της ξύστρας, τραβήξτε τη λαβή του χείλους της ξύστρας μακριά από το εξάρτημα συνδυασμού.

## Εξάρτημα δαπέδου, σωλήνας επέκτασης, προσαρμογέας

Το εξάρτημα δαπέδου (4) χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δαπέδων. Συνδέεται στη συσκευή με τη βοήθεια του συνδετικού εξαρτήματος (5), του σωλήνα επέκτασης (3) και του προσαρμογέα (2). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα δαπέδου με ή χωρίς πανί δαπέδου. Χωρίς το πανί δαπέδου, οι τρίχες του εξαρτήματος δαπέδου θα αφαιρέσουν την επίμονη βρωμιά. Το πανί δαπέδου είναι κατάλληλο για απαλό καθαρισμό.

Συνδέστε τον προσαρμογέα (2) μέχρι το σημείο που φτάνει στο ακροφύσιο ατμού (19) της συσκευής και βιδώστε τον σφιχτά.

2. Βιδώστε το συνδετικό κομμάτι στο εξάρτημα δαπέδου.

3. Σπρώξτε το στενό άκρο του σωλήνα επέκτασης μέσα στο συνδετικό κομμάτι. Το κλειδί του σωλήνα επέκτασης πρέπει να ασφαλίζει στο αντίστοιχο άνοιγμα στο συνδετικό τεμάχιο.

4. Με τον ίδιο τρόπο, συνδέστε τον προσαρμογέα στο ανοιχτό άκρο του σωλήνα επέκτασης ή, για μεγαλύτερο σωλήνα, στο δεύτερο σωλήνα επέκτασης και, στη συνέχεια, τον προσαρμογέα σε αυτό.



Για να αποσυναρμολογήσετε τον σωλήνα επέκτασης, πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης στον σωλήνα επέκτασης και τον προσαρμογέα και τραβήξτε τον προς τα έξω. Για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα από τη συσκευή, γυρίστε τον προς την αντίθετη κατεύθυνση και τραβήξτε τον.

### Πανί δαπέδου

Χρησιμοποιήστε το πανί δαπέδου για να σκουπίσετε απαλά το πάτωμα.



1. Το εξάρτημα δαπέδου (4) έχει δύο κλιπ στο επάνω μέρος του. Πιέστε προς τα κάτω το άκρο του κλιπ στη μέση του προσαρτήματος δαπέδου για να ανοίξει το κλιπ.

2. Τοποθετήστε το ένα άκρο του υφάσματος δαπέδου και αφήστε το κλιπ.

3. Τεντώστε το πανί δαπέδου πάνω από το κάτω μέρος του εξαρτήματος δαπέδου και στερεώστε το στο δεύτερο κλιπ.

## Γέμισμα της δεξαμενής νερού

### ⚠ Προσοχή

Βγάξτε πάντα το φιν από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν ανοίξετε το δοχείο νερού. Διαφορετικά μπορεί να υπάρξει ανεξέλεγκτη εκπομπή ατμού. Μην γεμίζετε υπερβολικά τη δεξαμενή νερού. Ρίξτε το πολύ 260 ml νερού στη συσκευή.

Ποτέ μην κρατάτε τη συσκευή κάτω από τη βρύση και μην την βυθίζετε ποτέ σε νερό για να ρίξετε νερό στη δεξαμενή.

Ποτέ μην ρίχνετε καθαριστικό ή άλλα πρόσθετα στη συσκευή. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τη συσκευή και η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον εγγυημένη.

Η συσκευή διαθέτει καπάκι δεξαμενής ασφαλείας (12). Δεν μπορεί να αφαιρεθεί εάν η δεξαμενή νερού είναι υπό πίεση. Πιέστε το καπάκι του δοχείου προς τα κάτω και ξεβιδώστε το αριστερόστροφα.

1.



Για να εκτονώσετε την πίεση από το δοχείο νερού, συνεχίστε να πατάτε τη σκανδάλη ατμού (15) μέχρι να σταματήσει να βγαίνει ατμός από τη συσκευή. Στη συνέχεια, η δεξαμενή νερού μπορεί να ανοίξει.

2. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού χρησιμοποιώντας το μεζούρα και το χωνί που παρέχεται.

3. Βιδώστε ξανά το καπάκι του δοχείου στη συσκευή.

## Χρήση

Μην στοχεύετε ποτέ τον ατμό απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ζεμάτισμα.

- Κρατάτε ποτέ τη συσκευή μόνο από τη λαβή και όχι από το εξάρτημα κατά τη λειτουργία της συσκευής καθώς μπορεί να ζεσταθεί πολύ. Υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος! Να εργάζεστε πάντα με επαρκή φωτισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν σκοντάφτετε πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς νερό!
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε κρύες γυάλινες επιφάνειες ή σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω των 10 °C.  
Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
- Προσπαθείτε πάντα να καθαρίζετε πρώτα σε ένα μικρό, δυσδιάκριτο σημείο.
- Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό σε ένα σημείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η δεξαμενή νερού δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη χρήση!
  - Η συσκευή έχει ένα προστατευτικό (13) που εμποδίζει τη σκανδάλη ατμού (15) έτσι ώστε να μην μπορεί να πατηθεί κατά λάθος. Για να (απ)ενεργοποιήσετε την προστασία, πιέστε τον πείρο ασφάλισης.  
Μπορεί να βγει νερό από το εξάρτημα όταν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής.
- Καθώς ο σωλήνας στη συσκευή πρέπει να γεμίσει με ατμό, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε τη σκανδάλη ατμού (16) αρκετές φορές όταν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε πριν αρχίσει να βγαίνει ατμός.
- Η ποσότητα ατμού που εκπέμπεται εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα και τη συχνότητα με την οποία πιέζεται η σκανδάλη ατμού (15). Όσο πιο γρήγορα το πατήσετε, τόσο περισσότερος ατμός εκπέμπεται. Ωστόσο, αυτό είναι σε βάρος της θερμοκρασίας.





1. Συνδέστε το προσάρτημα που θέλετε στη συσκευή
2. Τοποθετήστε το φως σε μια σωστά τοποθετημένη πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη. Αρχίζει να παράγεται ατμός και η λυχνία ελέγχου (17) ανάβει.
3. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου. Στη συνέχεια έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας και μπορείτε να ξεκινήσετε τον καθαρισμό με ατμό: Πατήστε τη σκανδάλη ατμού (15) και μετακινήστε το εξάρτημα πάνω από την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε καθώς το κάνετε.



Εάν η σκανδάλη ατμού δεν μπορεί να πατηθεί, πιθανότατα έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια (13). Σπρώξτε τον πείρο ασφάλισης για να απελευθερώσετε το προστατευτικό.

4. Αν ανάψει η λυχνία ελέγχου, η θερμοκρασία έχει πέσει. Αφήστε τη σκανδάλη ατμού και πατήστε την ξανά μόλις σβήσει η λυχνία ελέγχου.
5. Εάν η δεξαμενή νερού είναι άδεια, δεν θα παράγεται πλέον ατμός. Εάν θέλετε να συμπληρώσετε το νερό στη δεξαμενή ή θέλετε να σταματήσετε να λειτουργείτε, τραβήξτε το φως από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. Συνεχίστε να πατάτε τη σκανδάλη ατμού, εάν χρειάζεται, μέχρι να μην βγαίνει άλλος ατμός από τη συσκευή. Στη συνέχεια, η δεξαμενή νερού μπορεί να ανοίξει.
6. Αδειάζετε και καθαρίζετε τη δεξαμενή νερού κάθε φορά μετά τη χρήση της συσκευής (δείτε παρακάτω) ή αποτρέψτε τις εναποθέσεις στη δεξαμενή και, συνεπώς, τη ζημιά στη συσκευή!

Μετά τη χρήση / Καθαρισμός της συσκευής Αδειάζετε και καθαρίζετε τη δεξαμενή νερού κάθε φορά μετά τη χρήση της συσκευής για να αποτρέψετε τις εναποθέσεις στη δεξαμενή και, συνεπώς, τη ζημιά στη συσκευή!

Η δεξαμενή νερού δεν μπορεί να ανοίξει όσο t είναι υπό πίεση. Τραβήξτε το φικ από την πρίζα και συνεχίστε να πατάτε τη σκανδάλη ατμού μέχρι να μην βγαίνει άλλος ατμός από τη συσκευή. Το καπάκι του δοχείου μπορεί στη συνέχεια να βιδωθεί.

Πάντα να βγάζετε το φικ από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού ανοίξετε τη δεξαμενή νερού ή αφαιρέσετε ένα εξάρτημα. Το εξάρτημα και το νερό στη δεξαμενή μπορεί να είναι ακόμα ζεστά λίγο μετά τη χρήση. Επομένως, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να κρυσώσουν τελείως προτού αφαιρέσετε το εξάρτημα ή αδειάσετε το δοχείο νερού. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φικ με βρεγμένα χέρια. Για να παραταθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του ατμοκαθαριστή, θα πρέπει να γίνεται τακτικά αφαλάτωση με ένα τυπικό εμπορικό μέσο αφαλάτωσης. Προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία του αφαλατωτικού.


Αδειάστε το δοχείο νερού: Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου και αφαιρέστε το. Κρατήστε τη συσκευή πάνω από έναν νεροχύτη ή παρόμοια έξοδο και αφήστε όλο το νερό να τρέξει από το δοχείο. Πλένετε το πανί καθαρισμού και το πανί δαπέδου μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες πλυσίματος.

Καθαρίστε τα εξαρτήματα εάν χρειάζεται με καθαρό, ζεστό νερό. Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί και στεγνώστε τη με ένα μαλακό πανί.

Αφήστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και των αξεσουάρ να στεγνώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσετε σε καθαρό και στεγνό μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, ελέγξτε πρώτα εάν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας το πρόβλημα.

 Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας μια ελαττωματική ηλεκτρική συσκευή!

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία /Λύση
Το νερό αναδύεται από το εξάρτημα.	Η συσκευή δεν έχει φτάσει ακόμη σε θερμοκρασία λειτουργίας. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου. Μπορεί να βγει νερό από το εξάρτημα όταν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής.
Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η λυχνία ελέγχου δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Έχει τοποθετηθεί σωστά το βύσμα στην πρίζα;</li><li>• η πρίζα είναι ελαττωματική; Δοκιμάστε μια διαφορετική πρίζα και ελέγξτε την ασφάλεια της σύνδεσης του δικτύου σας.</li></ul>
Δεν παράγεται ατμός.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Γεμίζει η δεξαμενή νερού με νερό;</li><li>• Η συσκευή δεν έχει φτάσει ακόμη σε θερμοκρασία λειτουργίας. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου. .</li><li>• Ο σωλήνας της συσκευής δεν έχει ακόμη γεμίσει πλήρως με ατμό. Πατήστε τη σκανδάλη ατμού αρκετές φορές μέχρι να βγει ατμός.</li><li>• Είναι βουλωμένο το εξάρτημα;</li><li>• Έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια (13); Σπρώξτε τον πείρο ασφάλισης για να απελευθερώσετε το προστατευτικό.</li></ul>
Ρίγες όταν καθαρίζετε παράθυρα ή άλλες λείες επιφάνειες.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Είναι βρώμικο το χείλος της ξύστρας; Σκουπίστε το. Έχει φθαρεί το χείλος της ξύστρας; Αναποδογυρίστε το: Τραβήξτε το λαστιχένιο τεμάχιο προς τα πλάγια έξω από τη θήκη του, βρέξτε με νερό ή καθαριστικό στη στρογγυλεμένη περιοχή και γλιστρήστε το πίσω στη θήκη προς τα πίσω, αφού το γυρίσετε και από τις δύο άκρες του, και ένα νέο λαστιχένιο κομμάτι είναι απαιτείται</li></ul>