



Περιγραφή

- 1) Πλάκα θέρμανσης
- 2) Ενδεικτική λυχνία "Θέρμανση σίδηρου"
- 3) Κουμπί αιτήματος ατμού
- 4) Κουμπί θερμοστάτη
- 5) (καλώδιο τροφοδοσίας + ατμός hase)
- 6) Ενδεικτική λυχνία on / off για διακόπτη
- 7) Κουμπί εναλλαγής
- 8) Ενδεικτική λυχνία ατμού
- 9) Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα
- 10) Κουτί αποθήκευσης για καλώδιο τροφοδοσίας
- 11) Η βαλβίδα καθαρισμού του λέβητα
- 12) Υποδοχή αποθήκευσης για ένα μόνο hase
- 13) Λέβητας
- 14) Δεξαμενή νερού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε την ετικέτα του κατασκευαστή στο ένδυμα και ερμηνεύστε το σύμβολο στην ετικέτα ως εξής:

Επιτρέπεται το σιδέρωμα με ατμό Για στεγνό σιδέρωμα, ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (4)...
Επιτρέπεται το σιδέρωμα με ατμό Για στεγνό σιδέρωμα, ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (4) ..
Στεγνό σιδέρωμα Ελέγξτε την αντίσταση του υφάσματος στο σιδέρωμα με ατμό ή στο στεγνό σίδερο με το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (4) ρυθμισμένο
Μη σιδερώνετε Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα με ατμό ή η επεξεργασία

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΑΤΜΟΥ

Η συσκευή χρησιμοποιεί συνηθισμένο νερό βρύσης.

Εάν το νερό είναι πολύ σκληρό (σκληρότητα μεγαλύτερη από 27 βαθμούς).

Προτείνουμε τη χρήση αποσταγμένου ή απιονισμένου νερού.

Όταν χρησιμοποιείτε το σίδερο για πρώτη φορά, σιδερώστε πρώτα ένα απλό πανί.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (14) και γεμίστε την, όχι μεγαλύτερη από τη γραμμή νερού MAX.

Όταν θέλετε να πάρετε πίσω τη δεξαμενή νερού (14), τοποθετήστε πρώτα τη βάση της δεξαμενής νερού και στη συνέχεια πιέστε απαλά τη δεξαμενή νερού, αφού ακούσετε "κλικ", σημαίνει ότι η δεξαμενή νερού είναι στη θέση της.

Σύνδεση της συσκευής και του καλωδίου τροφοδοσίας.

Πατήστε το κουμπί διακόπτη (7), την ενδεικτική λυχνία ισχύος (6) και τη φωτεινή ένδειξη ατμού (8) , σημαίνει ότι το μπόιλερ και το σίδερο αρχίζουν να λειτουργούν.

Τροφοδοτήστε νερό από την αντλία νερού ηλεκτρομαγνητισμού που κατεβαίνει από το μπόιλερ όταν το μπόιλερ (13) θερμανθεί αρκετά.

Επιλέγοντας τη θερμοκρασία με το κουμπί θερμοκρασίας (4), η συσκευή ατμού υποδεικνύει την περιοχή σιδερώματος που μπορεί να επιλεγεί (Εικ. 3).

Περίπου 2 λεπτά, η ένδειξη θέρμανσης (2) θα σβήσει, σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί ατμό.

Περίπου 3 λεπτά, το διαθέσιμο φως ατμού (8) θα σβήσει, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί ατμό. Θα λάβετε ατμό αφού πατήσετε το κουμπί ατμού (3). Αφήστε το κουμπί (3) και η ροή ατμού σταματά.

Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα, πατήστε το κουμπί διακόπτη (7), μειώστε την τροφοδοσία, πατήστε το κουμπί ατμού (3) για να απελευθερώσετε τον εναπομένοντα ατμό στο μπόιλερ (13)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνεχίστε να απελευθερώνετε ατμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν η αντλία προσθέτει νερό στο λέβητα, η πλάκα θα σταματήσει να απελευθερώνει ατμό για μικρό χρονικό διάστημα, σχεδόν 10 δευτερόλεπτα.

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, πατήστε το κουμπί διακόπτη (7) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία περιστρέφοντας το κουμπί θερμοστάτη (4). Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης σιδήρου (2), υποδεικνύοντας ότι έχει φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία .

Για στεγνό σιδέρωμα δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί ατμού (3).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Χάρη στη λειτουργία αυτο-πλήρωσης, δεν χρειάζεται πλέον να σταματήσετε και να περιμένετε ενώ ο λέβητας γεμίζει ξανά.

Όταν το νερό στο λέβητα είναι στο ελάχιστο επίπεδο, η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα, η οποία γεμίζει ξανά το λέβητα.

Εάν ακούτε τον δυνατό ήχο τροφοδοσίας νερού κατά το σιδέρωμα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού (14). Πατήστε το κουμπί διακόπτη (7) και μειώστε την τροφοδοσία. Αφού γεμίσετε τη δεξαμενή νερού (14) και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί διακόπτη (7), συνεχίστε το σιδέρωμα.