



atmosphera
Créateur d'intérieur

127161A / 127161B




Σύστημα Αποθήκευσης Παιχνιδιών 34 x 32
x 140 cm 4 τμχ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ


Εγκατάσταση: Η συναρμολόγηση και/ή η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από έναν ενήλικα. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών: μικρά αποσπώμενα μέρη. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πτώσης λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από την πρόσβαση των μικρών παιδιών για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού. Μην αφήνετε τις βίδες, τα μικρά μέρη και τις σακούλες στην εμβέλεια των παιδιών. Κίνδυνος πνιγμού.


Συντήρηση και καθαρισμός: Σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Ολοκληρώστε σκουπίζοντας με ένα στεγνό πανί.




STEP 7




STEP 9



STEP 8



STEP 10



STEP 11

