

# REMINGTON®

KERATIN THERAPY PRO

S8590



Ψηφιακή Πρέσα Μαλλιών 230° C με Κεραμικές  
Πλάκες Remington Keratin Therapy Pro

## **ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ που αγοράσατε το νέο προϊόν Remington®**

Πριν τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις ασφαλείς. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τη χρήση.

### **ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

1. Προηγμένες πλάκες κεραμικής κερατίνης 110 mm
2. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Αισθητήρας προστασίας θερμότητας
4. Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αισθητήρα προστασίας θερμότητας
5. Ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας
6. Προσαρμογή θερμότητας
7. Λειτουργία ενίσχυσης turbo
8. Λειτουργία αυτόματου κλειδώματος
9. Προστασία από τη θερμότητα
10. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
11. Περιστρεφόμενο καλώδιο

### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

- Τεχνολογία κερατίνης για προστασία
- Υψηλή θερμοκρασία 160°C έως 230°C.
- Πλάκες μήκους 110mm για ομοιόμορφη πίεση στα μαλλιά κατά την ισιώση.
- Έτοιμο για χρήση σε 15 δευτερόλεπτα.
- Ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας με 9 επιλογές για την προσαρμογή στη μορφή μαλλιών σας.
- Προστασία από την υπερθέρμανση με αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Λειτουργία ενίσχυσης turbo - ρυθμίζει αυτόματα στη μέγιστη θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί + για 2 δευτερόλεπτα και η θερμοκρασία θα ενισχυθεί στα 230°C.
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 60 λεπτά.
- Πολύτιμος σύντροφος για ταξίδια, για χρήση οπουδήποτε στον κόσμο.  
Σημείωση: οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες ενδέχεται να διαφέρουν.
- 5 χρόνια εγγύηση

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Η συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, να παίζεται, να καθαρίζεται ή να συντηρείται από παιδιά κάτω των οκτώ ετών και πρέπει να διατηρείται μακριά από αυτά.
- Η χρήση, ο καθαρισμός ή η συντήρηση της συσκευής από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη ή μετά από κατάλληλη καθοδήγηση για ασφαλή χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση για ασφαλή χρήση.

- Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό ή σε λουτρό, ντους ή άλλη δοχεία γεμάτα με νερό. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 1. Οδηγίες Χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς μπερδέματα.
- Χωρίστε τα μαλλιά σε μικρά τμήματα και ισιώστε τα ανά στρώματα.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να την ανοίξετε. Όταν το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση, η ένδειξη θερμοκρασίας θα ανάψει.
- Ο **αισθητήρας προστασίας θερμότητας** θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το σίδερο - αυτό θα υποδεικνύεται από την αναμμένη ένδειξη στον αισθητήρα.
- Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης του αισθητήρα προστασίας θερμότητας για 2 δευτερόλεπτα.
- Ξεκινήστε το ίσιωμα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου στη μια πλευρά του σίδερου.
- 

### Προτεινόμενες Θερμοκρασίες:

- **160°C - 180°C:** Λεπτά μαλλιά
- **180°C - 200°C:** Μέτρια μαλλιά
- **200°C - 230°C:** Πυκνά μαλλιά
- Η ένδειξη θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει μέχρι να φτάσει η επιθυμητή θερμοκρασία. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 15 δευτερόλεπτα.
- Το κράτημα ενός τμήματος μαλλιών και το πέρασμά του μέσα από το σίδερο θα πρέπει να γίνεται κατά μήκος του τμήματος, χωρίς διακοπή.
- Αν ο **αισθητήρας προστασίας θερμότητας** είναι ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια του styling, θα διατηρεί την υγρασία στα μαλλιά, παρέχοντας πιο υγιή και λαμπερά αποτελέσματα.
- Αυτές οι ενδείξεις δεν εμφανίζονται από το σίδερο και συμβαίνουν γρήγορα και αυτόματα κατά τη διάρκεια του styling.
- Όταν τελειώσετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

## **2. Λειτουργία κλειδώματος θερμοκρασίας:**

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά +/- και κλειδώστε τις ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί “\*” για 2 δευτερόλεπτα.
- Για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “\*” για 2 δευτερόλεπτα.

## **3. Καθαρισμός και Συντήρηση:**

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει.
- Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό και στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά χημικά καθαριστικά ή διαλύτες.

## **4. Προστασία Περιβάλλοντος:**

- Για την αποφυγή περιβαλλοντικών και υγειονομικών προβλημάτων λόγω επικίνδυνων ουσιών στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα αλλά θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται.

## **5. Υπηρεσία και Εγγύηση:**

- Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και δεν έχει ελαττώματα.
- Εγγυόμαστε αυτό το προϊόν κατά οποιονδήποτε ελαττωμάτων που προκύπτουν από ελαττωματικά υλικά ή κατασκευή κατά την εγγύηση που προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο.
- Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.