

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QJD5TDDSXYCK0001V9



Ηλεκτρικός Αυτόματος Υδραυλικός Γρύλος
Ανύψωσης Αυτοκινήτου 5 Τόνων 12V με Ηλεκτρικό
Κρουστικό Κλειδί

Προδιαγραφές:

- Τάση λειτουργίας: DC 12V
- Μέγιστο ρεύμα: 13A
- Ασφάλεια: 15A
- Ονομαστική ισχύς: 80W
- Μέγιστη ροπή: 380N.M

Λειτουργία:

1. Ενεργοποιήστε το αυτοκίνητο.
2. Συνδέστε τον αναπτήρα του αυτοκινήτου ή συνδέστε τον με την μπαταρία του αυτοκινήτου.
3. Επιλέξτε το σωστό καρυδάκι για τον άξονα του κλειδιού (Εικόνα 1).
4. Ανάλογα με την κατεύθυνση του σπειρώματος, πατήστε τον διακόπτη για σφίξιμο ή χαλάρωση. (Κάντε το αντίθετο για αριστερόστροφη βίδα) (Εικόνα 2).
5. Πατήστε την αριστερή πλευρά του διακόπτη (με το σήμα II) για να ξεκινήσετε τη λειτουργία και κάθε παξιμάδι θα χαλαρώσει μετά από δύο ή τρεις φορές "χτυπήματος". **Σημείωση:** Αν το κλειδί περιστρέφεται χωρίς επίδραση, ξεκινήστε τον κινητήρα για μέγιστη τάση.
6. Πατήστε τη δεξιά πλευρά του διακόπτη (με το σήμα I) για να σφίξετε τα παξιμάδια, θα είναι αρκετά σφιχτά μετά από δύο ή τρεις φορές "χτυπήματος".

Διάγραμμα λειτουργίας:

1. Επιλέξτε και εφαρμόστε το σωστό καρυδάκι στην κεφαλή του κλειδιού (Εικόνα 1).
2. Εφαρμόστε το κλειδί στο παξιμάδι και πατήστε την επάνω πλευρά του διακόπτη (με το σήμα -) για να ξεκινήσει. Το παξιμάδι θα χαλαρώσει σε 3 δευτερόλεπτα (Εικόνα 2).

Πώς να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στο φως 12V:

1. Για να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στο φως, περιστρέψτε το επάνω κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε την ελαττωματική ασφάλεια και τοποθετήστε μια νέα.
3. Περιστρέψτε το κάλυμμα ξανά στο φως. Μια εφεδρική ασφάλεια περιλαμβάνεται στη θήκη.

Προειδοποίηση:

1. Αυτό το εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε τροφοδοσία DC12v.
2. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο συνεχώς για περισσότερο από 10 λεπτά.
3. Μην αγγίζετε την κεφαλή του άξονα με το χέρι κατά τη λειτουργία.
4. Όταν χρησιμοποιείτε τους ακροδέκτες στην μπαταρία του αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τους ακροδέκτες σωστά. Κόκκινο στο θετικό και μαύρο στο αρνητικό.
5. Μην χρησιμοποιείτε καρυδάκια που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ.
6. Η τιμή του νέου ασφαλειοδιακόπτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12A.
7. Απενεργοποιήστε το διακόπτη 3-5 δευτερόλεπτα μετά τον ήχο "χτύπημα", έπειτα συνεχίστε τη λειτουργία.
8. Ο κατασκευαστής προτείνει να ελέγχετε τη σφιχτότητα των παξιμαδιών του τροχού με ένα σταυρωτό κλειδί μετά το σφίξιμο με το κρουστικό κλειδί. Το κρουστικό κλειδί προορίζεται μόνο για επείγουσα χρήση. Χρησιμοποιήστε ένα επαγγελματικό δυναμόκλειδο για να ελέγξετε ξανά τη σωστή ροπή το συντομότερο δυνατό.

9. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος και το κρουστικό κλειδί προορίζεται μόνο για το σφίξιμο και το λύσιμο των παξιμαδιών των αυτοκινήτων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος θανάσιμου ηλεκτροπληξίας. Μόνο επαγγελματίες τεχνικοί με εμπειρία επιτρέπεται να πραγματοποιούν επισκευές στο εργαλείο ή στο καλώδιο τροφοδοσίας.

1. **Το κρουστικό κλειδί δεν ξεκινά.**
 - Είναι η μπαταρία του αυτοκινήτου άδεια;
 - Είναι ο αναπτήρας αυτοκινήτου λειτουργικός;
 - Είναι η ασφάλεια στο κρουστικό κλειδί καμένη;
 - Το κρουστικό κλειδί έχει βλάβη;
2. **Το παξιμάδι του τροχού δεν μπορεί να ξεβιδωθεί ή να σφιχτεί.**
 - Έχει επιλεγεί η σωστή κατεύθυνση περιστροφής;