

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Πριν από τη χρήση, καθαρίστε το δοχείο ατμού, το πλέγμα ατμού, το κάλυμμα με νερό. Ή χρησιμοποιήστε το καθαριστικό με νερό. Στη συνέχεια βάλτε νερό στη δεξαμενή νερού. Ξεκινήστε να εργάζεστε μετά τη συναρμολόγηση της μονάδας. Μετά από 30 λεπτά εργασίας και ρίξτε έξω το νερό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα ατμού ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 3 πλέγματα ατμού μαζί. (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το 3 πλέγμα ατμού ο ένας τον άλλον.)

Χρονοδιακόπτης: Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη, ο μέγιστος χρόνος εργασίας είναι 75 λεπτά, έχει φως LED, όταν τελειώσει ο χρόνος θα έχει τον ήχο ως "ding"

Λειτουργία

1. Βάλτε τον ατμομάγειρα στο τραπέζι.
2. Βάλτε νερό στη δεξαμενή νερού σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η μέγιστη χωρητικότητα μπορεί να λειτουργήσει μόνο 75 λεπτά.
3. Βάλτε τη δεξαμενή του δοχείου στην κάτω δεξιά θέση.
4. Βάλτε το φαγητό στο πλέγμα ατμού
5. Καλύψτε το καπάκι
6. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ισορροπία στον ανεμιστήρα πριν συνδέσετε την παροχή ρεύματος.
- 7 Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη σύμφωνα με το αίτημά σας, ο μέγιστος χρόνος εργασίας είναι 75 λεπτά,
8. Όταν τελειώσει ο χρόνος, υπάρχει ήχος "ding" και σταματάει να λειτουργεί. Ή ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη σε "Ο" και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το.

Καθαρισμός και συντήρηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος και αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν καθαρίσετε την κύρια μονάδα.

Τοποθετήστε το πλέγμα ατμού, το δοχείο ατμού, το καπάκι, το διαχωριστικό στρώμα, τη δεξαμενή για να το καθαρίσετε στο ζεστό νερό.

Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη δεξαμενή νερού

Η δεξαμενή νερού και το στοιχείο θέρμανσης θα παρουσιάσουν στην επιφάνεια τους ιζηματογενή μετά από 2-3 μήνες. Αυτό είναι συνηθισμένο.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθαρίσετε περιοδικά για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Μέθοδος καθαρισμού:

1. Εισάγετε το άσπρο ξύδι και το νερό στη δεξαμενή νερού (μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα νερού). Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε κανένα άλλο καθαριστικό χημείας.

2. Συνδέστε την τροφοδοσία, συναρμολογήστε όλο το μέρος για τον ανεμιστήρα τροφίμων σωστά (δεν χρειάζεται η δεξαμενή)
3. Ο χρόνος εργασίας είναι 30 λεπτά. Αφού τελειώσετε και περιμένετε για την ψύξη της κύριας μονάδας.

Χρόνοι Μαγειρέματος

Ρύζι 350g 20-36 λεπτά

Κοτόπουλο 500g 15-30 λεπτά

Λαχανικά 450g 15-25 λεπτά

Αυγό 6pcs 10-20min

Ψάρια 500g 10-18min