



820-222V90BK / 820-222V90WT



Ηλεκτρικό τζάκι με εφέ φλόγας και 3 ανοιχτές πλευρές
ρυθμιζόμενη κάλυψη θερμοκρασίας 20-25m²

Προσοχή

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα τάσης στην πλάκα τύπου αντιστοιχεί στην κύρια τάση σας. Αν δεν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας και μην συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
- Εάν χρειαστεί να απομακρυνθείτε για λίγο, σταματήστε τη συσκευή.
- Κρατήστε τη μακριά από παιδιά και μην τους επιτρέψετε να τη χειρίζονται.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και όπως αναφέρεται στις οδηγίες.
- Ελέγξτε τακτικά το καλώδιο για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή οποιοδήποτε μέρος της δείχνει σημάδια φθοράς.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης ή άλλο ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του καλωδίου δεν ακουμπά ζεστές επιφάνειες.

Προειδοποίηση: Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τον θερμαντήρα.

- Κρατήστε τη συσκευή τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από τοίχους και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, για να εξασφαλιστεί καλή κυκλοφορία αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι βρεγμένα τα χέρια σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με λειαντικά χημικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αεξουσάρ που δεν προτείνονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για τον χρήστη ή ζημιά στη συσκευή.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος κάτω από το χαλί.
- Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα για να στεγνώσετε ρούχα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα.
- Ο θερμαντήρας δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από μια πρίζα. Ο θερμαντήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με χρονοδιακόπτη.
- Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε περιβάλλοντα με νερό, όπως το μπάνιο, ντους ή πισίνα.

Προσοχή: Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ακούσιας λειτουργίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται μέσω εξωτερικού διακόπτη ή σε κύκλωμα που ενεργοποιείται αυτόματα.


- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες μόνο υπό την επίβλεψη και με οδηγίες.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Σχετικά με τις οδηγίες για την αντικατάσταση της λάμπας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο του εγχειριδίου.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα αν έχει πέσει.
- Μην τον χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς.
- Χρησιμοποιήστε τον θερμαντήρα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή στερεώστε τον στον τοίχο, αν είναι εφαρμόσιμο.
- **Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε μικρά δωμάτια όταν αυτά καταλαμβάνονται από άτομα που δεν μπορούν να τον αφήσουν χωρίς επίβλεψη.
- **Προειδοποίηση:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την έξοδο του αέρα.

A. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής ισχύος στην ίδια πρίζα. **B.** Το φις πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεμένο. **C.** Η πρίζα προϊόντος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί προέκταση. Η πρίζα πρέπει να είναι σύμφωνη με το BS1363. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 13A (μόνο για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου).

Οδηγίες Χρήσης Μην καλύπτετε ή φράζετε το άνοιγμα στη βάση του θερμαντήρα, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην μετακινείτε τον θερμαντήρα ενώ λειτουργεί, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τον θερμαντήρα αν θέλετε να τον μετακινήσετε. Όταν τον ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά, ίσως παρατηρήσετε μια ελαφριά οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει σύντομα.

Πίνακας Ελέγχου Θερμαντήρα Οι παρακάτω διακόπτες βρίσκονται στο πίσω μέρος της πόρτας:



- **Διακόπτης (3a):** Ανοιγοκλείνει την παροχή ρεύματος για τη θέρμανση και την ένδειξη φλόγας.
- **Διακόπτης (3b):** Ανοιγοκλείνει την ισχύ 900W.
- **Διακόπτης (3c):** Ανοιγοκλείνει την ισχύ 1800W με τον διακόπτη 3b.

Ασφάλεια Αποκοπής Αυτή η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας που θα την απενεργοποιήσει αν υπερθερμανθεί.

Συντήρηση Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει. Για την αφαίρεση της σκόνης, σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί.

Αντικατάσταση Λάμπας

Αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιεί τυπική λάμπα για το εφέ φλόγας. Η συσκευή χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα LED για τη δημιουργία του εφέ, επομένως δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν εξαρτήματα. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα προς επισκευή από τον χρήστη στη συσκευή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η συσκευή να συντηρείται από κάποιον άλλον εκτός από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- **Χωρίς φως από το εφέ φλόγας:** Πιθανώς πρόβλημα στη λάμπα. Ελέγξτε το σύστημα LED από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- **Χωρίς θερμότητα ή φως:** Ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας μια άλλη γνωστή συσκευή. Αν η πρίζα είναι λειτουργική και το καλώδιο ή το φως υποψιάζονται, αφήστε τα να τα ελέγξει ένας ηλεκτρολόγος.
- **Φως αλλά χωρίς θερμότητα:** Ελέγξτε ότι ο θερμοστάτης στη συσκευή είναι ρυθμισμένος πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Εναλλακτικά, ο αυτόματος διακόπτης αποκοπής μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί - δείτε την ενότητα Ασφάλεια Αποκοπής.

Διάθεση

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, πρέπει να απορριφθεί με προσοχή και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Το φως πρέπει να αφαιρεθεί από την παροχή ρεύματος και το καλώδιο να κοπεί από τη συσκευή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Τροφοδοσία: 220-240V~ 50Hz
- Ονομαστική ισχύς: 1800W
- Φωτισμός: Λάμπες LED (χωρίς εξαρτήματα αντικατάστασης)

Σημασία του συμβόλου του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου:

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικές συσκευές ως κοινά οικιακά απόβλητα, χρησιμοποιήστε χωριστές εγκαταστάσεις συλλογής. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής. Αν οι ηλεκτρικές συσκευές απορριφθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σκουπιδότοπους, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να εισχωρήσουν στο υπόγειο νερό και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας βλάβη στην υγεία και την ευεξία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

Διεύθυνση Εισαγωγέα:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden Lane South

Perivale, UB6 7RH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ