

cecotec

CEC-04753



Ηλεκτρικός Αποχυμωτής ZitrusEasy

1. Μέρη και Εξαρτήματα

Εικ. 1

1. **Κάλυμμα ανθεκτικό στη σκόνη**
2. **Μεγάλος κώνος χυμοποίησης**
3. **Μικρός κώνος χυμοποίησης**
4. **Φίλτρο**
5. **Δοχείο**
6. **Βάση**

Σημείωση:

Τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

2. Πριν από τη Χρήση

• Αποσυσκευασία:

Το προϊόν περιλαμβάνει συσκευασία σχεδιασμένη να το προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τον αποχυμωτή από το κουτί και αποθηκεύστε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές σημείο. Αυτό θα σας βοηθήσει να προστατεύσετε το προϊόν κατά τη μελλοντική μεταφορά. Εάν απορρίψετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι τα υλικά ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς.

• Προειδοποίηση για πλαστικά περιτυλίγματα:

Τα πλαστικά περιτυλίγματα μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία σε μωρά και μικρά παιδιά. Διατηρείτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.

• Έλεγχος ζημιών:

Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για εμφανείς ζημιές. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε το για φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για πληροφορίες, επισκευές ή επιστροφές.

• Καθαρισμός πριν τη χρήση:

Καθαρίστε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Καθαρισμός και Συντήρηση.

• Ανάγνωση οδηγιών:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στις προηγούμενες σελίδες.

3. Λειτουργία

1. Σύνδεση:

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (το οποίο είναι τοποθετημένο στη βάση του αποχυμωτή) σε μια πρίζα και αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.

2. Επιλογή κώνου χυμοποίησης:

Τοποθετήστε τον κατάλληλο κώνο χυμοποίησης ανάλογα με το μέγεθος των φρούτων που θέλετε να στύψετε. Για μικρότερα εσπεριδοειδή, όπως λεμόνια, χρησιμοποιήστε τον μικρό κώνο χυμοποίησης. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε τον μεγάλο κώνο για να τον αφαιρέσετε. Οι κώνοι τοποθετούνται με σύστημα κουμπώματος.

3. Προετοιμασία φρούτων:

Κόψτε τα εσπεριδοειδή στη μέση και πιέστε το ένα μισό πάνω στον κώνο χυμοποίησης.

4. Αυτόματη περιστροφή κώνου:

Ο κώνος περιστρέφεται αυτόματα. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές είναι απαραίτητο.

Να θυμάστε ότι ο αποχυμωτής διαθέτει σύστημα περιστροφής δύο κατευθύνσεων, το οποίο εξάγει τον χυμό στο μέγιστο βαθμό. Το σύστημα αλλάζει κατεύθυνση περιστροφής κάθε φορά που πιέζεται το φρούτο πάνω στον κώνο.

5. Σερβίρισμα χυμού:

Κρατήστε τη λαβή του δοχείου με το ένα χέρι και αδειάστε τον χυμό σε ένα άλλο δοχείο.

6. Χρήση μεγάλου κώνου:

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με 2 κώνους χυμοποίησης. Εάν θέλετε να στύψετε μεγάλα εσπεριδοειδή, χρησιμοποιήστε τον μεγάλο κώνο τοποθετώντας τον πάνω από τον μικρό. (Εικ. 2)

4. Καθαρισμός και Συντήρηση

1. Αποσύνδεση:

Αποσυνδέστε το προϊόν και αφαιρέστε το φίλτρο και τους κώνους χυμοποίησης.

2. Αφαίρεση δοχείου:

Κρατήστε τη βάση του αποχυμωτή με το ένα χέρι και περιστρέψτε το δοχείο αριστερόστροφα για να το αποσυνδέσετε από τη βάση.

3. Καθαρισμός αποσπώμενων μερών:

Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη (εκτός από τη βάση) με σαπουνόνερο. Μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

4. Καθαρισμός βάσης:

Καθαρίστε τη βάση του αποχυμωτή με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα φρούτων. Μην βυθίζετε τη βάση του προϊόντος σε νερό.

5. Αποθήκευση:

Συναρμολογήστε το διαφανές κάλυμμα και αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος.

5. Τεχνικές Προδιαγραφές

- **Μοντέλο:** ZitrusEasy
- **Κωδικός προϊόντος:** 04753
- **Ισχύς:** 40 W
- **Τάση και συχνότητα:** 220-240 V~, 50/60 Hz
- Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
- Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

6. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα λιανικής για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

7. Τεχνική Υποστήριξη και Εγγύηση

Η Cecotec είναι υπεύθυνη προς τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο **+34 963 210 728**.

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.** Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, μεταδοθεί ή διανεμηθεί, εν μέρει ή εξολοκλήρου, με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογραφικό ή παρόμοιο), χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση της **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**




Fig./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 1




Fig./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 2