

cecotec

CEC-05928 / CEC-05929



**Ανεμιστήρας Δαπέδου Cecotec EnergySilence 6000
PowerBox**

. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Χρονοδιακόπτης
2. Ταχύτητα
3. Πλέγμα

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε το πρωτότυπο κουτί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα συστατικά περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σημάδι ορατής ζημιάς, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 2 **Χρονοδιακόπτης** Ο ανεμιστήρας μπορεί να προγραμματιστεί για έως και 120 λεπτά. Όταν παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση “OFF” για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση “ON” για να λειτουργήσει η συσκευή συνεχώς. Προσοχή: Μην γυρίσετε το κουμπί πάνω από τα 120 λεπτά.

Ταχύτητα και περιστροφή πλέγματος Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα: 1-χαμηλή, 2-μεσαία και 3-υψηλή. Αυτές οι επιλογές ταχύτητας μπορούν να συνδυαστούν με την περιστροφή του πλέγματος για την πιο αποτελεσματική διάχυση του αέρα ρυθμίζοντας το κουμπί στις επιλογές στη δεξιά πλευρά. Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι κλειστός πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή ρύθμιση του.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Διατηρείτε τους αεραγωγούς στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας χωρίς σκόνη ή χνούδι – χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη, αν χρειάζεται. Μην αφήσετε νερό να εισχωρήσει στο μοτέρ. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά καθαριστικά, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ανεμιστήρα.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός προϊόντος: 05928/05929

Προϊόν: EnergySilence 6000 PowerBox/PowerBox Black floor fan

Τάση και συχνότητα: 50 W, 220-240 V ~ 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίπτετε σωστά τη συσκευή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τους λιανοπωλητές για πληροφορίες σχετικά με την ορθή απόρριψη των παλιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά όπως εξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται, έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα, έχει εκτεθεί σε υγρασία, βυθιστεί σε υγρά ή διαβρωτικές ουσίες, όπως και κάθε άλλη βλάβη που αποδίδεται στον χρήστη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπα που δεν εξουσιοδοτούνται από την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη.

Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.



Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2