


# Hoppline

HOP1001015-1 / HOP1001015-2














Παιδικό Ρηλάξ - Κούνια 2 σε 1

**Οδηγίες Χρήσης** Το εγχειρίδιο χρήσης είναι κατασκευασμένο για πολλούς τύπους, μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές που δεν επηρεάζουν τη συναρμολόγηση και τη χρήση του προϊόντος!




### **Λίστα εξαρτημάτων**

Πριν συναρμολογήσετε την καρέκλα χαλάρωσης, ελέγξτε τη λίστα των εξαρτημάτων!


1		4X
2		4X
3		4X
4		2X
5		1X
6		2X
7		2X
8		1X
9		1X
10		1X
11		1X

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα, η ακατάλληλη συναρμολόγηση της καρέκλας χαλάρωσης μπορεί να προκαλέσει ζημιές και να τραυματίσει το παιδί σας!


### Συναρμολόγηση



Στερεώστε τα πόδια της ξαπλώστρας με τα στοιχεία 7




**Βιδώστε τα μεταξύ τους σύμφωνα με την εικόνα**



Συνδέστε τη κοντή μπιέλα στα 2 πόδια της καρέκλας και, στη συνέχεια, βιδώστε το στοιχείο 8 στη κοντή μπιέλα

σε μια ράβδο. Βιδώστε το μουσικό κουτί πάνω του και, στη συνέχεια, συνδέστε το μαξιλάρι του καθίσματος στα πόδια της καρέκλας.



**Στερεώστε τη θήκη του παιχνιδιού στα πόδια σύμφωνα με την εικόνα στα αριστερά και μετά κρεμάστε τα παιχνίδια σε αυτήν.**

### **Προειδοποίηση!**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι μέγιστο όριο βάρους 18 κιλά! Σε κάθε περίπτωση, δέστε το παιδί στο βοηθητικό κάθισμα 3 με την ζώνη του! Αφήστε το μωρό μέσα σε αυτό για 40 λεπτά το πολύ τη φορά! Η δόνηση μετά από 40 λεπτά κλείνει.