

**CookControl 9000 Waterproof**

Ψηφιακή Ζυγαριά Κουζίνας

Εγχειρίδιο οδηγιών




cecotec

## 2. ΣΥΣΚΕΥΗ

### Χαρακτηριστικά

- Εξοπλισμένο με σύστημα που αποτελείται από 4 αισθητήρες ακριβείας
- Ενεργοποίηση / Αυτόματη απενεργοποίηση / Μη αυτόματη απενεργοποίηση
- Λειτουργία απόβαρου
- 2 μονάδες βάρους: g, lb
- 2 μονάδες όγκου: ml, fl'oz
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας / υπερφόρτωσης
- Μπαταρία λιθίου 1XCR2032 3V


### ΜΕΡΗ



1. LCD οθόνη
2. Κουμπί ON / Απόβαρο
3. Κουμπί ρύθμισης μονάδας

### LCD απεικόνιση

1. Πρώτα, βγάλτε την οθόνη LCD, η οποία είναι αποθηκευμένη στη βάση του σώματος του προϊόντος.
2. Στην οθόνη εμφανίζονται διαφορετικές πληροφορίες:



- : Αρνητική τιμή
- T: απόβαρο
- g: μονάδα βάρους lb/oz:
- μονάδα βάρους
- fl'oz: μονάδα όγκου
- ml: μονάδα όγκου

## 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά και, εάν υπάρχει, ενημερώστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

#### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε ένα δοχείο ή μπολ (εάν χρησιμοποιείται) στη ζυγαριά πριν το χρησιμοποιήσετε.



2. Πιέστε απαλά το κουμπί On / Απόβαρο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.




3. Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανίσει το 00000.



4. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD το "0".



5. Τοποθετήστε το αντικείμενο που θα ζυγιστεί στη ζυγαριά (ή σε ένα μπολ εάν απαιτείται). Η οθόνη LCD θα εμφανίσει τα αποτελέσματα.



6. Μόλις ολοκληρώσετε τη ζύγιση, πατήστε το κουμπί On / Απόβαρο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 λεπτά χωρίς λειτουργία.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ



1. On/off/0/Απόβαρο



2. Μετατροπή μονάδας.

#### Μετατροπή μονάδας

Ενώ η ζυγαριά είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί μονάδας για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή μονάδα.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΑΡΟΥ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ζυγίζετε ένα δεύτερο στοιχείο διαδοχικά μετά το πρώτο, χωρίς να το αφαιρέσετε από τη ζυγαριά.



1. Πιέστε απαλά το κουμπί On / T(Απόβαρο) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί και θα δείξει 00000.
3. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη LCD "0" και τοποθετήστε το δοχείο στην πλατφόρμα της κλίμακας.
4. Η οθόνη LCD θα δείχνει το σταθερό βάρος του δοχείου.
5. Πατήστε το κουμπί On / T για να καθαρίσετε το βάρος του δοχείου και θα γίνει η επαναφορά του στο 0.
6. Η επάνω αριστερή γωνία θα εμφανίζει το "TARE", υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία απόβαρου είναι ενεργοποιημένη. Μην αφαιρείτε το δοχείο.
7. Τοποθετήστε τα συστατικά μέσα στο δοχείο.
8. Η οθόνη LCD θα δείχνει μόνο το βάρος των συστατικών. Πατήστε ξανά το κουμπί On / Tare για ζύγιση νέων διαφορετικών συστατικών.

## Αρνητική τιμή



Στην οθόνη θα εμφανίζονται αρνητικές τιμές όταν ένα στοιχείο έχει αφαιρεθεί από την κλίμακα. Για να το καθαρίσετε, πατήστε το κουμπί On / Απόβαρο και η οθόνη θα εμφανίσει ξανά το "0".

## Ενδείξεις σφάλματος



Η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή. Εισάγετε νέα μπαταρία.



Η ζυγαριά είναι υπερφορτωμένη. Αφαιρέστε το υπερβολικό βάρος για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν.