

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε το αρχικό κουτί.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες, διαφορετικά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα. Θα εμφανίσει αυτόματα την προεπιλεγμένη θερμοκρασία λειτουργίας.

- ο • Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας το κουμπί "+" και "-". Οι υψηλότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας θα επιτευχθούν πιο γρήγορα από τις χαμηλότερες ρυθμίσεις.
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 140 °C σε 220 °C. Όταν έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία, τα ψηφία θα αναβοσβήνουν μέχρι να φτάσουν τα δόντια της συσκευής.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί "+" για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε τη συσκευή ενώ είναι ξεκλειδωτή, για να το ξεκλειδώσετε ενώ είναι κλειδωμένο.

Σύσταση: Επιλέξτε πάντα τη ρύθμιση χαμηλότερης θερμοκρασίας (140 °C) όταν χρησιμοποιείτε το ίσιωμα μαλλιών για πρώτη φορά.

- Για εναλλαγή από °C σε °F, κρατήστε πατημένο το κουμπί "-" για 3 δευτερόλεπτα.
- Η συσκευή βασίζεται σε ιοντική λειτουργία. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η ιοντική γεννήτρια θα παράγει ιοντική ενέργεια για μεταξένια λεία λαμπερά μαλλιά.
- Μετά από 30 λεπτά χωρίς λειτουργία, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα χάρη στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

Πώς να ισιώσετε τα μαλλιά

Κρατήστε τη συσκευή από τη λαβή, σε απόσταση ασφαλείας από το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιήστε έναν καθρέφτη.

- Κρατήστε τη συσκευή στο χέρι.

- Ξεκινήστε από τις ρίζες και απλώστε τα προετοιμασμένα νήματα κάθε φορά ανάμεσα στα ισιώματα των βουρτσών.
- Μετακινήστε το ίσιωμα μαλλιών αργά από τις ρίζες μέχρι τις άκρες των μαλλιών σας. Επαναλάβετε μέχρι τα μαλλιά σας να είναι τόσο ίσια όσο θέλετε.
- Αφού τελειώσετε το στύλ, αφήστε τα μαλλιά σας να κρυσώσουν.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε στεγνά μαλλιά 70% -80% για καλύτερα αποτελέσματα.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με ροή θερμότητας προς τα κάτω για να αποφύγετε την είσοδο νερού