

127221A / 127221B



Ξύλινη Παιδική Βιβλιοθήκη 62.7 x 30 x 70
cm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε βίδες, μικρά αντικείμενα και σακούλες σε κοντινή απόσταση από παιδιά. Κίνδυνος πνιγμού.

Αυτές οι πληροφορίες για μελλοντικές αναφορές, διαβάστε προσεκτικά. Για να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί για να αποτρέψει την ανατροπή του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιηθεί με συσκευή στερέωσης τοίχου. Χρησιμοποιήστε μόνο βίδες και βύσματα (δεν παρέχονται) κατάλληλα για το υλικό τοίχου για να διασφαλίσετε ότι οι συσκευές στερέωσης θα αντέχουν τις δυνάμεις που δημιουργούνται. Για προτάσεις σχετικά με κατάλληλα συστήματα τοποθέτησης, επικοινωνήστε

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο ειδικό σας. Ελέγχετε τακτικά την αντοχή της αγκύρωσης. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποθήκευση εγκατάστασης: Πρέπει

Συντήρηση και καθαρισμός: Στεγνώστε με ένα υγρό πανί. Ολοκληρώστε στεγνώνοντας με ένα πανί.

Μην αφήνετε ποτέ ένα μικρό παιδί χωρίς επίβλεψη και διδάξτε στα παιδιά να μην σκαρφαλώνουν στα έπιπλα. Μην τοποθετείτε τίποτα που μπορεί να προσελκύσει παιδιά, όπως παιχνίδια ή τηλεχειριστήριο, σε έπιπλα ή ράφια που μπορεί να μπουν στον πειρασμό να σκαρφαλώσουν.

Τοποθετήστε βαρύτερα φορτία στα κάτω συρτάρια ή στα ράφια των επίπλων. Τοποθετήστε μάνδαλα σε συρτάρια ή πόρτες για να αποτρέψετε τα παιδιά

Χρήση: Προϊόν για οικιακή χρήση. Εσωτερική χρήση. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα, όπως τηλεόραση, σε έπιπλα που δεν είναι σχεδιασμένα για αυτό το σκοπό.

JJA, 4 rue de Montservon/95500 Gonesse / ΓΑΛΛΙΑ

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

