



INcsb075_UK_DE_IT

800-139 800-139V70



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ
ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ
MACCHINA DEL GHIACCIO



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

Η ασφάλεια του εαυτού σας και των άλλων είναι πολύ σημαντική. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής ακίνδυνα.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες

Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας:

Όλα τα μηνύματα θα ακολουθούν το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας και τη λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ή «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»

 **DANGER**

 **WARNING**

Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:

Σοβαρή βλάβη ή θάνατος μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθηθούν σωστά οι οδηγίες.

Τα μηνύματα ασφαλείας θα περιλαμβάνουν: λεπτομέρειες για πιθανούς κινδύνους, μειώνοντας την πιθανότητα τραυματισμού και τις συνέπειες εάν οι οδηγίες δεν είναι σωστές. Ακολουθείται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να είναι ακολουθείται για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού προσώπων ή ιδιοκτησία. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή.

• Υπό καθοδηγούμενη επίβλεψη, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους και τους κινδύνους. Υπό καθοδηγούμενη επίβλεψη, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρίες ή άτομα χωρίς πείρα, υπό την προϋπόθεση ότι κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους και κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή.

Αντιπρόσωπος σέρβις ή άτομο με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.

Η παγομηχανή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο.

Συνδεθείτε μόνο σε σωστά πολωμένες πρίζες. Καμία άλλη συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην ίδια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή.

• Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από μοκέτες ή άλλους θερμομονωτές. Μην καλύπτετε το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές με συμφόρηση και μην βυθίζετε Νερό.

- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς θα μπορούσε να υπερθερμανθεί και γίνονται κίνδυνος πυρκαγιάς. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε ένα Νο.0.75mm και ονομαστική όχι λιγότερο από 16A/250V ~ με βύσμα.
- Αποσυνδέστε την παγομηχανή πριν από τον καθαρισμό, το σέρβις ή τη συντήρηση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.

- Μην χρησιμοποιείτε την παγομηχανή σε εξωτερικούς χώρους και κρατήστε τη συσκευή μακριά από ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον έξι ίντσες χώρου μεταξύ του πίσω μέρους του μονάδα και τον τοίχο. Ελάχιστη απόσταση έξι ίντσών σε κάθε πλευρά της μονάδας σας θα πρέπει να είναι δωρεάν.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρά, εκτός από νερό, για την κατασκευή παγοκύβων.
- Μην καθαρίζετε την παγομηχανή με εύφλεκτα υγρά. Αυτή είναι μια πιθανή πυρκαγιά ή κίνδυνος έκρηξης.
- Μην αναποδογυρίζετε τη μονάδα.
- Εάν η παγομηχανή φτάσει από ψυχρές συνθήκες (δηλαδή έξω), περιμένετε μερικές ώρες για τη συσκευή για να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη συνδέσετε.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτήν τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε νοικοκυριά.



- Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται. Παρακαλείσθε να ικανοποιήσετε τους Κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της συσκευής, λόγω του εύφλεκτου αερίου της.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίζετε τα σημεία εξαερισμού στη συσκευή.
- ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ: Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψυκτικού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή συγκομιδής πάγου, εκτός εάν συνιστάται από το βιομήχανο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους ηλεκτρικών συσκευών μέσα στον πάγο δημιουργός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ:

Τα σύρματα στον κύριο μάλυβδο χρωματίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κώδικας:

Πράσινο και κίτρινο:	Γείωση
Μπλε:	Ουδέτερος
Καφέ:	Ζω

- Πριν από τη διάλυση της συσκευής, αφαιρέστε τις πόρτες για να αποφύγετε πιθανές Κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεις, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Παρακαλείσθε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της συσκευής για το εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και το φυσητικό αέριο. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, Παρακαλώ βγάλτε τις πόρτες για να αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών.

1. Πίνακας ελέγχου:

A. Χρονοδιακόπτης/κουμπί καθαρισμού

Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να εισέλθετε στο 'Χρονόμετρο'. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα για να μπείτε στο πρόγραμμα καθαρισμού.

B. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Όταν η μονάδα κατασκευάζει παγάκια, κρατήστε πατημένο το κουμπί για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη διαδικασία συγκομιδής πάγου.

Γ. Παράθυρο οθόνης LCD

1. Η οθόνη θα δείξει «M», για την αντίστροφη μέτρηση παρασκευής πάγου. Θα εμφανιστεί η οθόνη «°C» για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

2. Ice cube σύμβολο: Το σύμβολο θα περιστρέφεται κατά την κατασκευή πάγακια.

3. Αυτόματο αυτοκαθαριζόμενο σημάδι.

4. ON / OFF σημάδι.

5. Κωδικός σφάλματος E1- Υπάρχει σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος. E2- Υπάρχει σφάλμα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας νερού.

E- Η μηχανή παρασκευής πάγου ή το ψυκτικό υγρό διαρρέει.

6. Προειδοποιητική πινακίδα «Έλλειψη νερού».

7. Προειδοποιητική πινακίδα «Γεμάτος πάγος».

8. Εμφάνιση ρύθμισης ώρας. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη 'H', πατήστε 'ON/OFF'.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη "M", ρυθμίστε το χρονόμετρο για τον κύκλο παραγωγής πάγου.

Δ. Μειώστε το χρόνο παραγωγής πάγου.

Ε. Αυξήστε το χρόνο παραγωγής πάγου.

2. Καλάθι πάγου

3. Εξατμιστής

4. Σωλήνας διαχωρισμού νερού

5. Επάνω κάλυμμα μονάδας

6. Καλύψτε τη δεξαμενή νερού

7. Κάθισμα στήριξης για ένα μπουκάλι νερό

8. Έξοδος θερμού αέρα

9. Καπάκι αποστράγγισης νερού: Για να αποστραγγίσετε το νερό από τη μονάδα

10. Σέσουλα πάγου

