

ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

BN3860



DC 5V- 3A (Μέγ.), Έξοδος φορτιστή 9V-2A

Έξοδος ασύρματου φορτιστή: 10W

Έξοδος φορτιστή ακουστικών: 5V-0,5A

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία. Θα πρέπει πάντα να επισκευάζεται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης, μην εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη, ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο ή σε καυτές επιφάνειες.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε.
- Η χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
- Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Μην το τοποθετείτε σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, κουζίνες υγραερίου ..., κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφασμάτινα καλύμματα κ.λπ., για την αποφυγή πυρκαγιάς.
- Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιβλέπονται.
- Για να αποσυνδέσετε, τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά της συσκευής.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε πάντα ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με εκείνη του ηλεκτρικού ρεύματος στο οποίο συνδέετε.
- Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΜΕΡΗ



- 1.-Καλώδιο USB.
- Φορτιστής 2.-Type-C.
- 3.-Φορτιστής Micro USB.
- 4.-Φορτιστής φωτισμού.
- 5.-Ασύρματος φορτιστής Qi.
- 6.-Φορτιστής για ακουστικά BT.
- 7.-Υποστήριξη για φόρτιση smartwatch.
- 8.-Είσοδος USB.

ΧΡΗΣΗ

1. Συνδέστε τη βάση φόρτισης με το δικό σας καλώδιο USB προς το. Εάν είναι συνδεδεμένο σε κανονικό φορτιστή 5V, η λειτουργία ασύρματης φόρτισης θα είναι 5W. Εάν είναι συνδεδεμένο σε γρήγορο φορτιστή 3.0, η λειτουργία ασύρματης φόρτισης θα είναι 10 W.
2. Μετά τη σύνδεση στο τροφοδοτικό, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο φόρτισης, συμβατικό ή Ασύρματο.
3. Η βάση φόρτισης smartwach μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδέοντας το καλώδιο φόρτισης σε αυτήν.
4. Αυτό το στοιχείο τροφοδοτείται από το φως του ήλιου, εάν δεν υπάρχει ηλιακό φως χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να το φορτίσετε, το φως θα αναβοσβήσει κατά τη φόρτιση.
5. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον διανομέα οδοντόκρεμας, πρέπει να πατήσετε 5 ή 6 φορές για να γεμίσετε το εσωτερικό και μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην την χειρίζεστε εάν δεν είναι από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη λειτουργία εκτός από αυτήν που υποδεικνύεται.

Κρατήστε το μακριά από νερό και άλλα υγρά που μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα κατά τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά και μην την αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως.

Για ασφάλεια, κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.