

## Ηλεκτρική βούρτσα για σιδέρωμα μαλλιών

Εγχειρίδιο χρήστη

### Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ότι κατανοείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά κοντά σε παιδιά, και διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας:

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το τροφοδοτικό μετά τη χρήση.
- Μην τη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του ντους / του μπάνιου.
- Μην αποθηκεύετε όπου μπορεί να πέσει ή να υποστεί ζημιά η συσκευή.
- Μην τοποθετείτε κοντά σε νερό ή σε υγρό περιβάλλον, δίπλα σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε το σημείο όπου μπορεί να πέσει η βούρτσα στο νερό, ακόμη και όταν αποσυνδεθεί.

Πριν τη χρήση:

Χτενίστε τα μαλλιά σας με τον συνηθισμένη βούρτσα, έτσι ώστε τα μαλλιά να μην είναι ατημέλητα.

Σημαντικό! : Χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνά, πλυμένα μαλλιά. Μην το χρησιμοποιείτε με προϊόντα περιποίησης μαλλιών (κρέμες, τζελ κ.λπ.)

Συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί on / off μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

- Πατήστε το κουμπί +/- για να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία. Η συσκευή επισημαίνει ότι έχει επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία!

Συνιστώμενες θερμοκρασίες:

185 ° C - χαμηλή θερμοκρασία - λεπτά, χρωματισμένα μαλλιά

210 ° C - μέση θερμοκρασία - φυσικά, μεσαία πυκνά μαλλιά

232 ° C - υψηλή θερμοκρασία - χοντρά, σγουρά μαλλιά

Εργαλείο χρήσης:

Αφαιρέστε μια τρίχα από τα μαλλιά

Τοποθετήστε τη τρίχα στη βούρτσα. Τραβήξτε τη βούρτσα στο άκρο της τρίχας,

επαναλάβετε 2-3 φορές έως ότου η τρίχα είναι ίσια. Αφήστε τα μαλλιά να κρυσώσουν πριν χρησιμοποιήσετε προϊόντα styling.

**Μετά τη χρήση, πατήστε το κουμπί on / off, αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό. Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα είναι κρύα.**

**Ρύθμιση θερμοκρασίας:**

**Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή και αρχίζει να θερμαίνεται, η οθόνη θα σηματοδοτήσει ότι η θερμοκρασία αυξάνεται.**

**Για να συνδεθείτε μεταξύ Fahrenheit και Celsius, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και -. Αυτό θα αλλάξει αμέσως στην οθόνη.**

**Αυτόματη απενεργοποίηση:**

**Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.**

**Αποθήκευση:**

**Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα είναι κρύα πριν την τοποθετήσετε στη θέση της. Χρησιμοποιήστε το σε δροσερό, ξηρό μέρος! Κράτήσέ το μακριά από παιδιά! Προσέξτε να μην καταστρέψετε το καλώδιο και τη σύνδεση, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα!**

**Καθάρισμα:**

**Ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Αφήστε να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Καθαρισμός με στεγνό πανί για την απομάκρυνση της βρωμιάς.**

**Άλλες υπηρεσίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικό!**

**Για την πρόληψη πυρκαγιών και ατυχημάτων:**

Μην αφήνετε ποτέ τη συνδεδεμένη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

Να είστε προσεκτικοί κοντά σε παιδιά.

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί για οικιακή χρήση, μην την χρησιμοποιείτε επαγγελματικά.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η ίδια η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή το καλώδιο ή η σύνδεση έχει υποστεί ζημιά ή έχει έρθει σε επαφή με νερό.

Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας, μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από την κεφαλή της χτένας.

Ποτέ μην τοποθετείτε στην επιφάνεια χωρίς εξαερισμό κατά τη χρήση.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά σε ζεστό προϊόν.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται σπρέι ή σπρέι μυρωδιάς. Συνιστούμε τη χρήση σε δωμάτιο με καθαρό αέρα, πλούσιο σε οξυγόνο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στα μάτια, το δέρμα ή άλλα ευαίσθητα, ευπαθή μέρη του σώματος.