


Συσκευή Ατμού για Εύκολο Σιδέρωμα H.Koenig HVP10



1. 280ml μεγάλη δεξαμενή νερού
(αφαιρούμενη)
2. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής νερού
3. κουμπί ατμού
4. Διακόπτης κλειδώματος ατμού

- 5.κεφαλή ατμού
- 6.υφασμάτινη βούρτσα (αφαιρούμενη)
- 7.χνούδι βούρτσας (αφαιρούμενο)
- 8.κουμπί λειτουργίας με ενδεικτική λυχνία
ισχύος
- 9.προστατευτικό καλωδίου

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΥ

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστατευτικό κάλυμμα από την κεφαλή ατμού.

Εετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο πριν από τη χρήση.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμού για ρούχα για πρώτη φορά, αφήστε το να βράσει για λίγα λεπτά.

Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν ακαθαρσίες και οσμές που ενδέχεται να έχουν απομείνει από τη διαδικασία κατασκευής. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμού για ρούχα για πρώτη φορά, ίσως θελήσετε να τη δοκιμάσετε σε ένα παλιό κομμάτι υφάσματος πριν ατμίσετε το ρούχο σας. Προειδοποίηση: για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση ηλεκτρικού κυκλώματος, συνιστάται να μην συνδέονται άλλες συσκευές στο ίδιο κύκλωμα με τη συσκευή αμού του ρούχου σας όταν χρησιμοποιείται.

Σημείωση: όταν αποσυσκευάζετε τη συσκευή ατμού ρούχων, ελέγξτε εάν έχετε λάβει όλα τα είδη που αναφέρονται στη λίστα ανταλλακτικών, πριν απορρίψετε τη συσκευασία.

Συναρμολόγηση / λειτουργία της συσκευής ατμού ενδυμάτων σας

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής νερού, τραβήξτε έξω τη δεξαμενή νερού, ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου νερού και γεμίστε νερό βρύσης στη δεξαμενή νερού μέχρι να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η δεξαμενή νερού είναι τουλάχιστον τρίτο πλήρες. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο κατά την πλήρωση της δεξαμενής νερού. Βάλτε πίσω τη δεξαμενή νερού.

2. Κρατήστε τη συσκευή με το χέρι σας τοποθετημένο με ασφάλεια στο λαιμό του ατμού. σε όρθια θέση, χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να συνδέσετε την υφασμάτινη βούρτσα στην κεφαλή ατμού. η υφασμάτινη βούρτσα μπορεί να στερεωθεί με κάθε τρόπο και θα κλειδώσει στη θέση της με ένα ακουστικό «κλικ».

3. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα και ενεργοποιήστε την. πατήστε το κουμπί λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήνει, η συσκευή άρχισε να θερμαίνεται. όταν τα φώτα σταματήσουν να αναβοσβήνουν σε πολύ φωτεινά, η προθέρμανση τελείωσε - μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε Σβήστε το ατμόπλοιο πατώντας το κουμπί λειτουργίας. όταν η συσκευή σβήσει, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

4. Μόλις το νερό γεμίσει στο επίπεδο MAXIMUM και η συσκευή συνδεθεί στην πρίζα, αφήστε τη συσκευή του ρούχου να προθερμανθεί πριν από τη χρήση.

5. Αυτή η συσκευή έχει μια έξυπνη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Όταν ο χρήστης σταματήσει να λειτουργεί αυτό το προϊόν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το προϊόν του κυκλώματος εσωτερικού ελέγχου θα διακόψει την παροχή ρεύματος, θα αποτρέψει το συμβάν του ατυχήματος και θα εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια.

Πώς να ατμίσετε το ρούχο σας

Το άτμισμα για ρούχα είναι εύκολο στη χρήση και είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρυτίδων / τσαλακώσεων από ρούχα και κουρτίνες, καθώς και δροσιστικά υφάσματα επίπλωσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα υφάσματα εφόσον το ύφασμα κρέμεται ή το άτμισμα του ρούχου μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε όρθια θέση κινούμενο πάνω από το ύφασμα σε κίνηση πάνωκάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το άτμισμα ρούχων έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε όρθια θέση σε κρεμαστά ρούχα. μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμού μέσα ή πάνω σε ρούχα σε οριζόντια θέση. .

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αερισμός πίσω από το ύφασμα,

2. Ελέγξτε ότι οι τσέπες των ενδυμάτων είναι άδειες και κλείνουν τα φερμουάρ, όπως μανσέτες.

3. Κρεμάστε το ρούχο από κρεμάστρα και τεντώστε ελαφρά το ύφασμα με το ένα χέρι, ελέγχοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από το ύφασμα που μπορεί να καταστραφεί από τον ατμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σας συνιστούμε να μην κάνετε ατμό πάνω σε μεταλλικά αξεσουάρ.

4. πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ατμού. θα νιώσετε δονήσεις και θα ακούσετε ένα λεπτό βουητό

κατά το άτμισμα . Αυτό είναι φυσιολογικό. Ατμίζετε μακριά από εσάς και σε όρθια θέση.

5. Πιέστε απαλά την υφασμάτινη βούρτσα στο ένδυμα, μετακινώντας το χέρι σας σε μια κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω στοχεύοντας τις πτυχές στο ύφασμα.

6. Αφήστε το κουμπί ατμού για να σταματήσετε τον ατμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή ατμού ενδυμάτων δημιουργεί υψηλές θερμοκρασίες ατμού. Μην αγγίζετε την κεφαλή ατμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μακριά σας σε όρθια θέση.

7. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμού ενδυμάτων χωρίς τη βούρτσα, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών μεταξύ της κεφαλής ατμού και του ρούχου.

Για άτμισμα κουρτίνων

1. Πλύνετε και στεγνώστε τις κουρτίνες σύμφωνα με τις οδηγίες, ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.

2. Κρεμάστε τις κουρτίνες και τον ατμό όταν κρέμονται στη θέση τους.

3. τεντώστε ελαφρά την κουρτίνα με το ένα χέρι ενώ κάνετε ατμό για να αφαιρέσετε πιο εύκολα τις τσακίσεις

Για άτμισμα ταπετσαρίας

1. Η συσκευή ενδυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη φρεσκάδα της ταπετσαρίας, στην ολίσθηση των καλυμμάτων επίπλων και στα μαξιλάρια από τα έπιπλα και στο δωμάτιο. πριν από τον ατμό, δοκιμάστε πάντα σε μικρή περιοχή του υφάσματος που δεν είναι ορατή.
2. διατηρώντας τη συσκευή ενδύματος σε όρθια θέση και χρησιμοποιώντας και πάνω-κάτω κίνηση, ατμός ελαφρώς πάνω από το ύφασμα των επίπλων σας. Τα μαξιλάρια πρέπει να αφαιρεθούν και να κρατηθούν όρθια για ατμό. αφήστε τα μαξιλάρια να στεγνώσουν καλά πριν τα αντικαταστήσετε στα έπιπλα.

Μετά από κάθε χρήση

1 Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε την πρίζα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

1 Ανοίξτε την είσοδο της δεξαμενής νερού και (πάνω από ένα νεροχύτη ή κάδο) αναστρέψτε τη δεξαμενή νερού για να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή.

1 Στερεώστε τη συσκευή ατμού του ρούχου στη βάση του, σε όρθια θέση και αφήστε τη να κρυώσει.