

# **KRAFT&DELE**

---

## **PROFESSIONAL**

**KD-1578**



Χειροκίνητος Κόφτης Πλακιδίων 600 mm

Όνομα προϊόντος: Κόφτης πλακιδίων

Μέγεθος: 24" (600mm)

Πάχος κοπής: 16mm

Μήκος κοπής: 600mm

Εγχειρίδιο χρήστη

1. Τοποθετήστε το πλακάκι στη βάση του κοπτήρα
2. Τοποθετήστε τον κόφτη πλακιδίων στη βάση του πλακιδίου που πρόκειται να κοπεί
3. Σύρετε τη λεπίδα στην επιφάνεια του πλακιδίου μετακινώντας τη λαβή προς τα εμπρός, ασκώντας ελαφριά πίεση, διατηρώντας σταθερή πίεση σε όλο το μήκος του πλακιδίου
4. Στο τέλος του ένθετου, όταν η λεπίδα «ξεκολλήσει» από το ένθετο, ρυθμίστε το αμόνι για να έρθει σε επαφή με αυτό

πλακάκια

5. Πιέστε αργά προς τα κάτω τη λαβή (Συμβουλή: πιέστε προς τα κάτω τη λαβή με το ένα χέρι, το άλλο πιέστε το πιάτο προς τα κάτω με το χέρι σας)

Συμβουλές:

1. Απαιτούνται προστατευτικά γάντια κατά τη χρήση της συσκευής. Συσκευή κρατήστε μακριά από την υγρασία
2. Η μηχανή κοπής πλακιδίων είναι εξοπλισμένη με αντικαταστάσιμη κυκλική λεπίδα. κρατήστε το μαχαίρι για πλακάκια και τη λεπίδα μακριά από παιδιά.
3. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και στεγνό μέρος μετά τη χρήση.
4. Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να κόβει και να σπάει πλακάκια και δεν μπορεί να είναι χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
5. Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοπής πλακιδίων, παρακαλούμε να διατηρείτε πάντα τα καλώδια επέκτασης μακριά από τη συσκευή.
6. Τοποθετείτε πάντα τον κόφτη πλακιδίων σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
7. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι άκρες των κομμένων πλακιδίων είναι αιχμηρές.

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ:**

Μην αφήνετε τον τροχό κοπής καρβιδίου βολφραμίου να έρθει σε επαφή με το πλακίδιο κατά τη χρήση

λειτουργία διαίρεσης - σπάσιμο της πλάκας. Υπερβολική πίεση στον μοχλό χειρός κατά τη λειτουργία

Η λειτουργία σχισμάτος μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφο σπάσιμο και πιθανό κατακερματισμός της πλάκας.