

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα και γεμίστε την αργά με αέριο.
2. Όταν η πίεση φτάσει την απαιτούμενη πίεση, κλείστε τη βαλβίδα και μετρήστε την πίεση στον κύλινδρο. Εάν η πίεση είναι κανονική, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
3. Οι κύλινδροι πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από θερμότητα για την αποφυγή έκρηξης.
4. Οι κύλινδροι δεν πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια ή ανάποδα για να αποτραπεί η διαφυγή συμπιεσμένου αερίου όταν η βαλβίδα είναι ανοιχτή.
5. Μετά την ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στον κύλινδρο, δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιείται, εκτός εάν περάσει τη δοκιμή πίεσης.