

Ηλεκτρικός Μύλος Αλατιού και Πιπεριού Techwood TPSI-264D



Αγαπητέ χρήστη, πριν από την πρώτη χρήση, Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτέ τους πιθανούς χρήστες αυτών των οδηγιών. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Αποσυσκευάστε τη συσκευή, διατηρώντας όλη τη συσκευασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ° Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

° Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

° Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως:

- Κουζίνες προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.

- Ένα περιβάλλον όπως:

• Αγροτικές κατοικίες · Διαμονή με πρωινό.

- Πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και κάθε άλλου είδους οικιστικό περιβάλλον.

° Χρησιμοποιήστε το ακολουθώντας τις οδηγίες στις οδηγίες.

° Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη χρήση ή λάθος χειρισμό.

° Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από ενήλικες, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν εκπαιδευτεί και επιβλέπονται για τη χρήση της, με απόλυτη ασφάλεια και κατανόηση τους σχετικούς κινδύνους.

° Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

° Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

° Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες να παίζουν μαζί της.

° Για να προστατεύσετε τα παιδιά, μην αφήνετε τις συσκευασίες γύρω-γύρω (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο κ.λπ.) και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με πλαστικές μεμβράνες:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ.

- ° Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για κανένα λόγο.° Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
- ° Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- ° Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και να καταστρέψουν τη συσκευή.
- ° Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα τρέχοντα πρότυπα σχετικά με αυτόν τον τύπο προϊόντος.
- ° Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
- ° Το αντικείμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει ή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή.
- ° Όσον αφορά τις οδηγίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο στις οδηγίες.
- ° Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύμβολο "OPEN BOOK" σημαίνει ένα σύστημα να διαβάσετε σημαντικά πράγματα που περιέχονται στις οδηγίες.



Το διαγραμμένο σύμβολο "BIN", ακρωνύμιο WEEE (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής του δεν πρέπει να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά να εναποτίθενται στο κέντρο διαλογής



της τοποθεσίας. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος μας.

Το σύμβολο «σήμανση CE» αποτελεί την εγγύηση συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, προαιρετικά, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις απαραίτητη στις τεχνικές προδιαγραφές.



Αυτά τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά εγγυώνται τη συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις. Το σύμβολο ROHS (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος πιστοποιεί ότι για καθεμία από τις 5 επικίνδυνες ουσίες: υδράργυρος
μόλυβδος • εξασθενές χρώμιο
προστασία από φλόγες PBB και PBDE,



Η μέγιστη συγκέντρωση είναι ίση ή μικρότερη από το 0,1% του βάρους του ομοιογενούς υλικού και 0,01% για το 6ο • κάδμιο.

Το σύμβολο "TRIMAN" υποδεικνύει ότι ο καταναλωτής καλείται να απορρίψει το προϊόν ως μέρος μιας ξεχωριστής συλλογής για παράδειγμα ο κάδος διαλογής, το κέντρο ανακύκλωσης, το σημείο οικειοθελούς απόρριψης).



Για περισσότερες πληροφορίες:


<http://www.quefairedemesdechets.fr>

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.


ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
2. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
3. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ
4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΟΥ



**A. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΤΜΗΜΑ (1) αριστερόστροφα (ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ).Β. ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (2).
 Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 6 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR6 Ή ΑΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (3). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΕΒΑΣΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΕΛΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΔΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΣ.
 Δ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (4) ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) (5) ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ. ΓΕΜΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ**

A. Γυρίστε το δακτυλίδι αριστερόστροφα για να τοποθετήσετε τα παράθυρα πλήρωσης πάνω από τις δεξαμενές.
B. Τα παράθυρα ανοίγουν μόνα τους ακόμα και όταν "βλέπουν" την πλευρά των δεξαμενών.
Γ. Γεμίστε με ξηρό χοντρό αλάτι από την πλευρά «S» (βρίσκεται στην κορυφή του μύλου) και με πιπέρι ή 5 μούρα από την άλλη πλευρά.



Περιστρέψτε τον δακτύλιο (A) δεξιόστροφα (δεξιόστροφα) για να κλείσετε τα παράθυρα πλήρωσης.

UTILISATION

Appuyer sur le bouton (1) du dessus du moulin.

- Marqué «P» pour moudre le poivre.
- Marqué «S» pour moudre le sel.



Εάν παρατηρήσετε ότι το τρίψιμο είναι πολύ λεπτό ή πολύ χοντρό, μπορείτε να το ρυθμίσετε. Για να αλλάξετε το άλεσμα του πιπεριού και/ή του αλατιού από λεπτό σε χοντρό, χρησιμοποιήστε τα καντράν ρύθμισης που βρίσκονται κάτω από το μύλο.

· Δεξιόστροφα για πιο λεπτό άλεσμα και αριστερόστροφα για πιο χοντρό άλεσμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΤΕ ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΩΣ 80% ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

- το τιμολόγιο και
- το πιστοποιητικό εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του κουτιού) σφραγισμένο και συμπληρωμένο.

Χωρίς αυτά τα δικαιολογητικά, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δωρεάν αντικατάσταση ή δωρεάν επισκευή.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, καλύπτουμε, δωρεάν, ελαττώματα της συσκευής ή των εξαρτημάτων που προκύπτουν από ελάττωμα υλικών ή κατασκευής με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης δεν συνεπάγονται καμία παράταση της περιόδου εγγύησης και δεν σας δίνουν δικαίωμα για νέα εγγύηση!

Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας,

στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενη από απόδειξη αγοράς.

Το σπάσιμο γυαλιού ή πλαστικών εξαρτημάτων είναι, σε κάθε περίπτωση, δική σας ευθύνη!

Ελαττώματα σε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται (για παράδειγμα: καρμπόν κινητήρα, γάντζοι, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, εφεδρικό τηλεχειριστήριο, ανταλλακτικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιού κ.λπ.) καθώς και ο καθαρισμός, η συντήρηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων που φθείρονται δεν είναι εγγυημένα και επομένως χρεώνονται!

Σε περίπτωση ξένης επέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν, έναντι πληρωμής, από εξειδικευμένο σέρβις εμπορίου ή επισκευής.

Σε περίπτωση ξένης επέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Τροφοδοσία 6 μπαταρίες 1,5 V LR03 ή AAA
(ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ)**

Κατασκευάζεται στη PRC

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Καταστροφή μπαταριών)

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία:

• Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και ανακτήστε τις μπαταρίες.

- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ.

- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

- ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΤΑΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΔΟ ΣΚΟΥΠΙΔΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Προϊόν που εισάγεται από την SoTech International

